

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

REEDOG MX400 EASY





Spárování obojku

1. Vysílačku i přijímač plně nabijte pomocí přiloženého kabelu (2-3 hod.) - pokud je baterie slabá začne kontrolka červeně problikávat.
2. Zapněte přijímač i vysílačku dlouhým stisknutím příslušného tlačítka. Nespárovaný přijímač poznáte podle rychle problikávající zelené kontrolky zespodu.
3. Na vysílačce stiskněte tlačítko pro výběr psa (A,B nebo C), kam přijímač napárujete. Volbu vidíte i na displeji vysílačky.
4. Nyní současně dlouze stiskněte na vysílačce **tlačítko + (plus) a tlačítko impulz (blesk)** – dokud se na displeji nezačnou přičítat čísla (A01,02,03,04,05,06....). Poté tlačítka uvolněte.
5. Dotkněte se vysílačkou přijímače a několikrát stiskněte písmeno (A, B nebo C), kam přijímač párujete - **dokud neuslyšíte zvukové upozornění**. Kontrolka na přijímači bude blikat pomalu. Čísla na displeji se ale budou stále přičítat.
6. Ukončete režim párování dlouhým stisknutím a podržením stejné kombinace – současně **tlačítko + (plus) a tlačítko impulz (blesk)**. Dokud se čísla na displeji nezastaví.
7. Vyzkoušejte všechny funkce obojku – zvuk, impulz a vibrace.

Spárování druhého (třetího) přijímače

Pokud chcete přidat na vysílačku další přijímač, postupujte stejně jako při párování prvního přijímače. Jediné co změníte, je **písmeno psa (A, B nebo C)**. Takže než začnete párovat, zvolíte na displeji např. B01

Odpárování obojku

Pokud z nějakého důvodu potřebuje přijímač od vysílačky odpárovat postupujte následovně:

1. Zapněte přijímač i vysílačku pomocí příslušného tlačítka
2. Na vysílačce dlouze stiskněte a přidržte současně **tlačítko pro zvuk (zvoneček)** a **tlačítko pro krátký impulz (blesk)** – na vysílačce se opět budou měnit číslice. Poté kombinaci můžete uvolnit.
3. Dotkněte se vysílačkou přijímače a několikrát stiskněte číslo psa, odkud přijímač chcete odstranit – dokud neuslyšíte zvukové upozornění. Číslo na displeji se budou stále přičítat.
4. Ukončete režim párování dlouhým stisknutím stejné kombinace **tlačítek zvuk (zvoneček)** a **krátký impulz (blesk)**.
5. Úspěšné odpárování poznáte díky rychle blikající kontrolce na přijímači.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Elektro-obojky.cz

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz