

ANLEITUNG PATPET 776



Funktion:

- 1) Wiederaufladbar - sowohl Sender als auch Empfänger
- 2) Tauchempfänger
- 3) Einstellbarer Vibrationspegel und el. Entladungen (Bereich 1-99)
- 4) Auswahl von 4 Modi - Licht, Ton, Vibration und el. erfüllen
- 5) Verlängerungsmöglichkeit für bis zu 3 Hunde
- 6) Standby-Modus zum Energiesparen (nach 5 Minuten Inaktivität)

Hinweis: Der Sender verfügt über einen Ruhemodus und eine Sicherung gegen unerwünschte Impulsübertragung. Wir empfehlen daher, die Verwendung sauber zu üben: Stellen Sie den Empfänger vor sich und versuchen Sie, die Funktionstasten zu drücken. Wenn Sie beispielsweise von der Soundfunktion wechseln, müssen Sie die Impulstaste zweimal drücken, um einen Befehl zu senden.

Tipps:

- 1) Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, laden Sie es vollständig auf und testen Sie die Funktionalität des Kragens

- 2) Beginnen Sie das Training immer auf der niedrigsten Stufe von el. schockiert und überwacht immer das Verhalten Ihres Hundes
- 3) Vor dem Gebrauch des el. Schocks versuchen zuerst, den Hund durch Geräusche oder Vibrationen zu alarmieren
- 4) Immer nur einen Befehl ausführen, damit der Hund nicht verwirrt wird. Seien Sie konsequent und geduldig im Training

1) Untersuchen Sie die Haut des Hundes am Hals auf Reizungen

antena – Antene

LCD displej – LCD Display

změna kanálu – Kanalwechsel

zdirka pro nabíječku - Steckdose für Ladegerät

LED světlo – LED Licht

vibace – Vibration

Zvuk – Ton

nastavení intenzity - Intensitätseinstellung

světlo - Licht



nabíječka – Ladegerät

tlačítko pro zapnutí/vypnutí – Taste für aus- und wieder einschalten

Vor dem ersten Gebrauch:

1) Laden Sie das Radio mit dem mitgelieferten Kabel vollständig auf - mehr als 5 Stunden (zum ersten Mal). Das Akkusymbol blinkt während des Ladevorgangs auf dem Bildschirm. Wenn es nicht mehr blinkt, ist das Radio voll aufgeladen

2) Laden Sie den Empfänger mit dem mitgelieferten Kabel vollständig auf. Die Anzeigelampe blinkt während des Ladevorgangs - sie hört auf zu blinken, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist

3) STAND-BY-MODUS: Wenn der Sender nicht verwendet wird (länger als 30 Sekunden), wechselt er in den Energiesparmodus - drücken Sie einfach eine beliebige Taste, um aufzuwachen. Wenn innerhalb von fünf Minuten kein Signal an den Empfänger gesendet wird, wechselt dieser in den Energiesparmodus. Um aufzuwachen, drücken Sie die Taste am Sender, um Vibrationen oder el zu senden. Entladungen. Sie können den Empfänger vollständig ausschalten, indem Sie die AUS-Taste drücken.

4) PAARUNG DER AUSRÜSTUNG:

- Drücken Sie die Ein / Aus-Taste am Sender. Verwenden Sie die CH-Taste, um einen Kanal auszuwählen (wenn Sie nur einen Empfänger haben = CH1). Verwenden Sie die Tasten "+" und "-", um den Pegel einzustellen.

Drücken Sie dann 3 Sekunden lang den Netzschalter am Empfänger. Die Anzeigelampe muss blinken = Pairing-Modus.

Drücken Sie die Taste am Sender, um Vibrationen oder el. Entladungen (bis zu 10 Sekunden nach dem Einschalten des Pairing-Modus)

Nach erfolgreichem Pairing hören Sie einen akustischen Alarm

Wenn Sie mehr als einen Empfänger haben, wiederholen Sie den Vorgang - wählen Sie Kanal CH2 oder CH3

1) Testen Sie nach Abschluss des Pairings, ob alle Funktionen ordnungsgemäß funktionieren. Um die el zu testen. Bringen Sie die beiliegende Testdiode an den Elektroden an. Nach dem Drücken der Taste zum Senden el. Die LED leuchtet auf. Um das Licht am Sender zu testen, drücken Sie kurz die Taste, um den Empfänger zu testen, halten Sie gedrückt.

2) Führen Sie den Kragen durch den Empfänger (wenn Sie möchten, führen Sie das Kabel durch das Radio).

3) Das Trainingshalsband ist jetzt einsatzbereit

Sicherheit:

Um maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie die Position des Halsbandes, dessen ausreichendes Anziehen und die korrekte Platzierung der Elektroden. Überprüfen Sie auch die Haut, an der sich die Elektroden berühren, auf Hautausschläge oder Reizungen. Legen Sie in diesem Fall das Halsband für kürzere Zeiträume an oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt

Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine allgemeine Empfehlung für alle Halsbänder, auch für nicht elektrische).

Gerätefehlfunktion:

Der Kragen scheint nicht richtig zu funktionieren:

Stellen Sie sicher, dass sowohl der Sender als auch der Empfänger vollständig aufgeladen sind

Befolgen Sie die Anweisungen, um den Empfänger mit dem Sender zu koppeln

Stellen Sie sicher, dass die Intensität der Korrekturen nicht Null ist

Stellen Sie sicher, dass am Sender der richtige Kanal (1 oder 2) ausgewählt ist

Koppeln Sie den Kragen, stellen Sie die Intensität ein und versuchen Sie es erneut

Der Empfänger oder das Radio werden nicht aufgeladen:

Stellen Sie sicher, dass Sie die Netzwerk- und Geräteanschlüsse ordnungsgemäß angeschlossen haben
Testen Sie beide Geräte auf einen Fehler im Ladegerät oder im Netz

Mein Hund reagiert nicht auf Korrekturen:

Testen Sie den Empfänger gemäß den obigen Anweisungen
Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berühren
Erhöhen Sie die Intensität der Korrekturen

Spezifikationen:

Sender

- Reichweite - ca. 800 Meter im Freien
- Ladezeit - 2 Stunden
- Display - LCD-Hintergrundbeleuchtung
- Antenne - integriert
- Frequenz - 433 MHz
- Schutz - IPX 1 (grundlegendster Wasserschutz)
- Gewicht - 65g
- Abmessungen - B.4,3 x H.8,5 x T.1,5 cm

Empfänger

- Antenne - integriert
- Gehäuse - IPX 5 (wasserdichter Empfänger)
- Einstellbarer Kragenumfang - 26 bis 65 cm
- Gewicht - 35g
- Abmessungen - B, 4,8 x H, 3,2 x T, 2,4 cm

Auf unserem Youtube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps für das Hundetraining oder die Verwendung und Installation elektronischer Trainingshilfen: www.Youtube.com/ElektroObojky

Konformitätserklärung, Garantie und Service nach der Garantie Das Gerät wurde für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und ist daher CE-gekennzeichnet. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Geschäft des Importeurs erhältlich. Adresse, an der Sie die Konformitätserklärung und die aktuellen Anweisungen finden:

<https://www.elektro-obojky.cz/vyckovikove-obojky/patpet-776>

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an technischen Parametern, Eigenschaften und Druckfehlern vorzunehmen.

**Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom
Importeur bereitgestellt:**

Reedog, s.r.o.

**Sedmidomky 459/8
101 00 Prag 10**

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-halsbänder.de

