

FRESH ELEMENT

CHYTRÝ DÁVKOVAČ KRMIVA



Informace čtěte důkladně a manuál uschovejte pro případ potřeby.

| SOUČÁSTI

KRYT ZÁSOBNÍKU NA KRMIVO

Otevřete kryt zásobníku a naplňte suchým krmivem

ZÁMEK KRYTU

Tlačítko zámku posuňte vlevo a přidržte

KONTROLKA WIFI

MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Stiskem tlačítka uvolníte nebo zastavíte dávkování krmiva

SVĚTELNÉ KONTROLKY

Ukazatel množství krmiva
Indikátor chyby

TĚLO DÁVKOVAČE

VNĚJŠÍ DVÍŘKA

DÁVKOVAČE

Dvířka se pro každé krmení automaticky otevřou a po uvolnění nastavené dávky se opět automaticky uzavřou

PODSTAVEC

MISKA Z NEREZU

OPĚRNÉ BODY ZÁKLADNY





KRYTKA NA BATERIE

Vložte 4ks D-cell alkalických
baterií

OTVORY PRO UMÍSTĚNÍ KONTEJNERU

Slouží pro fixaci zásobníku k základně

ZÁSUVKA ADAPTÉRU

Připojte adaptér

OTÁČIVÝ MECHANISMUS

Prosívá krmivo a předchází
jeho zasekávání

KONTROLNÍ PANEL

Zajišťuje dávkování krmiva
podle nastaveného množství

ROTOR

Z měkkého materiálu, zabrání
zaseknutí krmiva



BOX PRO UMÍSTĚNÍ ABSORPČNÍCH SÁČKŮ

Vložte absorpční sáčky

VNITŘNÍ ZÁSOBNÍK NA KRMIVO

Kapacita 5,9 l

NASTAVENÍ WIFI

Stiskněte dlouze pro připojení
k vašemu smart telefonu

TLAČÍTKO PRO UVOLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU

Umožní vyjmutí vnitřního zásobníku.
Zásobník by měl být před
manipulací prázdný, aby nedošlo
k vysypání granulí do zařízení



ZPROVOZNĚNÍ

1 PŘIPOJENÍ KE ZDROJI

Zapojte kabel síťového adaptéru do příslušné zdířky zařízení



2 INSTALACE

1. Umístěte zařízení na základnu
2. Ujistěte se, že opěrné body zapadají do otvorů kontejneru a zařízení je ve správné poloze



3 VKLÁDÁNÍ BATERIÍ

1. Odšroubujte krytku baterií
2. Vložte 4 ks D-cell alkalických baterií.
Ujistěte se, že zásobník je úplně prázdný.
3. Po té, co vložíte baterie, zařízení zkalibrujte:
Stiskněte tlačítko manuálního dávkování a dlouze přidržte, dokud se automatická dvířka neotevrou. Uslyšíte krátký tón, který signalizuje, že je zařízení připraveno ke kalibraci. Zásobník krmiva musí být prázdný. Kalibrace je dokončena, jakmile zařízení vydá dlouhý tón.
4. Při každé výměně baterií postup opakujte. V opačném případě by mohlo dojít k nesprávnému fungování.



OBSLUHA

UVOLNĚTE KRYT

Vyjměte kryt dávkovače (Posuňte tlačítko do polohy vlevo a stiskněte)
a naplňte zásobník krmivem



NAPLŇTE KRMIVEM

Naplňte suchým krmivem



VLOŽTE ABSORPČNÍ SÁČKY

Umístěte absorpční sáčky do oranžového boxu na vnitřní straně víka.



MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Stiskněte tlačítko manuálního dávkování, automatická dvířka se otevřou a na misku se vysype porce granulí. Stiskněte tlačítko znovu a dvířka se zase zavřou.



CHYTRÝ PLÁN KRMENÍ

Stáhněte si aplikaci PETKIT na Google Play nebo App Store. Po stažení aplikace zařízení spárujte a nastavte Váš krmný plán. Otevřete aplikaci PETKIT a klikněte na tlačítko , abyste přidali Vaše zařízení. Postupujte dle instrukcí.



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Název	PETKIT SMART DÁVKOVAČ KRMIVA
Model	P512
Velikost	Tělo: 221x217x423 mm, Podstavec: 445x223x50 mm
Baterie	4D Cell alkalické baterie
Doporučená velikost	Malé až střední psy a kočky
Celková váha	5 kg
Bezdrátové připojení	WiFi
Voltáž	6 VDC
Výkon	6W 1000Ma

MOŽNÉ KOMPLIKACE

Wi-Fi kontrolka bliká	Blikající kontrolka signalizuje režim bez připojení - zkontrolujte připojení k síti. Pokud je stabilní, otevřete aplikaci PETKIT a klepněte na tlačítko resetovat Wi-Fi.
Kontrolka zásobníku stále bliká	Chyba systému: zkontrolujte, zda je víko dovřené a po té resetujte nastavení dávkovače.

POZNÁMKY

PORUŠENÍ UVEDENÝCH PŘEDPISŮ MŮŽE VÉST K SELHÁNÍ FUNKCÍ NEBO K OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI VAŠEHO MAZLÍČKA

- Používejte pouze suché krmivo
- Podstavec umístěte na rovný povrch
- Nic jiného kromě krmiva do zásobníku nevkládejte. Jakékoliv jiné objekty mohou poškodit zařízení nebo ohrozit vašeho mazlíčka.
- Ideální umístění dávkovače je v rohu nebo u stěny. Dodržujte mezeru 700 mm mezi zdí a podstavcem.
- Nikdy nenechávejte mazlíčky kousat drát. Mohl by způsobit elektrický šok nebo smrt.
- Zařízení nesmí ovládat děti mladší 12 let.
- Nedotýkejte se automatických dvířek během dávkování.
- Neodkládejte žádné předměty na dávkovač, mohlo by dojít k poškození.
- Zásobník krmiva vyjímejte vždy prázdný.
- Pouze pro psy a kočky, ideálně od 3 měsíců věku.

ELEKTRONICKÝ MANUÁL



ZÁRUKA

Záruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz