

CHYTRÁ MISKA REEDOG PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



Pokyny k užívání

- Plastové části nesmí být ponořeny do vody či jiné tekutiny. Osušte pouze pomocí hadříku.
- Misku pokládejte vždy v horizontální poloze na rovnou a stabilní plochu.
- Zařízení obsahuje vysoce přesnou elektronickou váhu. Zařízení nikdy sami nerozebírejte a nezkoušejte sami opravit. Dbejte zvýšené opatrnosti, výrobek by mohl způsobit silné vibrace nebo šok.
- Nevystavujte zařízení přímo slunečnímu záření. Udržujte z dosahu tepelného zdroje a chraňte před vlhkostí.
- Nikdy výrobek nezahřívejte a nekládejte do mikrovlnky.
- Pokud displej ukazuje nesprávné údaje, zkontrolujte, zda baterie přesně doléhají k určeným kontaktním bodům. Vyjměte baterie a po chvíli zkuste baterie vložit znovu.
- Nepoužívejte váhu v dosahu jiného magnetického pole, může to ovlivnit správnost ukazovaných informací.

Technické parametry

- 28 x 26 x 13,3 cm
- Maximální kapacita: 2,1 kg
- Minimální kapacita: 1 g
- Přesnost vážení: 1 g
- Převod na 4 hmotnostní jednotky: gr, ml, lb, oz, fl'oz
- LCD displej
- Pracuje s baterií 2x AAA. Baterie jsou součástí balení
- Upozornění na nízký stav baterie
- Nerezová miska je omyvatelná v myčce

Návod k použití

Vkládání baterií:

- Otevřete krytku baterií na zadní straně misky
- Vložte 2xAAA baterie podle vyznačené polaridy
- Zavřete krytku

Varování:

- Používejte výhradně typ baterií, který je uveden v tomto návodu.
- Použité baterie vždy vyměňte.
- Pokud nebudete produkt delší dobu používat, vždy vyjměte baterie.
- Pokud se na LCD displeji zobrazí „lo“ je potřeba vyměnit baterie.
- Displej_ukazuje „EEEE“ (Error) pokud je hmotnost vážené stravy příliš vysoká.

Nastavení měrných jednotek:

Váha využívá dvou jednotkový metrický systém: Metrický a Císařský. Stiskněte tlačítko „ON“ pro výběr požadovaného systému, jakmile se na displeji objeví informace „HELO“

Návod k použití:

- Zapněte váhu – aktivujete ji stiskem jediného tlačítka „UNIT/TARE – ON/OFF“. Displej zobrazí „0 g“
- Krmivo nasype na váhu, na displeji se ukáže výsledek.

Doporučení: Pro informaci o kvalitě výživy a správné volbě stravy se poradte s výrobcem nebo veterinářem.

Upozornění: Váha se deaktivuje automaticky, pokud není po dobu 60 sekund používána.