


FiiO M15

Přenosný HI-RES hudební přehrávač




Ovládání

Power/lockscreen—pro zapnutí/vypnutí zařízení přidržet cca 3s. Kliknutím se zapíná/vypíná obrazovka. Pro reset zařízení přidržte 10s.
Play/pause—stisknout pro zastavení/puštění hudby
Volume knob—Točte doleva na zvýšení hlasitosti a doprava pro snížení
Previous track—stisknout pro přehráni předchozí skladby, podržet pro přetáčení skladby zpět
Next track—stisknout pro další skladbu, podržet pro přetáčení dopředu
4,4mm/2,5mm/3,5mm output—výstup pro sluchátka, či jiný reproduktor
USB transfer/Charging port—vstup pro nabíjení/přenos souborů
TF card slot—jeden slot pro kartu TF
Multifunction button—Programovatelné tlačítko
HOLD switch—Po aktivaci uzamkne ostatní tlačítka od použití

FiiO M15

Přenosný HI-RES hudební přehrávač



Ovládání

Power/lockscreen—pro zapnutí/vypnutí zařízení přidržet cca 3s. Kliknutím se zapíná/vypíná obrazovka. Pro reset zařízení přidržte 10s.
Play/pause—stisknout pro zastavení/puštění hudby
Volume knob—Točte doleva na zvýšení hlasitosti a doprava pro snížení
Previous track—stisknout pro přehráni předchozí skladby, podržet pro přetáčení skladby zpět
Next track—stisknout pro další skladbu, podržet pro přetáčení dopředu
4,4mm/2,5mm/3,5mm output—výstup pro sluchátka, či jiný reproduktor
USB transfer/Charging port—vstup pro nabíjení/přenos souborů
TF card slot—jeden slot pro kartu TF
Multifunction button—Programovatelné tlačítko
HOLD switch—Po aktivaci uzamkne ostatní tlačítka od použití

WiFi a Bluetooth

Připojení k internetu přes WiFi

V nastavení najdete nastavení Wi-Fi a zapnete adaptér. Zařízení začne samo hledat dostupné sítě. Vyberte tu, ke které se chcete připojit a zadejte heslo, pokud je potřeba. Zařízení se poté připojí.

Použití Bluetooth jako vysílač

Zapněte bluetooth na obou zařízeních. Klikněte na „search for devices“ a vyberte to, které chcete připojit. Pokud byl proces úspěšný, vaše druhá zařízení se objeví v „paired devices“.

Pokud chcete změnit přenosovou kvalitu bluetooth, najdete v nastavení „Audio“ a v ní klikněte na „wireless playback quality“, kde si můžete vybrat kvalitu zvuku.

Použití Bluetooth jako přijímač

Nejprve v nastavení Bluetooth zapněte „Bluetooth receiving mode“ a Bluetooth se následně vypne. Když ho nyní znovu zapnete, bude v režimu přijímače a vy se můžete na zařízení připojit a používat ho jako Bluetooth zesilovač.

USB DAC mód

Pokud má váš počítač Windows, musíte si na stránce https://www.fiiio.com/Driver_Download stáhnout USB DAC driver. Pokud máte Mac, nemusíte ho stahovat. Poté zařízení připojte k počítači a na zařízení vyberte možnost USB DAC.

AirPlay

Připojte obě zařízení k jedné WiFi. Klikněte na M11 na tlačítko Airplay, které najdete ve vrchním panelu zařízení. Vyberte na svém Apple zařízení vyberte „FiiO Music Player“.

WiFi a Bluetooth

Připojení k internetu přes WiFi

V nastavení najdete nastavení Wi-Fi a zapnete adaptér. Zařízení začne samo hledat dostupné sítě. Vyberte tu, ke které se chcete připojit a zadejte heslo, pokud je potřeba. Zařízení se poté připojí.

Použití Bluetooth jako vysílač

Zapněte bluetooth na obou zařízeních. Klikněte na „search for devices“ a vyberte to, které chcete připojit. Pokud byl proces úspěšný, vaše druhá zařízení se objeví v „paired devices“.

Pokud chcete změnit přenosovou kvalitu bluetooth, najdete v nastavení „Audio“ a v ní klikněte na „wireless playback quality“, kde si můžete vybrat kvalitu zvuku.

Použití Bluetooth jako přijímač

Nejprve v nastavení Bluetooth zapněte „Bluetooth receiving mode“ a Bluetooth se následně vypne. Když ho nyní znovu zapnete, bude v režimu přijímače a vy se můžete na zařízení připojit a používat ho jako Bluetooth zesilovač.

USB DAC mód

Pokud má váš počítač Windows, musíte si na stránce https://www.fiiio.com/Driver_Download stáhnout USB DAC driver. Pokud máte Mac, nemusíte ho stahovat. Poté zařízení připojte k počítači a na zařízení vyberte možnost USB DAC.

AirPlay

Připojte obě zařízení k jedné WiFi. Klikněte na M11 na tlačítko Airplay, které najdete ve vrchním panelu zařízení. Vyberte na svém Apple zařízení vyberte „FiiO Music Player“.

Záloha a reset zařízení

„Network settings reset“ smaže všechna nastavení Bluetooth a WiFi včetně spárovaných zařízení a zapamatovaných WiFi sítí.

„Factory data reset“ vymaže všechna data z vašeho zařízení a uvede ho do továrního nastavení.

Horní panel zařízení

1. ukazatel hlasitosti
2. skryté ikony
3. spuštěné aplikace
4. stahování
5. dokončené stahování
6. upozornění dostupných aktualizací
7. snímek obrazovky
8. vložení micro SD karty
9. mód úložště (přes usb)
10. formát odesílání Bluetooth
11. formát kabelového vstupu
12. zbývající baterie
13. ukazatel WiFi
14. aktuální čas



Ovládání gesty

Přehrávač lze ovládat jak pomocí tlačítek, tak pomocí gesty. Při zapnutí vám dá přehrávač na výběr. Po zapnutí můžete způsob ovládání změnit v nastavení General->Navigation control menu.

Změna jazyka

Jazyk přehrávače si můžete zvolit při prvním zapnutí. Pokud si přejete změnit jazyk později, přejděte do nastavení->Languages & Input -> Language preferences. Klikněte na „Add a language“ a vyberte si libovolný jazyk z nabídky

Záloha a reset zařízení

„Network settings reset“ smaže všechna nastavení Bluetooth a WiFi včetně spárovaných zařízení a zapamatovaných WiFi sítí.

„Factory data reset“ vymaže všechna data z vašeho zařízení a uvede ho do továrního nastavení.

Horní panel zařízení

1. ukazatel hlasitosti
2. skryté ikony
3. spuštěné aplikace
4. stahování
5. dokončené stahování
6. upozornění dostupných aktualizací
7. snímek obrazovky
8. vložení micro SD karty
9. mód úložště (přes usb)
10. formát odesílání Bluetooth
11. formát kabelového vstupu
12. zbývající baterie
13. ukazatel WiFi
14. aktuální čas



Ovládání gesty

Přehrávač lze ovládat jak pomocí tlačítek, tak pomocí gesty. Při zapnutí vám dá přehrávač na výběr. Po zapnutí můžete způsob ovládání změnit v nastavení General->Navigation control menu.

Změna jazyka

Jazyk přehrávače si můžete zvolit při prvním zapnutí. Pokud si přejete změnit jazyk později, přejděte do nastavení->Languages & Input -> Language preferences. Klikněte na „Add a language“ a vyberte si libovolný jazyk z nabídky

Aktualizace firmware

OTA aktualizace

Pro OTA update potřebujete stále připojení k internetu. Po kliknutí „check update“ v nastavení začne zařízení samo vyhledávat aktualizace. Pokud je k dispozici nová verze, zařízení se vás zeptá, jestli ji chcete nainstalovat.

Lokální aktualizace

Pro návod na lokální instalaci prosíme navštivte stránky <http://www.fiiio.com/supports>.

Obsah balení

1x FiiO M15, 1x ochranná fólie, 1x kabelový adaptér na coax, 1x průvodce rychlým startem, 1x audio 3,5mm jack kabel, USB-C—USB kabel, 1x uživatelská příručka, 1x kovový nástroj pro vyjmutí karty

Další podrobnosti můžete nalézt na webu výrobce: <https://www.fiiio.com>

V případě problémů či nejasností se s důvěrou obraťte na vašeho dodavatele techniky FiiO

Autorizovaný dovozce FiiO do ČR/SR: S.I.C. Spol. S r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 6, IČ: 25132253

www.headphones.cz www.sic.cz www.gothic.cz

Aktualizace firmware

OTA aktualizace

Pro OTA update potřebujete stále připojení k internetu. Po kliknutí „check update“ v nastavení začne zařízení samo vyhledávat aktualizace. Pokud je k dispozici nová verze, zařízení se vás zeptá, jestli ji chcete nainstalovat.

Lokální aktualizace

Pro návod na lokální instalaci prosíme navštivte stránky <http://www.fiiio.com/supports>.

Obsah balení

1x FiiO M15, 1x ochranná fólie, 1x kabelový adaptér na coax, 1x průvodce rychlým startem, 1x audio 3,5mm jack kabel, USB-C—USB kabel, 1x uživatelská příručka, 1x kovový nástroj pro vyjmutí karty

Další podrobnosti můžete nalézt na webu výrobce: <https://www.fiiio.com>

V případě problémů či nejasností se s důvěrou obraťte na vašeho dodavatele techniky FiiO

Autorizovaný dovozce FiiO do ČR/SR: S.I.C. Spol. S r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 6, IČ: 25132253

www.headphones.cz www.sic.cz www.gothic.cz