

# RESET SLUCHÁTEK

- po neúspěšném připojení k telefonu
- hraje-li pouze jedno sluchátko

- 1 Odeberte „Intezze CLIQ“ ze seznamu spárovaných zařízení na telefonu. Ideálně také na telefonu vypněte funkci Bluetooth.
- 2 Vyjměte obě nabitá sluchátka z pouzdra. LED diody na obou sluchátkách začnou blikat modře a ve sluchátkách se ozve “Pairing”.
- 3 5x rychle poklepejte dotykovou plošku jednoho ze sluchátek. LED diody na obou sluchátkách se nakrátko rozsvítí růžově a následně zhasnou. Ve sluchátkách se ozve hlášení "Power off" a sluchátka se vypnou. **V případech, že sluchátka nejsou mezi sebou spárována (LED dioda zablikala růžově pouze u jednoho ze sluchátek), opakujte stejný proces i samostatně u druhého sluchátka.**
- 4 Zapněte obě sluchátka současným přidržením obou dotykových plošek asi 3 sekundy (je možné zapnout také nejdříve jedno a následně druhé). Ve sluchátkách se ozve hlášení "Power on" a LED diody na sluchátkách začnou blikat střídavě červeně a modře.
- 5 Sluchátka položte vedle sebe tak, abyste na ně viděli. Po asi 8 - 10 sekundách začnou LED diody na obou sluchátkách začnou blikat modře a ve sluchátkách se ozve “Pairing”. Tím je reset úspěšně dokončen a sluchátka mohou být opět spárována s telefonem.

