


TIN HiFi - TINBUDS3




Poznámky




1. Při nabíjení sluchátek se nedotýkejte funkčního tlačítka, jinak se párování nezdaří.
2. Otřete vodu a poté vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra, aby nedošlo k selhání nabíjení.
3. Pokud nastane nějaký problém při přehrávání, zrušte párování sluchátek a znovu je připojte.
4. Po vyjmutí sluchátek, červená a modrá kontrolka na jedné straně střídavě bliká a kontrolka na druhé straně zhasne. To znamená, že sluchátka jsou spárována.

Nabíjení sluchátek

1. Sluchátka vložte do nabíjecího pouzdra a kontrolka napájení nabíjecího pouzdra se rozsvítí zeleně. (Obrázek 1).
2. Sluchátka se při nabíjení automaticky vypnou. (Obrázek 2).




Nabíjení napájecího pouzdra




Jak sluchátka zapnout?

1. Vyjměte sluchátka z pouzdra, po 2-3 sekundách se automaticky mezi sebou spárují (hlasová výzva: Power on).
2. Pokud jsou sluchátka mimo pouzdro vypnutá, dlouze se dotkněte multifunkčního tlačítka na více než 5 sekund, sluchátka se zapnou.



Otevřít

Stisknout po dobu 5 s




Jak sluchátka vypnout?

1. Mimo nabíjecí pouzdro se dlouze dotkněte multifunkčního tlačítka na více než 6 sekund (hlasový signál: Power off).
2. Sluchátka se automaticky vypnou, pokud nejsou připojena k zařízení Bluetooth po dobu 5 minut.
3. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete horní kryt, sluchátka se automaticky vypnou.



Stisknout po dobu 6 s



Zavřít

Párování a připojení

První spárování

1. Vyndejte sluchátka současně. Kontrolky budou střídavě blikat červeně a modře.
2. Otevřete nastavení bluetooth telefonu nebo jiného zařízení, vyhledejte název bluetooth [Tin Buds3] a připojte jej).
3. Ve vypnutém stavu se dlouhým dotykem tlačítka na 5 sekund přepněte do režimu párování a telefon může vyhledat sluchátka (hlasová výzva: Pairing).




modrá a červená
LED střídavě

4. Po prvním připojení stačí sluchátka vyjmout, aby se automaticky připojila.



*Po nasazení sluchátek nastavte úhel mikrofону proti směru hodinových ručiček, abyste mohli poslouchat a mluvit.

Manuální ovládání



Reset sluchátek

Resetujte sluchátka pokud nastala některá z následujících chyb:

1. Nelze spárovat, chyba párování
2. Hraje pouze jedno sluchátko
3. Operace se nezdařila

Reset - návod

1. Odstraňte připojení [Tin Buds3] na párovaném zařízení a vypněte Bluetooth.
2. Když jsou sluchátka zapnutá a nejsou připojena k telefonu, dotkněte se 5x. Při pátém stisknutí podržte, (hlasová výzva: Reset paired device list) červená a modrá současně 3x zabliká a poté se vypne, čímž přejdete do režimu vypnutí. Podpora synchronního vymazání při připojení levé a pravé strany.
3. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete horní kryt, znovu je zapněte a spárujte.
4. Otevřete nastavení bluetooth v telefonu a zopakujte výše uvedený postup "První párování".

VAROVÁNÍ!

