

Děkujeme vám za zakoupení těchto sluchátek. Před použitím těchto sluchátek si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste se ujistili, že budete sluchátka používat správně.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím sluchátek si přečtěte tato upozornění. Pro zajištění bezpečnosti dodržujte při používání tohoto zařízení všechna upozornění.

Varování

- *Sluchátka nikdy nepoužívejte při řízení automobilu, jízdě na motocyklu, na kole, nebo při řízení jakéhokoli jiného vozidla.
- *Nepoužívejte sluchátka na místech, kde je nutné slyšet okolní zvuk. Představuje vážné riziko (například na železničních přejezdech, nádražích, stavbách, nebo na silnicích, kde se pohybují vozidla a jízdní kola).
- *Abyste předešli poškození sluchu, nezvyšujte příliš hlasitost. Poslech hlasitého zvuku po delší dobu může způsobit dočasné nebo trvalé poškození sluchu.
- *Přerušete používání, pokud dojde k podráždění pokožky v důsledku přímého kontaktu s výrobkem.
- *Sluchátka nerozebírejte, nepravujte ani se je nepokoušejte opravovat.
- *Dávejte pozor, abyste se nepřiskřípli mezi mušle a rameno výrobku.

Upozornění

- *Abyste zajistili kompatibilitu a správné použití, vždy si přečtěte návod k použití jakéhokoli zařízení, před připojením sluchátek k zařízení.
- *Tato sluchátka jsou navržena tak, aby snadno odváděla hluk do okolí. Ve veřejných dopravních prostředcích nebo na jiných veřejných místech, udržujte hlasitost na nízké úrovni, aby nedocházelo k rušení ostatních lidí.
- *Před připojením sluchátek zeslabte hlasitost na svém zvukovém zařízení, aby nedošlo k poškození sluchu náhlým vystavením nadměrnému hluku.
- *Při používání tohoto výrobku v suchém prostředí, můžete pociťovat brnění v uších. To je způsobeno statickou elektřinou nahromaděnou na vašem těle, nikoliv poruchou sluchátek.
- *Nevystavujte sluchátka silným nárazům.
- *Sluchátka neskladujte na přímém slunečním světle, v blízkosti topných zařízení nebo v horkém, vlhkém nebo prašném prostředí. Nedovoňte, aby sluchátka navlhla.
- *Při dlouhodobém používání tohoto výrobku může dojít ke změně barvy sluchátek, vlivem ultrafialového záření (zejména přímého slunečního světla) nebo opotřebením.
- *Pouhé vložení tohoto výrobku do tašky nebo kapsy může způsobit, že se kabel zamotá a zachytí, což může mít za následek přetržení vodičů.
- *Kabel připojujte/odpojujte přidržem zástrčky. Přímé tahání za kabel může mít za následek přetržení vodiče a riziko úrazu elektrickým proudem.
- *Neomotávejte kabel kolem přenosného audio zařízení. Mohlo by dojít k poškození nebo přetržení kabelu.
- *Společnost Audio-Technica nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat v nepravděpodobném případě, že by k takovým ztrátám došlo při používání tohoto výrobku.

Čištění sluchátek

Zvykněte si sluchátka pravidelně čistit, aby vám dlouho vydržela.
K čištění nepoužívejte alkohol, ředidla ani jiná rozpouštědla.


***Čištění sluchátek**
Otřete suchým hadříkem.
Pokud jsou kabely znečištěné (například potem), otřete je suchým hadříkem ihned po použití. Používání znečištěných kabelů může způsobit jejich poškození.

***Čištění konektoru**
Používání znečištěného konektoru může způsobit přerušovaný zvuk nebo šum. Když je zástrčka špinavá, otřete ji suchým hadříkem.

***Čištění náušníků a mostu**
Otřete suchým hadříkem. Náušníky a most mohou vyblednout, pokud se zpotí nebo při kontaktu s vodou.
Pokud se náušníky namočí, doporučujeme je otřít suchým hadříkem a nechat je uschnout ve stínu.
Pro dlouhodobé skladování uchovávejte sluchátka na dobře větraném místě bez vysokých teplot.

Náušníky a most se časem vlivem používání nebo skladování opotřebují. Pro informace o výměně náušníků a mostu, nebo informace o jiných sluchátkách a servisovatelných dílech se obraťte na prodejce nebo servisní středisko Audio-Technica.

Názvy částí a příklad připojení



Kabely a příslušenství se liší podle modelu. Viz tabulka níže.

ATH-M20x	A E	ATH-M40x	B C F G
ATH-M30x	A F G	ATH-M50x	B C D F G