




Mobile Internet Audio Device
MEENDROP

Uživatelská příručka

Přečtěte si prosím pozorně před použitím produktu

1. Základní informace

Dlouze stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí zařízení




1	3,5mm sluchátkový výstup	2	Reproduktor
3	4,4mm symetrický výstup	4	Senzor světla
5	Přijímač	6	Přední kamera (32Mpx)
7	Dotykový displej	8	Ovl. hlasitosti
9	Tlačítko napájení	10	Slot na SIM
11	Mikrofon	12	Konektor USB-C
13	Reproduktor	14	Hlavní fotoaparát (64Mpx)
15	Sekundární mikrofon	16	Širokoúhlý fotoaparát (8Mpx)
17	Svítilna	18	

2. Instalace Nano-SIM karty a MicroSD karty

Toto zařízení podporuje dual SIM pro 5G karty, pro sítě 5G (SA/NSA), mobilní sítě (TD- LTE) a 4G sítě Unicom.

*Toto zařízení podporuje SIM karty 5G (SA/NSA), 4G(TD-LTE, FDD-LTE), 3G (WDCMA) a 2G. Kontaktujte prosím Vašeho poskytovatele pro detaily o Vaší SIM kartě.



Upozornění:

1. Pro toto zařízení používejte pouze Nano-SIM karty. Karty jiné velikosti mohou poškodit slot na SIM karty.
2. Kartu Nano-SIM lze vložit/vysunout i při zapnutém zařízení.
3. Pro vysunutí slotu na SIM karty použijte nástroj v balení – zasuněte do otvoru ve slotu na SIM karty. Předcházejte zraněním / poškození zařízení a udržujte ho mimo dosah dětí.
4. Slot 1 je určen pro Nano-SIM kartu.
5. Slot 2 je určen pro NANO-SIM kartu nebo MicroSD kartu, ne oboje současně.
6. Při instalaci karet dbejte na správnou orientaci karty naznačenou ve slotu.
7. Nevysunujte kartu během přenosu dat, předcházíte tím ztrátě dat/poškození zařízení.
8. Nedotýkejte se kovových kontaktů na kartě a vyhýbejte se magnetickým polím.

3. Nabíjení

Doporučujeme zařízení nabít před prvním použitím. Pro zvýšení bezpečnosti prosím přerušete nabíjení v případě přehřívání zařízení.

Upozornění:

Nerozebírejte sami zařízení kvůli výměně baterie, opravy přenechte specializovanému servisu.

Bezpečnostní opatření:

Vyhněte se riziku popálení v důsledku nesprávného zacházení s bateriemi:

- Nesnažte se rozebírat nebo opravovat baterii
- Vyhněte se zkratování baterie
- Chraňte před vodou a ohněm
- Nevystavujte teplotám přesahujícím 60 °C
- Nepoužívejte zařízení po dlouhou dobu během nabíjení
- Nefunkční baterie recyklujte podle zákona

Poznámka k baterii:

Tento produkt obsahuje lithium – polymerovou baterii. Používání určitých aplikací může vést k intenzivnímu využití baterie a vyžadovat častější nabíjení. Recyklace jakékoli baterie z mobilního zařízení musí odpovídat místním pravidlům recyklace li-pol baterií.

4. Upozornění před použitím

Před prvním použitím si přečtěte následující upozornění a doporučení:

- Pro předcházení poškození nebo ztrátě sluchu se nevystavujte dlouhodobě vysoké úrovni hlasitosti při poslechu hudby nebo telefonování.
- Udržujte produkt v suchém prostředí, zamezte styku s kapalinami, které mohou způsobit poškození vnitřní elektroniky.
- Nenechávejte zařízení dlouhodobě na přímém slunci, může způsobit přehřátí.
- Není-li zařízení po delší dobu používáno, vypněte ho a uchovávejte v tmavém, chladném prostředí.
- Vhodná pracovní teplota tohoto zařízení je -10 °C až 40 °C. Používání mimo tento teplotní rozsah může ovlivnit jeho výkonnost nebo způsobit poškození.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí do 3 let, předcházejte nehodám a zraněním.
- Používejte produkt a jeho příslušenství s opatrností a uchovávejte v čistém, neprašném prostředí.
- Nevystavujte zařízení a jeho příslušenství otevřenému ohni a hořícím tabákovým výrobkům.
- Nevystavujte zařízení a jeho příslušenství vysoké vlhkosti a vodě.
- Upuštění zařízení na zem může způsobit poškození.
- K čištění zařízení a jeho příslušenství nepoužívejte agresivní chemikálie, čisticí prostředky nebo aerosoly.
- Nerozebírejte zařízení, ani jeho příslušenství.
- Se zařízením používejte pouze originální nebo schválené příslušenství, neschválené příslušenství může způsobit elektrický šok, požár nebo jiná nebezpečí.

V případě nefunkčnosti/poškození produktu: Nesnažte se ho sami rozebírat nebo opravovat, vyhledejte specializovaný servis.

Tento produkt představuje výkonné audio zařízení schopné dosahovat vysokých úrovní hlasitosti. Pro předcházení poškození nebo ztrátě sluchu se nevystavujte dlouhodobě vysokým úrovním hlasitosti při poslechu hudby nebo telefonování.



IEC 60417-6044(2011-01) :

Bezpečnost v silničním provozu:

- Dbejte na bezpečnost silničního provozu a dodržujte pravidla, nepoužívejte zařízení během řízení.
- Rádiové vlny mohou způsobit poškození elektronických systémů vozidla, omezení používání mobilního telefonu konzultujte s výrobcem vozidla.
- Dodržujte pravidla leteckých společností. V případě nutnosti vypněte zařízení, může způsobit nesprávné fungování elektronických zařízení.
- Nepokládejte zařízení na místo airbagu v automobilu.

Zdravotní opatření:

- V nemocnicích nebo pečovatelských zařízeních dodržujte pravidla a omezení týkající se používání mobilního telefonu.
- Rádiové vlny mohou ovlivnit funkčnost osobních zdravotních pomůcek (kardiostimulátory, naslouchátka...). Konzultujte omezení používání mobilního telefonu s lékařem.

Opatření týkající se hořlavin a výbušnin:

- Neskladujte hořlavé a výbušné látky v blízkosti zařízení.
- Při vstupu do oblastí s nebezpečím výbuchu dodržujte pravidla a vypněte mobilní telefon v případě nutnosti.
- Vždy dodržujte bezpečnostní opatření a nařízení v pracovním prostředí s nebezpečím výbuchu nebo požáru.

Bezpečnost elektronických zařízení:

- Používání mobilních zařízení může způsobit rušení ostatních elektronických zařízení, zejména v motorových vozidlech. V případě nutnosti konzultujte používání mobilního telefonu s výrobcem vozidla.
- Používání telefonu v blízkosti TV, PC nebo rádií může způsobit rušení signálu.
- Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti elektronických zařízení s vysokou přesností.

5. Další informace

Více informací naleznete v Nastavení → O telefonu → Informace o hardwaru.

Tento manuál byl vytvořen společností MOONDROP. MOONDROP může kdykoli provádět nutné změny v manuálu kvůli opravě pravopisných chyb a poskytování nejaktuálnějších informací, nebo vylepšení samotného zařízení nebo postupů bez předchozího upozornění. Obrázky jsou pouze ilustrační, řiďte se prosím podle skutečného produktu.

6. Záruční informace

1. Produkt:

MOONDROP smartphone

2. Vrácení:

Vyskytne-li se vada způsobená samotným zařízením do 7 dní od data zakoupení, je možné zařízení zdarma vyměnit nebo vrátit.

3. Výměna:

Vyskytne-li se vada způsobená samotným zařízením 8. až 15. den od data zakoupení, může zákazník zařízení nechat vyměnit.

4. Oprava:

Do jednoho roku od data zakoupení může zákazník využít opravu v rámci záruky při chybě způsobené samotným zařízením.

5. Podrobnosti o záruce:

Záruka platí pouze za podmínek běžného používání zařízení a dodržování pokynů příručky. Záruka rovněž neplatí v následujících případech:

1. Překročení záruční doby
2. Absence záručního listu nebo účtenky, bez důkazu o nepřekročení záruční doby
3. Neshodnost mezi záručním listem/účtenkou a samotným produktem
4. Poškození produktu způsobené nedodržením pokynů v příručce
5. Poškození způsobené vlhkostí, vodou, pádem nebo neodborným servisem
6. Poškození silou
7. Přirozené opotřebení

6. Pokyny k záruce:

1. V případě výměny zařízení (mimo příslušenství) v rámci záruky se záruční doba přepočítává. Pokud je zbývajících záruční doba méně, než 90 dní, je v takovém případě prodloužena na 90 dní.
2. Příslušenství vyměněné v rámci záruky podléhá záruční době 90 dní.

7. Pokyny k vrácení/výměně/opravě:

1. Před odesláním produktu k vrácení/výměně/opravě se ujistěte, že je balení kompletní podle tabulky:

	Kompletní zařízení, příslušenství	Kompletní balení	Původní účet	Dárek (byl-li obdržen)
Vrácení	Nutné	Nutné	Nutné	Nutné
Výměna	Nutné	Nutné	Nutné	-
Oprava	Nutné	-	Nutné	-

2. Před odesláním produktu k opravě si zálohujte svá data, mohou být během opravy ztracena. MOONDROP chrání vaše osobní informace, nenese však zodpovědnost za škody související se ztrátou dat.
3. Zařízení musí být otestováno v centru zákaznické podpory MOONDROP. Po potvrzení vady bude určen vhodný postup opravy. Při výměně součástí budou vadné součásti náležet společnosti MOONDROP. Produkty bez vady budou vráceny.
4. Nevyhovuje-li produkt podmínkám záruky a vyžaduje tímto platbu za servis, účtuje si MOONDROP cenu za servis a podá zprávu o opravě.

Zvláštní ustanovení:

Nastane-li rozpor mezi podmínkami výše a zákony daného státu, zákony dostávají tímto přednost.

7. Záruční list

Informace o zákazníkovi:

Jméno:

Tel.:

E-mail:.....

PSČ:.....

Adresa:.....

Informace o dodavateli:

Adresa:.....

Platforma dodavatele:

Datum nákupu:

Č. účtenky: