

Návod k použití



Chytré audio brýle

Parametry výrobku


Barva obrouček	černá	Název zařízení pro párování	Audio eyewear	Materiál obrouček	pryskyřice
Přenosová vzdálenost	10 m	Bluetooth protokol	Bluetooth 5.0	Kapacita baterie	110 mAh*2
Doba nabíjení	1-2 hodiny	Provozní doba	5 hodin	Doba pohotovosti	200 hodin
Obsah balení	Brýle, nabíjecí kabel, pouzdro na brýle, návod k použití, záruční list				

- Kompatibilní se zařízeními Bluetooth, jako jsou mobilní telefony a panelové počítače běžných značek.
- Levý a pravý dvojitý reproduktor, směrové přehrávání, výsoce kvalitní stereofonní zvuk.

Popis tlačítek



Nabíjení / VYP / ZAP




K nabíjecímu kontaktu přiložte magnetický konektor nabíječky.

- Nabíjení: Kontrolka svítí červeně, po dokončení nabíjení zmoudrá.
Slabá baterie: Kontrolka každé 2 sekundy červeně zabliká a po vypnutí brýlí automaticky zhasne.



- Zapnutí:** Stisknete a na 4 sekundy podržte levé i pravé funkční tlačítko, dokud kontrolka jednou nezabliká modře a neuslyšíte hlasové oznámení: „Power on“ („Zapnutí“), což znamená, že brýle jsou zapnuté.
Vypnutí: Stisknete a na 3 sekundy podržte levé nebo pravé funkční tlačítko brýlí v režimu přehrávání hudby, pauzy, hovoru atd., dokud kontrolka třikrát nezabliká červeně a neuslyšíte hlasové oznámení: „Power off“ („Vypnutí“), což znamená, že brýle byly vypnuty prostřednictvím funkce Bluetooth.

Párování Bluetooth



1. Zapněte brýle a funkci Bluetooth mobilního telefonu, vyhledejte název zařízení „Audio eyewear“ a spárujte jej s mobilním telefonem.
2. Brýle a telefon byly úspěšně spárovány. Zvukové upozornění: připojeno.
3. Brýle byly odpojeny od mobilního telefonu. Zvukové upozornění: odpojeno.

- Během čekání na párování Bluetooth kontrolka rychle střídá dvě bílá červeně a modře.
• Po úspěšném párování kontrolka každých 5 sekund zabliká modře.

- Změna jazyka:**
Chcete-li přepínat mezi češtinou a angličtinou, vypněte funkci Bluetooth a pětikrát stiskněte levé nebo pravé tlačítko.

Režimy



Přehrávání hudby

1. Chcete-li spustit/pozastavit přehrávání hudby, krátce (1 s) stiskněte levé nebo pravé tlačítko.
2. Chcete-li hlasitost zvýšit o jednu úroveň, dvakrát stiskněte levé tlačítko. Chcete-li hlasitost zvýšit o dvě úrovně, opět dvakrát stiskněte levé tlačítko. Chcete-li hlasitost zvýšit o tři úrovně, opět dvakrát stiskněte levé tlačítko. Chcete-li hlasitost zvýšit o čtyři úrovně, opět dvakrát stiskněte levé tlačítko. Chcete-li hlasitost zvýšit o pět úrovní, opět dvakrát stiskněte levé tlačítko. Reproduktor třikrát zapípá. K dispozici je pět úrovní hlasitosti. Ve výchozím nastavení je nastavena úroveň 3.
3. Chcete-li hlasitost snížit o jednu úroveň, dvakrát stiskněte pravé tlačítko. Chcete-li hlasitost snížit o dvě úrovně, opět dvakrát stiskněte pravé tlačítko. Chcete-li hlasitost snížit o tři úrovně, opět dvakrát stiskněte pravé tlačítko. Chcete-li hlasitost snížit o čtyři úrovně, opět dvakrát stiskněte pravé tlačítko.

Hlasová asistence

- Chcete-li aktivovat hlasového asistenta Siri, stisknete a na 2 sekundy podržte levé nebo pravé tlačítko brýlí, které jsou v pohotovostním režimu či přehrávají hudbu (reproduktor třikrát zapípá). Chcete-li Siri vypnout, krátce stiskněte tlačítko. Mobilní telefon vydá zvukové upozornění. Rozhraní hlasového asistenta v mobilním telefonu se po několika sekundách automaticky zavře.

Režimy



Volání

1. Pokud se brýlím po zapnutí do 3 minut nepodaří vyhledat Bluetooth mobilního telefonu, automaticky se vypnou.
2. Chcete-li přijmout nebo zavěsit příchozí hovor pomocí brýlí, které jsou prostřednictvím Bluetooth připojeny k mobilnímu telefonu, dlouze stiskněte levé nebo pravé tlačítko.
3. Chcete-li během hovoru snížit hlasitost, dvakrát stiskněte levé tlačítko. Chcete-li hlasitost zvýšit, dvakrát stiskněte pravé tlačítko (nastavení hlasitosti hovoru třetích stran není podporováno).
4. Chcete-li během probíhajícího hovoru připojit druhý hovor nebo zahájit třetíhovor, krátce stiskněte levé nebo pravé tlačítko.
5. Chcete-li ukončit probíhající hovor nebo přijmout druhý hovor, dlouze stiskněte levé nebo pravé tlačítko.

Režim spánku / stav baterie

1. Pokud se brýlím po zapnutí do 3 minut nepodaří vyhledat Bluetooth mobilního telefonu, automaticky se vypnou.
2. V pohotovostním režimu kontrolka vždy svítí modře. Po 3 minutách modrá kontrolka zhasne a brýle přejdou do režimu spánku.
3. Pokud úroveň nabití baterie klesne pod 15 %, kontrolka zabliká červeně, aby vás upozornila, že baterie je vybitá.
4. Pokud úroveň nabití baterie klesne pod 5 %, ozve se hlasové oznámení „Please charge the eyewear“ („Nabíjte brýle“).

Upozornění

- Před prvním použitím výrobek plně nabijte.
- Pokud výrobek nebyl delší dobu nabíjen (déle než 2 týdny), před opětovným použitím jej nabijte.
- Neotírejte čočky přímo. Nejprve je navlhčete a poté je otřete do sucha hadříkem na brýle. Doporučujeme použít semicvič nebo výsoce absorpční hadřík na čištění brýlí. Nepoužívejte nadměrnou sílu, otírejte čočky v jednom směru, neotírejte je pohyby dopředu a dozadu ani kruhovými pohyby.
- Výrobek z žádného důvodu nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, v opačném případě může dojít k požáru, poruše elektronických součástí nebo dokonce k nenávratnému poškození tohoto výrobku.
- Neumisťujte výrobek do příliš horkého nebo příliš chladného prostředí (pod 0 °C nebo nad 45 °C).
- Nepoužívejte výrobek do jakékoli kapaliny.
- Brýle nesmí být dlouho vystaveny slunci, v opačném případě dojde k jejich deformaci, rychlejšímu opotřebení a rozlomení.
- Neumisťujte magnetický konektor nabíjecího kabelu do blízkosti kovových předmětů, předejdete tak zkratu v důsledku přichycení kovových předmětů k magnetu.
- Po dokončení nabíjení nabíječku odpojte od výrobku a ze zásuvky. Výrobek nenechávejte nabíjet déle než 12 hodin.
- Nevýhazujte starou baterii do běžného domovního odpadu. Nesprávná likvidace baterie a dalšího příslušenství může vyústit ve vznici nebo výbuch baterie. Při likvidaci tohoto výrobku, baterie a dalšího příslušenství dodržujte místní předpisy.

Neposlouchajte hudbu s vysokou hlasitosťou po dlhú dobu, aby nedošlo k poškodeniu sluchu.

Specifikace

- Rozměry: 147 x 48 x 40 mm
- Čip: Bluetooth
- Typ obrouček: 1506 hranaté
- Materiál mikrofonu: silikon
- Dosah Bluetooth: 10 m
- Specifikační reproduktor: 8 Ω, 300-500 mW
- Kontrolka: LED
- Kapacita baterie: 110 mAh
- Model baterie: 400935
- Typ baterie: lithium-polymerová baterie
- Nabíjení: nabíječka s technologií magnetického přichycení
- Doba nabíjení: 1,5 hodiny
- Doba pohotovosti: 15 dní
- Délka hovoru: 4-5 hodin
- Doba přehrávání hudby: 4-5 hodin

- Ovládání: tlačítka
- Materiál rámečku: výsoce pružná pryskyřice
- Materiál skliček: výsoce pružná pryskyřice odolná proti opotřebení
- Materiál nožiček: výsoce pružná pryskyřice
- Stupeň krytí IP: ochrana proti dešti/potu
- Jazyk: čínština, angličtina
- Kompatibilita: Android, Apple, Windows
- Obsah balení: brýle, nabíjecí kabel, pouzdro na brýle, hadřík na čištění brýlí, návod k použití, záruční list
- Rozměry: 178 x 75 x 80 mm