


m-Five True Wireless

Uživatelský manuál



Důležité bezpečnostní pokyny

1. Přečtěte si, dodržujte a uschovejte tyto pokyny.
2. Pro nejlepší možný zážitek vždy používejte výrobek podle popisu výrobce.
3. Vždy zacházejte se sluchátky opatrně a chraňte je před vnějším poškozením.
4. Vyčistěte sluchátka měkkým suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte vodu, čisticí prostředky, leštidla na kůži nebo jiné látky, protože by mohly vaše sluchátka trvale poškodit.
5. Nevystavujte se extrémním podmínkám, jako jsou velmi nízké nebo vysoké teploty, magnetická pole nebo vlhké prostředí.
6. Poslouchání hudby při vysoké hlasitosti po delší dobu může způsobit trvalé poškození vašeho sluchu.
7. Obsahuje malé části a není vhodný pro děti do tří (3) let.
8. Sluchátka obsahují magnetický materiál.
9. Sluchátka obsahují lithiovou baterii. Při nesprávném použití nebo poškození se může stát nebezpečím a hrozí nebezpečí výbuchu.
10. Dojde-li k vytečení článku baterie, zabraňte kontaktu kapaliny s pokožkou nebo očima.
11. Sluchátka nesmí být likvidována s běžným domovním odpadem. Likvidujte prosím v souladu s místními předpisy.
12. Nepoužívejte sluchátka v bezprostřední blízkosti (10 cm) kardiostimulátoru.
13. Nevystavujte sluchátka a přiložené příslušenství nadměrnému opotřebení.
14. Nevystavujte sluchátka teplotám pod -20°C nebo nad +45°C.
15. Nenabíjejte sluchátka při teplotách pod 0°C nebo nad +45°C.
16. Nepokoušejte se sluchátka spálit. Baterie by mohla explodovat a způsobit zranění a smrt.
17. Nepokoušejte se otevřít, upravit, rozebrat, opravit nebo jinak získat přístup k vnitřní struktuře sluchátek. Nejsou uživatelsky opravitelné.
18. Nepoužívejte ani neskladujte sluchátka v blízkosti airbagu vozidla kvůli riziku zranění.
19. Nepoužívejte sluchátka při řízení, běhání nebo procházkách dopravními oblastmi.
20. Sluchátka účinně izolují vnější zvuk a hluk, což znamená, že při používání nemusíte slyšet své okolí.
21. Nenechávejte sluchátka upadnout, nesedejte si na ně a nezpůsobujte je jiným neobvyklým nárazům.
22. Nevystavujte ohni, vodě nebo vysokonapěťovým zařízením.
23. Nevystavujte sluchátka dešti nebo vlhkosti.
24. Nepoužívejte sluchátka v blízkosti vody, van, umyvadel, saun, bazénů, jiných tekutin nebo vlhkých míst.

Ustanovení

EU prohlášení o shodě

Northbase Group AB tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a všemi dalšími požadavky směrnice EU. Úplné prohlášení o shodě lze nalézt na www.jaysheadphones.com.

Pozor

Nebezpečí výbuchu, pokud je schránka baterie poškozena nebo otevřena. Použijte baterii zlikvidujte podle místního úřadu pro likvidaci odpadu.

Informace o shodě v USA

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje použití a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Netze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vpružitím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživatele, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímač antenu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1)

toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení US FCC o radiační expozici

FCC ID: 2AJ00-MSTW01. Výrobek vyhovuje limitu pro vystavení přenosnému vysokofrekvenčnímu záření v USA stanoveným po nekontrovaném prosídi a je bezpečný pro zamýšlený provoz, jak je popsáno v této příručce. Dalšího snížení vystavení vysokofrekvenčnímu záření lze dosáhnout, pokud lze produkt držet co nejdále od těla uživatele nebo nastavit zařízení na nižší výstupní výkon, pokud je taková funkce k dispozici. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

Informace o shodě Kanady

Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které jsou v souladu s bezlicenčními RSS(s) Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

L'émetteur/récepteur osvoizeny od licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio osvoizeny od licence. Využívání je autorisée aux deux suivantes conditions:

- (1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

Název modelu: MSTW01



Začínáme

Zapnutí/vypnutí a spárování

Chcete-li zapnout, vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a poté je vyjměte z nabíjecího pouzdra, obě sluchátka současně. LED na obou sluchátkách bude blikat bíle. Jakmile se dvě sluchátka k sobě připojí, LED na jednom sluchátku zhasne a LED na druhém sluchátku bude blikat červeně a bíle, protože sluchátka automaticky přejdou do režimu párování. Pro spárování přejděte na Bluetooth «nastavení na vašem zařízení a vyberte „JAYS m-Five True Wireless“.

Bílá a červená blikající LED na sluchátku po úspěšném připojení zhasne.

Pro vypnutí vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a automaticky se vypnou. Pokud je Bluetooth «na spárovaném zařízení se vypne, sluchátka se automaticky vypnou po 3-5 minutách.

Opětovné připojení a dodatečné spárování

Po vyjmutí obou sluchátek z nabíjecího pouzdra se sluchátka automaticky pokusí znovu připojit k naposledy použitému zařízení.

Použití nabíjecího pouzdra

Pro nabíjení vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra, nabíjení se spustí automaticky. Nabíjení je indikováno červeně blikající LED diodou na obou sluchátkách. Když LED zhasne, sluchátka jsou plně nabitá.

Úroveň baterie nabíjecího pouzdra je indikována čtyřmi bílými LED diodami na přední straně nabíjecího pouzdra. Stisknutím tlačítka na zadní straně nabíjecího pouzdra zkontrolujete úroveň nabití baterie. Jedno světlo, 25% baterie. Dvě světla, 50% baterie. Tři světla, 75% baterie. Čtyři kontrolky 100% baterie. Nabíjejte nabíjecí pouzdro připojením přiloženého kabelu ke spodní části nabíjecího pouzdra a libovolnému certifikovanému USB napájecímu výstupu. Plně nabití na 100 % bude trvat přibližně 1,5 hodiny (v závislosti na teplotě a nabíječce).

Stav baterie

Když LED na sluchátkách bliká červeně, baterie je téměř vybitá.

Odstraňování problémů

Problém s párováním a připojením

- Ujistěte se, že sluchátka nejsou připojena k jinému zařízení.
- Zakázat a povolit Bluetooth «na vašem zařízení.
- Přesuňte sluchátka blíž ke zařízení nebo změňte jejich polohu, abyste se vyhnuli Bluetooth «rušení.
- Ověřte, že žádné jiné bezdrátové zařízení neruší vaše Bluetooth sluchátka «signál.
- Pokud se sluchátka vzájemně nespárují, vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a poté je vyjměte obě současně.

Problém s přenosem zvuku

Přesuňte streamovací zařízení na jiné místo. Vaše tělo, vzdálenost, různé materiály a další bezdrátové zařízení mohou rušit bezdrátový signál mezi vašim zařízením a sluchátkem.

Najlepsze dane a przewoźne szybkie starty

Naučíte se web jaysheadphones.com, kde najdete další pokyny a odpovědi k tomuto produktu.

Právní předpisy a záruka

Informace o životním prostředí

Tento produkt je v souladu s mezinárodními směrnicemi, včetně, ale nikoli výhradně, směrnice WEEE (2012/19/EU). Nelikvidujte s běžným domovním odpadem. Pokud je správně recyklovat nebo zlikvidovat tento produkt, vám poskytne místní úřad pro likvidaci odpadu.



Omezená záruka výrobce

Na váš původní produkt Northbase Group AB se vztahuje záruka v délce dvanácti (12) měsíců od data zakoupení zcela nového, nepoužitého produktu Northbase Group AB původním kupujícím. Northbase Group AB zaručuje, že produkt je bez chyb v materiálu, designu a zpracování, když byl prodán kupujícímu. Pokud nemůžete při uplatnění záruky předložit účtenku, můžete být povinni uhradit veškeré provedené opravy. Důkaz

Při nákupu musí být jasně uvedeno datum nákupu, název produktu a údaje o autorizovaných prodejcích

Záruční dobu nelze prodloužit ani obnovit z důvodu následného prodeje nebo výměny produktu. Tato omezená záruka neovlivňuje vaše zákonná práva podle vašich platných národních zákonů týkajících se prodeje produktů spotřební elektroniky. Vadné díly vyměněné v rámci reklamace omezené záruky se stanou majetkem Northbase Group AB.

Na co se omezená záruka nevztahuje?

- Závady způsobené opožděním, ztrátou kapacity baterie související se stářím, nehodami, pády, mechanickým poškozením, vlhkostí, chemickými produkty, abnormálním poškozením nárazem nebo vyšší mocí.
- Úpravy nebo opravy provedené vámi nebo třetí stranou bez schválení Northbase Group AB.

Jak získat záruční servis

Pokud si přejete uplatnit záruční reklamaci v rámci doby omezené záruky, obraťte se na prodejce vašeho produktu s žádostí o další pomoc. Budete muset poskytnout doklad o koupi a dotčenou část. Jakékoli vadné díly, na které se vztahuje omezená záruka, budou zdarma opraveny nebo vyměněny. Na vyměněné nebo opravené díly poskytnuté během záruční doby se vztahuje záruka po zbytek původní záruční doby nebo šedesát (60) dnů od data opravy nebo výměny, podle toho, co je delší. Nejčastější dotazy naleznete na www.jaysheadphones.com.