



# **x-Seven Wireless**

Uživatelská příručka

# Děkujeme za nákup!

Vítejte v novém světě JAYS!

Navrženo a vyvinuto s elegancí a jednoduchostí jako klíčovými faktory naším skandinávským týmem.

Naše bezdrátové připojení x-Seven je navrženo s vášní pro skvělý zvuk, ať jste kdekoli a kdykoli budete chtít.

Jsme velmi rádi, že vám můžeme představit naše nová sluchátka a doufáme, že si užijete božský zvukový výkon.

Užijte si,

Henrik Andersson  
generální ředitel, JAYS



## Důležité bezpečnostní pokyny

1. Přečtěte si, dodržujte a dodržujte tyto pokyny.
2. Pro co nejlepší zážitek použijte produkt vždy tak, jak je popsáno výrobcem.
3. Se sluchátky vždy zacházejte opatrně a chráňte je před vnějším poškozením.
4. Vyčistěte sluchátka pomocí měkkého suchého cloth. Nikdy nepoužívejte vodu, čisticí prostředek, leštidlo na kůži nebo jiné látky, protože by mohly trvale poškodit sluchátka.
5. Vyhnete se vystavení extrémním podmínkám , jako jsou velmi nízké nebo vysoké teploty, magnetická pole nebo vlhké prostředí.
6. Poslech hudby při vysoké hlasitosti po delší dobu může způsobit trvalé poškození sluchu.
7. Obsahuje malé části a není vhodný pro děti do tří (3 let).
8. Sluchátka obsahují magnetický materiál.
9. Sluchátka obsahují lithiovou baterii. Při zneužití nebo poškození se mohou stát nebezpečím a hrozí nebezpečí výbuchu.
10. Pokud dojde k úniku bateriového článku, nedovolte, aby kapalina přišla do styku s pokožkou nebo očima.
11. Sluchátka nesmí být likvidována běžným domácím odpadem.
12. Zlikvidujte prosím v souladu s místními předpisy.
13. Nepoužívejte sluchátka v bezprostřední blízkosti (10 cm) kardiostimulátoru. Nevystavujte sluchátka a přiložené příslušenství abnormálnímu opotřebení.
14. Nevystavujte sluchátka teplotám pod -20 °C nebo nad +45 °C.
15. Nenabíjete sluchátka při teplotách nižších než 0 °C nebo nad +45 °C.
16. Nepokoušejte se sluchátka vypálit. Baterie by mohla explodovat a způsobit zranění a smrt.

17. Nepokoušejte se otevírat, upravovat, rozebírat, opravovat nebo jiným způsobem přistupovat k vnitřní struktuře sluchátek. Nejsou uživatelsky opravitelné.
18. Nepoužívejte ani nerozhrávejte sluchátka v blízkosti airbagu vozidla kvůli riziku zranění.
19. Nepoužívejte sluchátka při řízení, joggingu nebo procházce dopravními oblastmi.
20. Sluchátka účinně izolují vnější zvuk a hluk, což znamená, že při používání nemusíte být schopni slyšet své okolí.
21. Neupadejte, nesedte ani nezpůsobujte jiný neobvyklý náraz do sluchátek.
22. Nevystavujte ohni, vodě nebo vysokonapěťovým zařízením.
23. Nevystavujte sluchátka dešti nebo vlhkosti.
24. Nepoužívejte sluchátka v blízkosti vody, vany, umyvadel, saun, bazénů, jiných tekutin nebo vlhkých oblastí.

## Výroky

### EU prohlášení o shodě

Tímto společně Northbase Distribution AB prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a všemi ostatními požadavky směrnice EU. Úplné prohlášení o shodě naleznete na [www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com).

### Opatrnost

Nebezpečí výbuchu při poškození nebo otevření bateriového boxu.

Zlikvidujte použitou baterii podle místního úřadu pro likvidaci odpadu .



## Začínáme

### Zapnutí /vypnutí a párování

Chcete-li zapnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí / vypnutí po dobu 2 s, LED dioda bude třikrát blikat modře.

Chcete-li spárovat, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí / vypnutí po dobu 5 s, LED dioda bude blikat modře a červeně. V zařízení přejděte do nastavení Bluetooth® a vyberte "Jays X-Seven Wireless". Blikající LED dioda zhasne po úspěšném připojení následovaném krátkým zvukovým

plpnutím. Po úspěšném připojení bude modrá LED blikat každých 5 sekund. Chcete-li vypnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí / vypnutí po dobu 5 s, LED dioda bude blikat červeně.

### Opětovné připojení

Při opětovném zapnutí se sluchátka automaticky pokusí znovu připojit k naposledy použitému zařízení. Pokud není nalezen nebo pokud se ručně odpojí prostřednictvím zařízení, režim párování se automaticky znovu spustí. Chcete-li vynutit režim párování, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí / vypnutí po dobu 5 s od vypnutého stavu.

### Použití zvukového kabelu

Připojte zvukový kabel ke zvukovému konektoru a zařízení. Kontrolka LED bude jednou červeně blikat, protože párování Bluetooth® se zařízením se automaticky odpojí.

### Stav baterie a nabíjení

Při spárování se zařízeními iOS se stav baterie sluchátek zobrazuje v pravém horním rohu iOS zařízení. Nabíjejte připojením přiloženého kabelu USB ke konektoru USB a připojte jej k libovolnému certifikovanému napájecímu výstupu USB. Plně 100% nabití bude trvat přibližně 2-3 hodiny (v závislosti na teplotě a nabíječce). Nabíjení je indikováno pevným červeným světlem na LED diodě nabíjení a plně nabití je indikováno pevným zeleným světlem na LED nabíjení.

## Řešení problémů

### Problém s párováním a připojením

- Ujistěte se, že sluchátka nejsou připojena k jinému zařízení.
- Zakažte v zařízení možnost Bluetooth®.
- Přesuňte sluchátka blíže k zařízení nebo změňte jejich polohu, abyste zabránili rušení Bluetooth.
- Ověřte, zda signál Bluetooth ve sluchátku neruší žádné jiné bezdrátové zařízení.

### Problém s přenosem zvuku

Přesuňte streamovací zařízení do jiné polohy. Vaše tělo, vzdálenost, různé materiály a další bezdrátová zařízení mohou rušit bezdrátový signál mezi zařízením a sluchátky.

### Nejčastější dotazy a úvodní příručka

Navštivte [jaysheadphones.com](http://jaysheadphones.com), kde najdete další pokyny a nápovědu k tomuto produktu.

## Právní informace a záruka

### Informace o životním prostředí

Tento výrobek je v souladu s mezinárodními směrnicemi, včetně směrnice o OEEZ (2012/19/EU). Nelikvidujte běžný domácí odpad. Obráťte se na místní úřad pro likvidaci odpadu, který vám poskytne pokyny, jak tento výrobek správně recyklovat nebo zlikvidovat.



### Omezená záruka výrobce

Na váš originální produkt Northbase Distribution AB se vztahuje záruka dvanáct (12) měsíců od data zakoupení zcela nového, nepoužitého produktu Northbase Distribution AB od původní kupující. Northbase Distribution AB zaručuje, že výrobek je při prodeji kupujícímu způsoben vadami v materiálech, designu a zpracování. Pokud nejste schopni předložit potvrzení při uplatnění reklamace, můžete být povinni zaplatit za provedené opravy. Doklad o koupi musí jasně uvádět datum nákupu, název produktu a údaje o autorizovaných prodejcích.

Záruční dobu nelze prodloužit ani obnovit z důvodu následného dalšího prodeje nebo výměny výrobku. Tato omezená záruka nemá vliv na vaše zákonná práva podle vašich příslušných vnitrostátních zákonů týkajících se prodeje spotřební elektroniky. Vadné díly vyměněné v rámci reklamace omezené záruky se stávají majetkem společnosti Northbase Distribution AB.

### Na co se omezená záruka nevztahuje?

- Závady způsobené opotřebením, ztrátou kapacity baterie související se stárnutím, nehodami, pádem, mechanickým poškozením, vlhkostí, chemickými výrobky, abnormálním poškozením nárazem nebo vyšší mocí.
- Úpravy nebo opravy provedené vámi nebo třetí stranou bez schválení Northbase Distribution AB.

### Jak získat záruční servis

Pokud si přejete uplatnit reklamaci v rámci omezené záruky Tečka, obraťte se na prodejce vašeho produktu pro další pomoc.

Budete muset poskytnout doklad o koupi a dotčenou část. Všechny vadné díly, na které se vztahuje omezená záruka, budou bezplatně opraveny nebo vyměněny. Na vyměněné nebo opravené díly poskytnuté během záruční doby bude poskytnuta záruka po zbytek původní záruční doby nebo po dobu šedesáti (60) dnů od data opravy nebo výměny, podle toho, co je delší. Pro FAQ prosím navštivte [www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com).



Northbase Distribution AB  
Nellickevägen 22, Göteborg ,412 63 Švédsko

[www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com)

[jaysheadphonesfacebook.com/ jays](https://www.facebook.com/jaysheadphonesfacebook.com/)

