



# Přehrávač HiBy M300

## Uživatelská příručka



Děkujeme, že jste si zakoupili nový produkt HiBy M300. Jedná se o vysoce výkonný, vysoce věrný digitální audio přehrávač podporující různé formáty hi-res, jako je DSD, DXD, WAV, FLAC, ALAC, APE, WMA, stejně jako další běžné formáty, jako je MP3. Abyste mohli získat M300 co nejlépe využít, je tato uživatelská příručka byla sestavena tak, aby vás seznámila s funkce a způsob jejich používání. V prvních dnech vlastnictví si ji důkladně přečtěte.

# Tlačítka a porty



**Dotykový displej ovládaný 4" vícedotykovým displejem TFT s rozlišením 640 × 1280 bodů.**

**1. Mikrofon x2**

**2. LED indikátor stavu, mění barvu v závislosti na stavu**

**vypnuto - pohotovostní režim**

**červená - nabíjení**

**bleděmodrá - spuštěno**

**3. Tlačítko napájení: podržením zapnete/vypnete zařízení, klepnutím na tlačítko zamknete/probudíte zařízení.**

**4. Tlačítka hlasitosti**

**5. Přehrávání/pauza, další skladba**

**6. Multifunkční tlačítko**

**7. Slot pro kartu MicroSD s kapacitou až 2 TB**

**8. Šňůrka na krk**

**9. 3,5 mm jack port pro sluchátka s podporou vstupu mikrofonu (americký standard)**

**10. Port typu C podporující nabíjení a výstup USB DAC**

**11. Reproduktor**

## Operační systém

M300 využívá systém Android 13 a funguje stejně jako moderní chytré telefony se systémem Android. Aplikace do něj můžete instalovat obvyklým způsobem.

### 1. Aplikace pro přehrávání hudby

V přehrávači je předinstalována profesionální verze aplikace HiByMusic, hudebního přehrávače navrženého od základu pro hudební nadšence s výkonnými, ale snadno použitelnými funkcemi.

### 2. Obchod Play

Předinstalován je obchod Google Play.

### 3. Podporuje funkci rádia FM

### 4. Taptic Engine vytváří vibrace a funkce haptické zpětné vazby

## Zvukový výstup USB

M300 lze připojit k externím převodníkům a zesilovačům prostřednictvím portu USB.

Příslušná kabeláž je k dispozici na [store.hiby.com](https://store.hiby.com).

## Přenos souborů

Připojte přiložený kabel USB mezi M300 a počítačem a poté na M300 zvolte režim přenosu souborů USB.

## Bezdrátové připojení

### 1. Podporuje Bluetooth 5.0

2. 2,4GHz a 5GHz WiFi podporuje streamování hudby, používání internetu atd. a také přenos hudby, dálkové ovládání HiByLink a hudbu DLNA / LAN připojení pomocí aplikace HiByMusic.

## Aktualizace firmwaru

1. Připojte se k síti WiFi, abyste mohli provést aktualizaci

2. Systém automaticky zjistí a nabídne dostupnost nových verzí ve stínu oznámení

3. K dispozici je také ruční kontrola aktualizací v nastavení systému

### Další funkce

Podržte tlačítko napájení déle než 10 sekund  
pro resetování / restartování přehrávače.

Další podrobné pokyny k obsluze, navštivte (URL) nebo naskenujte následující QR kód:



### Mezinárodní oficiální webová stránka

<http://store.hiby.com>

### Globální poprodejní servis

Obraťte se na nás na adrese [service@hiby.com](mailto:service@hiby.com) nebo přímo na obchod, ve kterém jste zboží zakoupili.



**Facebook**



**Twitter X**



**Instagram**

## UPOZORNĚNÍ FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

(2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

**POZNÁMKA:** Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci.

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s návodem, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření: - Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu-- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. - Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač. - Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem. Prohlášení FCC o vystavení záření : Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze používat v podmínkách přenosné expozice bez omezení.

## Upozornění

1. Výrobek neopravujte, nerozebírejte ani neumísťujte na místo s vodou.
2. Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá, je nutné jej pravidelně nabíjet, aby byla zajištěna životnost baterie.
3. Při používání sluchátek nebude slyšet vnější prostředí. V zájmu vaší bezpečnosti se vyvarujte používání sluchátek v nebezpečném prostředí.
4. Nabíjení nabíječkou s příliš vysokým napětím může zařízení poškodit. K nabíjení zvolte doporučenou nabíječku.