




Reset sluchátek Intezze CORE



- Po neúspěšném připojení k telefonu
- Hraje-li pouze jedno sluchátko

- 1 Odeberte „Intezze CORE“ ze seznamu spárovaných zařízení na telefonu. Ideálně také na telefonu vypněte funkci Bluetooth.
- 2 Vyjměte obě nabité sluchátka z pouzdra. Ze sluchátek se ozve tón „Pairing“, následně pak pravé nebo levé sluchátko bliká modře a červeně. Pokud se sluchátka po vytažení sama nespustí, lze tak učinit manuálně podržením tlačítka po dobu 3 sekund, následně se ze sluchátek ozve hlášení „Intezze ON“.
- 3 Když vám jedno ze sluchátek bliká červeně a modře, sluchátka jsou v párovacím režimu. V tomto režimu pak 5x rychle stiskněte tlačítko na levém nebo pravém sluchátku. Z obou sluchátek se pak ozve hlášení „Reset successful“, které oznamuje reset sluchátek. Tím je reset úspěšně dokončený a sluchátka mohou být opět spárována s telefonem.






Resetovanie slúchadiel Intezze CORE



- Po neúspešnom pripojení k telefónu
- Ak hrá iba jedno slúchadlo

- 1 Odstráňte "Intezze CORE" zo zoznamu spárovaných zariadení v telefóne. V ideálnom prípade vypnite v telefóne aj funkciu Bluetooth.
- 2 Vyberte obe nabité slúchadlá z puzdra. Zo slúchadiel sa ozve správa "Pairing", potom pravé, alebo ľavé slúchadlo bliká modrou a červenou farbou. Ak sa slúchadlá po vybratí samé nespustia, môžete tak urobiť manuálne podržaním tlačidla na 3 sekundy, potom sa v slúchadlách ozve správa "Intezze ON".
- 3 Ked' jedno zo slúchadiel bliká červeno a modro, slúchadlá sú v režime párovania. V tomto režime stlačte 5-krát rýchlo tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle. Z obidvoch slúchadiel sa potom ozve správa "Reset successful", ktorá znamená, že slúchadlá boli resetované. Tým sa resetovanie úspešne dokončí a slúchadlá je možné opäť spárovať s telefónom.



Resetting earbuds Intezze CORE


EN

- After a failed connection to the phone
- When only one earbud is playing

1 Delete “Intezze CORE” from the list of paired devices on the phone. Ideally, turn off Bluetooth on your phone as well.

2 Remove both charged earbuds from the case. A “Pairing” tone is heard from the earbuds, followed by the right or left earbud flashing blue and red. If the earbuds do not start on their own when removed, this can be done manually by holding the button for 3 seconds, after which the earbuds will sound the message “Intezze ON”.

3 When one of your earbuds flashes red and blue, the earbuds are in pairing mode. In this mode, press the button on the left or right earbud 5 times quickly. The “Reset successful” message will then be heard from both earbuds, indicating that the earbuds have been reset. This completes the reset successfully and the earbuds can be paired with the phone again.





Ohrhörer zurücksetzen Intezze CORE


DE

- Nach erfolglosem Koppeln mit dem Telefon
- Wenn nur ein Ohrhörer spielt

1 Entfernen Sie „Intezze CORE“ aus der Liste der gekoppelten Geräte auf Ihrem Telefon. Schalten Sie auch Bluetooth in Ihrem Telefon aus.

2 Nehmen Sie die beiden geladenen Ohrhörer aus dem Gehäuse. Der „Pairing“-Ton ertönt aus den Ohrhörern, dann blinkt der rechte oder linke Ohrhörer blau und rot. Sollten sich die Ohrhörer nach dem Herausziehen nicht von selbst einschalten, können Sie dies manuell tun, indem Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, dann ertönt aus den Ohrhörer die Meldung „Intezze ON“.

3 Wenn einer Ihrer Ohrhörer rot und blau blinkt, befinden sich die Ohrhörer im Pairing-Modus. Drücken Sie in diesem Modus 5x schnell die Taste am linken oder rechten Ohrhörer. Aus beiden Ohrhörern ertönt die Meldung „Reset successful“, was darauf hinweist, dass die Ohrhörer zurückgesetzt wurden. Damit ist das Zurücksetzen erfolgreich abgeschlossen und die Ohrhörer können wieder mit dem Telefon gekoppelt werden.





Fülhallgató alaphelyzetbe állítása

Intezze CORE

- A telefonhoz történő sikertelen csatlakozás után
- Ha csak az egyik fülhallgatóból jön a hang

1

Távolítsa el az „Intezze CORE”-t a telefon párosított eszközeinek listájáról. Lehetőleg a Bluetooth funkciót is kapcsolja ki a telefonon.

2

Vegye ki mindenktét feltöltött fülhallgatót a tokból. A fülhallgatókban a „Pairing” hangüzenet hallható, majd a jobb, vagy a bal fülhallgató jelzőfénje kéken és pirosan villog. Amennyiben a fülhallgató a tokból történő kivétele után nem kapcsol be magától, a gomb 3 másodpercen át történő lenyomásával manuálisan is bekapcsolható, amit követően a fülhallgatóban az „Intezze ON” hangüzenet hallható.

3

Amennyiben valamelyik fülhallgató pirosan és kéken villog, úgy a párosítási üzemmód aktív. Ebben a módban 5-ször gyorsan nyomja meg a bal, vagy a jobb fülhallgatón található gombot. Mindkét fülhallgatóból a „Reset successful” hangüzenet hallható, ami jelzi, hogy a fülhallgatók alaphelyzetbe állítása megtörtént. Ezzel sikeresen alaphelyzetbe állította a fülhallgatókat, és azok újból párosíthatók a telefonnal.

