

HiBy R1



Rychlá příručka



Děkujeme vám za zakoupení přenosného digitální audio přehrávač HiBy R1. Abychom vám pomohli přehrávač R1 co nejlépe využívat, je v této uživatelské příručce uvedeno byla sestavena tak, aby vás seznámila s funkcemi zařízení R1 a jak je používat. Přečtěte si prosím důkladně v prvních dnech vlastnictví.

HiBy R1 je vysoce výkonný, vysoce věrný digitální audio přehrávač, který podporuje DSD, DXD, WAV, FLAC, MQA, ALAC, APE, WMA lossless/lossy, AIFF, AAC, MP3, Ogg Vorbis a další bezztrátové a ztrátové hudební formáty.

Tlačítka a porty



1. 3,5mm konektor pro sluchátka, který podporuje ovládání linky podle standardu CTIA, ale ne MIC.
2. Rozhraní typu C, které podporuje převodník USB DAC OUT. Je zapotřebí speciální kabel, který lze zakoupit v oficiálních obchodech Amazon, Aliexpress nebo store.hiby.com.
3. Slot pro karty MircoSD, který podporuje až 2 TB.
4. Otvor pro zavěšení lanka.
5. Tlačítko napájení, které se zapíná/vypíná kliknutím obrazovku a dlouhým stisknutím se zapne/vypne přehrávač.
6. Hlasitost+.
7. Hlasitost-.
8. Přehrávání/pauza.
9. Další skladba.

Aplikace HiBy Music

R1 funguje lépe společně s HiBy Music pro Android / iOS. Podporuje přenos hudby přes WiFi a přenáší skladby na mobilních telefonech, počítačích a tabletech do zařízení R1 prostřednictvím sdílené WiFi. Dálkový ovladač HiByLink se připojuje k funkci ovládání a R1 prostřednictvím mobilního telefonu s Bluetooth. Můžete měnit skladby, vybírat skladby, spravujte skladby na dálku.

Naskenujte QR kód zde a stáhněte si aplikaci HiBy Music.



Přenos souborů

Připojte příložený kabel USB mezi R1 a počítačem a vyberte možnost režim přenosu souborů USB na R1.

Bezdrátové připojení

1. Podporuje Bluetooth 5.1
2. Podporováno 2.4GHz WiFi pro streamování hudby, používání internetu atd. a také přenosu hudby, dálkového ovládání HiByLink a DLNA / připojení hudby k síti LAN pomocí HiByMusic.

Aktualizace firmwaru

1. Připojte se k síti WiFi a proveďte aktualizaci
2. Systém zjistí a vyzve dostupnost nových verzí automaticky v oznámení
3. K dispozici je také ruční kontrola aktualizací v nastavení systému.

Další funkce

Podržte tlačítko napájení déle než 10 sekund pro resetování / restartování přehrávače.

Další podrobné pokyny k obsluze, navštivte <http://store.hiby.com>

Globální poprodejní servis

Kontaktujte nás prosím na service@hiby.com nebo přímo kontaktujte obchod, ve kterém jste zakoupili.



Facebook



Twitter X



Instagram