

# **AK HC5**

USB DAC  
ZESILOVAČ

---

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


**Astell&Kern**

# Obsah balení

AK HC5 / Kabel typu C / Kabel Lightning / Ochranné pouzdro / Návod k použití /  
Záruční list

## Jak používat

1. Po připojení AK HC5 k hlavnímu zařízení (smartphonu, tabletu nebo PC) se zapne displej.
2. Snižte hlasitost na hlavním zařízení i na AK HC5 na minimální úroveň.
3. Před nasazením sluchátek spusťte přehrávání hudby.



**DŮLEŽITÉ:** Před spuštěním přehrávání hudby zkontrolujte úroveň hlasitosti na přehrávacím zařízení a při používání AK HC5 ji snižte na minimum. AK HC5 má vestavěný zesilovač, díky kterému je výstup zvuku výraznější než u jiných zařízení se stejnou úrovní výstupu zvuku. Pro ochranu sluchu je důležité začít s nízkou úrovní hlasitosti. Při připojení k iPhone nebo iPadu je hlasitost zařízení nastavena na maximální úroveň a nastavení hlasitosti je možné pouze prostřednictvím HC5.

V závislosti na přehrávacím zařízení, ke kterému se připojujete, bude hlasitost při prvním připojení AK HC5 a při každém dalším připojení nastavena na maximální úroveň. Před použitím vždy zkontrolujte úroveň hlasitosti na přehrávacím zařízení. Používání při maximální hlasitosti může vážně poškodit sluch. Společnost Astell&Kern nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nedbalostí uživatele. Před použitím vždy nejprve zkontrolujte hlasitost.

## Nastavení

Nastavení produktu si můžete přizpůsobit podle svých preferencí.

- DAR (Digital Audio Remastering): Podporuje přehrávání a převod až do PCM 384 kHz / DSD256.
- Filtr DAC: Nastavte preferovaný filtr DAC.
- UAC: Nastavte režim UAC na 1.0 nebo 2.0.
- Čas vypnutí obrazovky: Nastavte čas automatického vypnutí obrazovky.
- Otočení obrazovky: Můžete změnit orientaci obrazovky podle prostředí, ve kterém zařízení používáte.

# Jak používat tlačítko Nastavení

| Prostředí                      | Akce                     | Funkce                                   |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Hlavní obrazovka               | Krátké stisknutí         | Zapnout/vypnout obrazovku                |
|                                | Dvojitě krátké stisknutí | Zamknout / Odemknout ovládání hlasitosti |
|                                | Dlouhé stisknutí         | Vstupte do obrazovky nastavení           |
| Obrazovka nastavení            | Krátké stisknutí         | Přejít na další položku                  |
|                                | Dvojitě krátké stisknutí | Návrat na hlavní obrazovku               |
|                                | Dlouhé stisknutí         | Zadat vybranou položku                   |
| Obrazovka podrobných nastavení | Krátké stisknutí         | Přejít na další položku                  |
|                                | Dvojitě krátké stisknutí | Přejít na předchozí obrazovku            |
|                                | Dlouhé stisknutí         | Návrat na hlavní obrazovku               |

## Kontrola stavu nastavení

Aktuální nastavení lze snadno zkontrolovat na displeji.



- Hlasitost: Ukazuje aktuální úroveň hlasitosti.
- DAR: Ukazuje stav nastavení digitálního zvukového remasteringu.
- UAC: Ukazuje aktuálně vybranou třídu USB audio.
- Zámek: Ukazuje, zda je ovládání hlasitosti uzamčeno.
- Informace o zvuku: Ukazuje informace o zvuku pro aktuálně přehrávaný obsah.

# Poznámka

## 1. Kompatibilita

- Režim UAC1.0 používejte pouze při připojení k některým herním zařízením.
- AK HC5 není kompatibilní se všemi zařízeními. Vzhledem k hardwarovým, softwarovým a/nebo systémovým požadavkům některých zařízení mohou nastat problémy s kompatibilitou. Problémy s kompatibilitou nebudou akceptovány jako důvod pro výměnu, vrácení peněz nebo opravu.
- Při prvním připojení AK HC5 k počítači se systémem Windows by počítač měl zařízení rozpoznat a ovladač by se měl nainstalovat automaticky. Pokud počítač zařízení nerozpozná nebo se ovladač nenainstaluje správně, lze ovladač stáhnout z našich webových stránek. [www.astellnkern.com](http://www.astellnkern.com) > Podpora > Stažení
- Připojení k hlavnímu zařízení pomocí různých převodních adaptérů (USB-A, Micro 5 pin atd.) může způsobit nestabilní připojení a další problémy s kompatibilitou.
- Produkt vyžaduje instalaci samostatného placeného/bezplatného přehrávače, aby bylo možné přehrávat soubory DSD a vysoce kvalitní zvukové soubory PCM na smartphonu.

## 2. Provoz/Systém

AK HC5 nemá vestavěnou baterii. Napájení je zajištěno z připojeného zařízení (smartphone s Androidem, tablet PC nebo počítač). Spotřeba energie se může lišit v závislosti na zdroji a typu přehrávaného souboru nebo kapacitě baterie připojeného zařízení.

Stabilizace systému pro AK HC5 bude k dispozici prostřednictvím aktualizací firmwaru. Podrobnosti o stažení a aktualizaci AK HC5 naleznete na našich webových stránkách [www.astellnkern.com](http://www.astellnkern.com) -> Download.