

Instrukce

SLUCHÁTKA AIR DYNAMIC ATH-AD900X/AD700X/AD500X



Děkujeme vám za zakoupení dynamických sluchátek Audio-Technica ATH-AD900X/AD700X/AD500X Air. Před použitím sluchátek si přečtěte tyto pokyny a uschovejte si návod k použití pro budoucí použití.

POZOR

Před použitím sluchátek si prosím přečtěte tato upozornění. Pro zajištění bezpečnosti dodržujte při používání tohoto zařízení všechna upozornění.

Varování

Nikdy nepoužívejte sluchátka při řízení auta, motocyklu nebo jízdy na kole ani při obsluze jakéhokoli jiného vozidla.

Nepoužívejte sluchátka na místech, kde by neschopnost slyšet okolní zvuky představovala vážné riziko (například na železničních přejezdech, vlakových nádražích, staveništích nebo na silnicích, po kterých jezdí vozidla a jízdní kola).

Abyste předešli poškození sluchu, nezvyšujte hlasitost příliš vysoko. Dlouhodobý poslech hlasitého zvuku může způsobit dočasnou nebo trvalou ztrátu sluchu.

Pokud dojde k podráždění kůže v důsledku přímého kontaktu s výrobkem, přerušte používání.

Sluchátka nerozebírejte, nepravujte ani se nepokoušejte o jejich opravu.

Nepoužívejte sluchátka bez opěrek, mohlo by dojít ke zranění.

Upozornění

Abyste zajistili kompatibilitu a správné použití, vždy si před připojením sluchátek k jakémukoli zařízení prostudujte jeho uživatelskou příručku.

Tato sluchátka jsou navržena tak, aby snadno rozptylovala hluk do okolí. V systémech veřejné dopravy nebo na jiných veřejných místech udržujte hlasitost nízkou, abyste nerušili ostatní.

Před připojením sluchátek snižte hlasitost na audio zařízení na minimum, abyste předešli poškození sluchu v důsledku náhlého vystavení nadměrné hlasitosti.

Při používání tohoto produktu v suchém prostředí můžete pocítovat brnění v uších. To je způsobeno statickou elektřinou nahromaděnou na vašem těle, nikoli poruchou sluchátek.

Nevystavujte sluchátka silným nárazům.

Připojujte/odpojujte kabel uchopením za zástrčku. Tahání přímo za kabel může způsobit přerušení vodiče a riziko úrazu elektrickým proudem.

Neomotávejte kabel kolem police, nábytku ani jiných předmětů. Nedovolte, aby se kabel skřípl.

Neskladujte sluchátka na přímém slunečním světle, v blízkosti topných zařízení ani na horkém, vlhkém nebo prašném místě.

Dlouhodobé vystavení ultrafialovému záření (zejména přímému slunečnímu záření) může způsobit vyblednutí barvy sluchátek.

Nevystavujte sluchátka nadměrnému namáhání ani tlaku, mohlo by dojít k jejich poškození nebo deformaci.

Chcete-li sluchátka vyčistit, otřete znečištěné místo měkkým hadříkem. Nepoužívejte lih, ředidlo ani jiná rozpouštědla. Dbejte na to, aby byl konektor a adaptér čistý. Znečištěný adaptér nebo konektor by mohl způsobit nežádoucí šum.

Pokud potřebujete připojit sluchátka k jiným stereo konektorům než $\phi 6,3$ mm a $\phi 3,5$ mm, zakupte si prosím vhodný adaptér.

Prodloužení kabelu sluchátek vyžaduje samostatný prodlužovací kabel, který je k dispozici u vašeho prodejce.

Čištění

Zvykněte si pravidelně čistit sluchátka, aby vám vydržela dlouho. K čištění nepoužívejte alkohol, ředidla na barvy ani jiná rozpouštědla.

Čištění sluchátek

K otření nečistot ze sluchátek použijte čisticí hadřík. Při čištění krytu hadříkem nepoužívejte velký tlak. Nejprve povrch otřete z prachu a poté jej jemně otřete suchým hadříkem.

Čištění kabelů

Pokud se šňůry znečistí (například potem), ihned po použití je otřete suchým hadříkem. Používání znečištěných šňůr může způsobit jejich poškození, ztvrdnutí a způsobit problémy.

Čištění zástrčky

Používání znečištěné zástrčky může způsobovat přerušovaný zvuk nebo hluk. Pokud je zástrčka znečištěná, otřete ji suchým hadříkem.

Čištění náušníků a hlavových polštářků

K čištění otírejte suchým hadříkem. Náušníky a hlavové polštářky mohou vyblednout, pokud na nich zaschne pot nebo voda. Pokud náušníky navlhnou, doporučujeme je otřít suchým hadříkem a nechat uschnout ve stínu.

Pro dlouhodobé skladování uchovávejte sluchátka na dobře větraném místě bez vysokých teplot a vlhkosti.

Náušníky a hlavové polštářky se časem v důsledku používání nebo skladování opotřebovávají. Informace o výměně náušníků, hlavových polštářků nebo jiných dílů, případně o dalších servisovatelných dílech, získáte od prodejce nebo servisního střediska Audio-Technica.

Názvy součástí

Před použitím těchto sluchátek si prosím ověřte každou část.

1. Čelenka

2. Podpěra křídla(Viz níže)

3. Kloub

4. Bydlení

5. Šňůra

6. Náušníky

7. Průchodka kabelu pro hlavní jednotku

8. Průchodka kabelu pro zástrčku


9. Pozlacený stereo minikonektor $\phi 3,5$ mm

Díly podpěry křídla

Základna pro hlavu

Podhlavníky

Rameno křídla



Jak používat

1.Snižte hlasitost každého zvukového zařízení na minimum a poté připojte sluchátka ke konektoru pro sluchátka.

2.Ujistěte se, že máte správně nasazené náušníky (poloha L/P a náušníky musí zakrývat celé ucho).

3.Zapněte audio zařízení a podle potřeby upravte hlasitost.


※Přečtěte si také návod k obsluze audio zařízení.

Ukázky připojení



3,0m kabel

$\phi 3,5$ mm pozlacený stereo minikonektor



Připojte prosím adaptér s konektorem $\phi 6,3$ mm ke sluchátkům, jak je znázorněno na obrázku níže.

$\phi 6,3$ mm pozlacený adaptér stereo zástrčky (Příslušenství)

Zvukové zařízení

Specifikace

	ATH-AD900X	ATH-AD700X	ATH-AD500X
Typ	Dynamický měnič v otevřené mušli		
Měnič	$\phi 53$ mm		
Hladina výstupního akustického tlaku	100 dB/mW		
Frekvenční odezva	5 ~ 35 000 Hz	5 ~ 30 000 Hz	5 ~ 25 000 Hz
Maximální vstupní výkon	1 000 mW	700 mW	500 mW
Impedance	38 Ω	38 Ω	48 Ω
Hmotnost	265 g (bez kabelu)	265 g (bez kabelu)	235 g (bez kabelu)
Zástrčka	Pozlacený stereo minikonektor $\phi 3,5$ mm		
Délka kabelu	3,0 m		
Příslušenství	Pozlacený stereo adaptér s průměrem $\phi 6,3$ mm		
Náhradní náušníky	HP-AD900X		

(Z důvodu vylepšení produktu může být tento produkt upraven bez předchozího upozornění.)

audio-technica®

Audio-Technica Corp.

2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokio 194-8666, Japonsko

©2012-2014Audio-Technica Corp.

ATH-AD900X/AD700X/AD500X

※

P#1324-13992B

3. 10. 2014