



Audio-Technica ATH-ANC700BT

Návod k obsluze



Upozornění

- Sluchátka nerozebírejte ani neupravujte. Hrozí ztráta záruky.
- Nevystavujte sluchátka pádům ani jiným nárazům.
- Neobsluhujte sluchátka mokřýma rukama. Sluchátka nenamáčejte.
- Pro nabíjení použijte přiložený nabíjecí USB kabel.
- Nepoužívejte nabíječky s funkcí rychlonabíjení (5 V a více).
- Neposlouchejte sluchátka delší dobu s vysokou hlasitostí. Hrozí poškození sluchu.
- Nabíjecí baterii uvnitř sluchátek nelze vyměnit uživatelsky. Kontaktujte prodejce sluchátek, který je předá autorizovanému servisu.



Nabíjení sluchátek

- Před prvním použitím sluchátka plně nabijte. Plné nabití trvá asi 5 h.
 - Pokud je baterie téměř vybitá, ozve se 2x dvojitě pípnutí ve sluchátku a indikační dioda začne červeně blikat.
 - Během nabíjení je přenos Bluetooth vypnutý, a sluchátka proto nelze používat.
1. Pomocí přiloženého nabíjecího kabelu propojte sluchátka s nabíječkou / notebookem / napájeným USB slotem. Během nabíjení bude dioda svítit červeně. Po plném nabití dioda zhasne.
 2. Po dokončení nabíjení odpojte nabíjecí kabel.


Párování sluchátek

- Před prvním použitím s každým zdrojem hudby (telefonem, notebookem) musí být sluchátka s daným zařízením spárována. Při dalších použitích už párování není nutné.
 - Před párováním si prostudujte také manuál zdrojového zařízení.
 - Umístěte sluchátka do vzdálenosti 1 m od párovaného zařízení.
 - Během párování je vhodné mít sluchátka na uších, abyste slyšeli hlášení o postupu párování.
1. Zapněte sluchátka posunutím vypínače do polohy ON. Dioda se rozsvítí bíle a následně začne blikat.
 2. V nastavení dostupných Bluetooth zařízení na telefonu / notebooku vyhledejte "ATH-ANC700BT".
 3. Zvolte tuto položku pro párování a případně zadejte PIN "0000".
 4. Úspěšné spárování je potvrzeno tónem.

Obsluha sluchátek při poslechu (dotykové ovládání)


Pozor: Dotykové ovládání je součástí pouze levého sluchátka!

- Pro zapnutí přepněte vypínač do polohy ON (dioda fialová).
- Vypnutí sluchátek provedete přepnutím vypínače do polohy OFF (dioda zhasne).
- Pro spuštění / zastavení přehrávání krátce klepněte na střed sluchátka (Logo ATH).
- Pro aktivaci hlasového asistenta přidržte střed sluchátka (logo ATH).
- Pro zvýšení / snížení hlasitosti klepněte NAD / POD logo ATH.
- Pro přepnutí na další / předchozí skladbu přejeďte po dotykové ploše nahoru / dolů.
- Pro přijetí hovoru krátce klepněte na střed sluchátka (Logo ATH). Pro odmítnutí hovoru totéž místo podržte cca 2 sekundy.



Funkce Potlačení hluku NC

Potlačení hluku se aktivuje vždy automaticky se zapnutím sluchátek. Dioda NC svítí zeleně. Chcete-li funkci NC manuálně zapnout / vypnout, přikryjte celou plochu sluchátka dlaní. Pokud je funkce NC vypnutá, dioda NC nesvítí.



POZOR!

Sluchátka jsou vybavena funkcí **automatického vypnutí** po 5 minutách, kdy nejsou připojena k žádnému zařízení. Funkce Potlačení hluku NC však zůstává vždy zapnutá! V případě nepoužívání proto sluchátka vypínejte ručně, aby nedocházelo ke zbytečnému vybíjení baterie.

- funkce NC se nevypíná automaticky, aby bylo možné ji využívat i bez současného poslechu hudby (pouze pro vytvoření tiché kulisy)

Reset sluchátek

V případě, že sluchátka nehrají a nereagují na použití tlačítek, zkuste sluchátka nejprve plně nabít. Odpojení a připojení nabíjecího kabelu (který je zároveň připojen k napájení) navíc funguje jako reset sluchátek, která by tak měla znovu začít reagovat.