



Petwant PWS-161



Poidło

Zanim zaczniesz:

Aby zapewnić kotu świeżą i czystą wodę na stałe, pamiętaj o tych trzech prostych czynnościach:

Regularnie uzupełniaj.

Utrzymuj poziom wody. Pompa jest zaprojektowana tak, aby pracować w wodzie o głębokości co najmniej jednego cala . Jeśli pompa wyschnie, może ulec awarii wcześniej niż się spodziewano.

Wyczyść pompę i poidło.


Rozbieraj pompę i fontannę do Deana mydłem i wodą co dwa-cztery tygodnie. Uważaj, żeby nie dostać mydła do filtrów, bo nie wypłuka się .

Wymień filtry.

Wymień filtr węglowy co dwa tygodnie podczas czyszczenia fontanny. Wymień filtr piankowy co dwa tygodnie.

- Częstotliwość zależy od tego, jak twarda jest woda tam, gdzie mieszkasz

Zawartość zestawu:



Instrukcje


Ważne:

- 1** Najpierw zamontuj pompę w uchwycie pompy, a potem opłatj gąbką pompę i uchwyt. Włóż filtr węglowy do obudowy filtra i zamknij go.


Namocz filtr w czystej misce na 5 minut.

UWAGI:

- 1, Filtr musi być całkowicie przemoczony przed włączeniem fontanny; W przeciwnym razie woda może nie przenikać przez filtr i powodować przepełnienie.
- 2, Nie mocz filtra w zbiorniku poidła, aby uniknąć kurzu na powierzchni.




2 Załóż z powrotem górną pokrywę.



Złóż pokrywę, aby utworzyć uszczelnienie.
Uwaga: Upewnij się, że pompa jest mocno
zamocowana w zbiorniku.

3 Zainstaluj kranik.



Porady dotyczące używania

Pomóż kotu

Weź poidelko i połóż kocimiętkę przy krawędzi, żeby mu się to przypodobało.




Upewnij się, że masz suche ręce podczas demontażu i podłączania do zasilania

Bądź cierpliwy

Każdy kot jest inny, niektóre szybko się przyzwyczajają, inne mogą potrzebować więcej dni. Jeśli zobaczą, że bawisz się wodą, może to pomóc im zrozumieć, że można z niej korzystać.

Czyść pompę i poidło co dwa tygodnie,

Zdejmij pokrywę pompy i wirnik. Użyj pędzla, aby wyczyścić części wodą.



1. Upewnij się, że wyłącz i odłącz zabezpieczenie zasilacza, gdy urządzenie nie jest używane .
2. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.
3. Zasilacz i wtyczka przewodu nie mogą być zalane podczas czyszczenia.
4. **Produkt ten** ma automatyczną funkcję wyłączania, gdy woda spada za nisko .
5. Proszę odłączyć zasilanie **przed** konserwacją i czyszczeniem maszyny.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Czechy
Tel: +48 443 444 443
E-mail: info@obroza-elektryczna.pl