



Neakasa Air Step



Instalacja

- 1** Zainstaluj stopień.
安装台阶。
ステップを取り付けてください。



- 2** Naciśnij oba zatrzaski do środka i podnieś, aby zdjąć obudowę.
向内按压两侧的卡扣，向上取出外壳。
両側の留め具を内側に押しながら、外カバーを上方



- 3** Zdejmij pokrywę filtra i wyjmij filtr. Zdejmij woreczek ochronny, a potem odłóż filtr z powrotem. Przymocuj ponownie pokrywę filtra i zewnętrzną powłokę.
移走滤芯盖板，取出滤芯。取下滤芯上的保护袋后以此装回滤芯、盖上滤芯盖板、盖上外壳。
フィルターカバーを外し、外カバーの保護袋を外した後、フィ



- 4** Wyjmij zasilacz.



- 5** Podłącz go do gniazda adaptera na dole urządzenia. Przeprowadź kabel wzdłuż rowka do tyłu. Podłącz się do zasilania.





Naciśnij przycisk zasilania z przodu korpusu maszyny, aby zacząć działać.



Użytkowanie i czyszczenie

Naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć się między trybami.



Zdejmij zewnętrzną pokrywę, aby wyjąć kuwetę i opróżnić zebraną żwirtek.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie CE. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl