




Instrukcja obsługi

Poidło dla zwierząt W11-S2



! Zachowaj urządzenie


1. Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone na **stabilnej** powierzchni i nie przechylaj go, nie potrząsaj nim ani nie odwracaj.
2. Proszę używać urządzenia wewnątrz pomieszczeń, unikając środowisk o wysokiej temperaturze, dużej wilgotności i bezpośrednim nasłonecznieniu .
3. Nie należy przechowywać urządzenia w miejscach, w których temperatura wynosi poniżej 0 stopni Celsjusza lub powyżej 40 stopni Celsjusza.

! Uwagi

1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do prądu, gdy nie jest używane, aby zagwarantować stabilną pracę.
2. Ze względów bezpieczeństwa zawsze odłączaj zasilanie, gdy urządzenie nie jest używane .
3. Ten produkt jest odpowiedni wyłącznie dla kotów i małych psów
4. Produkt przeznaczony jest dla osób w wieku 1-2 lat i starszych . Dzieci powinny korzystać z urządzenia pod ścisłym nadzorem osoby dorosłej .
5. Wypełniacz wewnątrz wkładu filtrującego jest niejadalny. Nie używać wkładu, jeśli jest uszkodzony .
6. Nigdy nie zanurzaj jednostki głównej w wodzie , gdyż może to spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
7. Nie rozbieraj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie, **ponieważ** może to spowodować unieważnienie gwarancji.
8. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nigdy nie zanurzaj przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innej **cieczy**.
9. Przechowuj ładowarkę w pozycji d 7. Jeśli część ulegnie zamoczeniu, przed ładowaniem upewnij się, że jest całkowicie sucha.
10. Urządzenie obsługuje ładowanie wyłącznie za pomocą adaptera SV/ 1 A. Nie należy używać adapterów, które przekraczają te specyfikacje.
11. Wyrzucić wszystkie materiały opakowaniowe. Niektóre części mogą być owinięte w plastikowe torby, co może stwarzać ryzyko uduszenia . Trzymaj je z dala od dzieci i zwierząt domowych.
12. **Nie** używaj poidła dla zwierząt do **celów** innych niż te, do których jest przeznaczone .
13. Przed podróżą zawsze sprawdź poziom wody w poidle . Aby uniknąć rozładowania urządzenia w trakcie podróży , zaleca się pozostawienie go podłączonego do gniazdka.
14. jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub jest uszkodzone, nie należy go obsługiwać ani próbować naprawiać samodzielnie

①	Filtr
②	Taca do picia ze stali nierdzewnej
③	Gąbka filtracyjna
④	Tacka filtracyjna
⑤	Rurka dozująca wodę

⑥	Przewód zasilający pompe wodną
⑦	Pompa wodna
⑧	Miska
⑨	Widoczny poziom wody






Filtr



Taca ze stali
nierdzewnej



Tacka
filtrująca



Pompa



Woda
Rurka dozująca



Gąbka
filtrująca



Miska

Parametry


Nazwa produktu	Poidło ze stali nierdzewnej dla zwierząt
Model produktu	W1I-S2
Wymiary	Dł. 217 x szer. 227 x wys. 155 mm
Północny zachód	0,72 kg
Pojemność	3,2 l
Urządzenie dla	Koty i małe psy
Moc	USB SV 1A
Moc znamionowa	5W

Zespół skrzynki filtracyjnej

Włóż filtr do gniazda i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara , aby go zablokować.


*uwagi: Zalecany cykl wymiany filtra : co 3 miesiące .

(Proszę wymienić Jeśli dojdzie do zatkania, należy natychmiast wymienić pompę wodną)





Zespół pompy wodnej

Podłącz skrzynkę filtra do pompy wodnej za pomocą rury osłonowej i przeciągnij przewód zasilający pompę wodną przez otwór w misce.



*Uwagi: Podczas instalacji woda pompa, upewnij się, że jest równoległe do jednostka główna i nie przychodzić stykać się z (związać wewnętrzną ścianę zbiornika na wodę . Zapobiega to nieprawidłowa praca pompy w trakcie użytkowania , która może prowadzić do problemów, takich jak brak możliwości pobierania wody.





1. Umieść wkład filtrujący i gąbkę filtrującą w czystej misce, namocz je w czystej wodzie przez 5 minut, a następnie dokładnie wypłucz. wkład filtrujący.

Przed uruchomieniem poidła upewnij się, że filtr jest całkowicie namoczony. W przeciwnym razie woda będzie nie przepływać płynnie przez armaturę, powodując przepełnienie. Nie zanurzaj filtra w zbiorniku poidła, aby uniknąć gromadzenia się kurzu na jego powierzchni.

2. Umieść gąbkę filtrującą w pojemniku na filtr i włóż ją do gniazda na dole tacki na wodę pitną. Następnie przykryj tackę na wodę pitną. zbiornik na wodę.

3 Podłącz przewód zasilający USB pompy wodnej do adaptera 5 V/1 A i włóż go do gniazdzka elektrycznego. Po podłączeniu zasilania pompa wodna zaświeci się białym światłem, co oznacza, że dozownik wody zaczął działać.


Ostrzeżenie o niskim poziomie wody

Świeci się białe **światło** : Pompa wodna pracuje normalnie

Czerwone światło

włączone:


Niedobór wody
przypomnienie, proszę
dodać wodę na czas



Czyszczenie


Czyszczenie dystrybutora wody

1. Obróć obudowę filtra przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a następnie ją wyjmij.
2. Umyj wszystkie części. NIE RÓB TEGO; NIE UŻYWAJ METALOWYCH NARZĘDZI DO CZYSZCZENIA, takich jak stalowe kulki lub ścierne środki



Czyszczenie pompy

1. Usuń gąbkę filtracyjną
2. Zdejmij pokrywę pompy wodnej
3. Usuń też obudowę wirnika
4. Umyj wirnik wodą



Utrzymanie

1. Zaleca się wymienianie gąbki raz w miesiącu, a elementu filtrującego co trzy miesiące (W zależności od częstotliwości używania dystrybutora dla wielu zwierząt lub ciągłego przerwania wody. Zaleca się wymieniać je raz w miesiącu.)
- (2. Czyść pompę wodną 3 i rozpraszacz wody co najmniej co dwa tygodnie.

Rozwiązywanie problemów

Kwestie	Rozwiązania
Przelewy wody	Namocz filtr w wodzie przez 5 minut i dokładnie wypłucz stopy .
	Jeśli filtr jest zablokowany lub nie jest używany przez dłuższy czas, należy go wymienić lub wyczyścić .
Woda mruczy, a p przestaje płynąć	Waler w wyciu jest poniżej linia minimalna.
	Oczyść pompę wodną, miskę z wodą i poidło.
	Upewnij się, że główny silnik jest dobrze zmontowany i podłącz adapter.
Niski przepływ wody	Gdy Pierwszy W przypadku długotrwałego użytkowania lub przechowywania, pompa wodna wymaga odpowietrzenia. (Zjawisko normalne)
	Zabrudzenia pompy wodnej, proszę oczyścić pompa wodna postępuj zgodnie z instrukcją .
	Woda w misce jest poniżej proszę o minimalną linię wypełnić wodą,
Zanieczyszczenia w misce z wodą i filtrze	Proszę regularnie wymieniać wodę w misce.
	Przed użyciem upewnij się, że wypełniacz został namoczony i dokładnie oczyszczony.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

reedog