




W9-N
Poidło dla zwierząt



Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi runki pracy

enie powinno być ustawione na równej i stabilnej powierzchni. Nie należy go
łać, potrząsać ani odwracać do góry nogami.

używać urządzenia w pomieszczeniach, unikając środowisk o wysokiej
aturze, dużej wilgotności lub bezpośredniego działania promieni słonecznych.

0°C

talować ani nie przechowywać urządzenia w miejscach, gdzie temperatura
oniżej lub przekracza 40°C

UWAGA

i urządzenia bez wody ani gdy poziom wody jest poniżej minimalnego

ezpieczeństwa zawsze odłączaj zasilanie, gdy urządzenie nie jest używane.

st przeznaczony wyłącznie dla kotów i małych psów.

powiedni dla osób w wieku od 12 lat wzwyż. W przypadku używania przez
na jest ścisła opieka opiekuna.


icy się wewnątrz filtra nie jest jadalny. Nie używaj produktu, jeśli jest w
sób uszkodzony.

nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia bez autoryzacji, ponieważ może to
trać gwarancji.

xorażeniu prądem, nie zanurzaj złącza ani wtyczki przewodu zasilającego w
adnej innej cieczy.

ewodu zasilającego jest wilgotne lub wejdzie w kontakt z wodą, natychmiast
z i upewnij się, że przewód zasilający jest całkowicie suchy przed ponownym

①	Water Outlet	⑤	Water Tube
②	Driking Tray	⑥	Pump Filter
③	Filter (Ion Exchange Resin, Activated Carbon, KDF)	⑦	Pump
④	Filter Tray	⑧	USB Cable
		⑨	Water Bowl




Product Name	Pet Water Fountain
Product Model	W9-N
Dimension	201mm*201mm*178mm
Material	ABS
N.W	Around 0.62KG
Capacity	2.5L
Pets Appliance	Cats & Small size dogs
Power	USB 5V1A
Rated Power	5W


Product installation and use

Pump Assembly

- ① Take out the water pump.
- ② Place the water pump into the rectangular groove inside the water bowl.
- ③ Thread the USB cable of the water pump through the water bowl and secure the cable in the slot.



Użytkowanie



Oplucz filtr czystą wodą przez około 5 minut, aby usunąć kurz z powierzchni, a następnie umieść filtr na tacce filtra.

Ustaw wylot wody zgodnie z wylotem pompy wody i zamontuj go.

Napełnij urządzenie wodą, a następnie kolejno zamontuj taczkę filtra, taczkę na wodę oraz wylot wody.

Podłącz kabel USB pompy wody do zasilacza 5 V / 1 A i włóż go do gniazdka. Po włączeniu zasilania biała kontrolka na pompie wody się zapali, co oznacza, że poidło działa.

Wskaźniki

Po podłączeniu do zasilania urządzenie będzie stale podawać wodę, a kontrolka na pompie będzie świecić ciągłym białym światłem.

Utrzymanie i pielęgnacja

EN

Zasilanie

Przed czyszczeniem odłącz zasilanie, a następnie wyczyść całe urządzenie.

Filtr

Wyciągnij filtr z wody, aby umyć filtr.

Umyj filtr w ciepłej wodzie z neutralnymi detergentami.


Pompa wody

Wyciągnij pompę.

Wyciągnij filtr z pompy wody.

Wyciągnij wirnik.

Wyciągnij go i wyczyść go ciepłą lub czystą wodą. Take out the impeller and clean it with warm or clean water.



Utrzymanie

Zaleca się wymianę filtra oraz filtra pompy co 2-4 tygodnie. (W zależności od częstotliwości użytkowania — przy częstym używaniu lub ciągłym podawaniu wody zaleca się wymianę filtra dwa tygodnie).

Zaleca się czyszczenie pompy wody oraz poidła co najmniej raz dwa tygodnie.

Problem	Rozwiązanie
Osad z czarnego proszku	Filtr mógł nie zostać w pełni namoczony. Przed pierwszym użyciem umieść filtr w czystej misce i namaczaj go w wodzie przez 5 minut.
Przelanie	Jeżeli filtr nie był czyszczony przez dłuższy czas, może dojść do jego zatkania. Wyczyść lub w razie potrzeby wymień filtr na czas.
Bąbelki	Poziom wody jest za niski.
Nietypowy hałas z pompy wody	Niski poziom wody. Wyczyść miskę na wodę, pompę oraz inne elementy pompy.
Powolny przepływ wody	Podczas pierwszego użycia (lub po długim przechowywaniu) pompa wody musi wypuścić powietrze. Jest to normalne zjawisko. Jeżeli w pompie wody znajduje się brud lub sierść, należy ją wyczyścić.
Brud w misce na wodę i w tacy filtra	Proszę wyczyścić miskę na wodę (zaleca się mycie co tydzień), wymienić filtr na nowy i używać czystej wody. Przed użyciem nowego filtra należy go wcześniej namoczyć w czystej wodzie.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie CE. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl