



PETWANT W28-L  
Poidło dla psów i kotów



Instrukcja obsługi

## Środki ostrożności

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

Warunki pracy:


1. Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni. Nie przechylaj go, nie potrząśnij nim ani nie Nawet nie odwracaj go.
2. Używaj urządzenia w pomieszczeniach, unikaj środowisk o wysokiej temperaturze i wysokiej temperaturze wilgoci lub bezpośredniego światła słonecznego.
3. Nie instaluj i nie przechowuj urządzenia w miejscach, w których temperatura wynosi poniżej 0°C lub powyżej 40°C.

Ogłoszenie:

1. Nie włączaj zasilania, gdy poziom wody jest niższy niż minimalny.
2. Ze względów bezpieczeństwa należy odłączyć urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane.
3. Produkt ten jest odpowiedni wyłącznie dla kotów i małych psów.
4. Odpowiednie dla osób powyżej 12 lat. W przypadku dzieci wymagany jest nadzór osoby dorosłej.
5. Filtr nie nadaje się do spożycia. Nie używać, jeśli jest uszkodzony.
6. Nie rozmontowuj ani nie modyfikuj urządzenia bez pozwolenia, może to spowodować utratę gwarancje.
7. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj złącza ani podłączyć do wody.
8. Jeżeli przewód zasilający jest mokry, należy natychmiast odłączyć go od zasilania.
9. Urządzenie obsługuje ładowanie wyłącznie za pomocą adaptera 5 V/1 A. Nie używaj adaptery, które przekraczają tę specyfikację.

## OPIS PRODUKTU

- 1 wylewka ze stali nierdzewnej
- 2 Tacki do picia
- 3 Filtr - Filtr
- 4 Tacka filtracyjjna - Tacka filtracyjjna
- 5 rurek
- 6 Pompa
- 7 Gąbka pompkowa
- 8 Kabel USB
- 9 Zbiornik na wodę - Zbiornik na wodę



## Dane techniczne:

• Model: W28 •

Wymiary: 187 mm x 187 mm x 220 mm • Waga: 500 g •

Materiał: ABS • Pojemność:


2,2 litra • Zasilanie: USB

5 V/1 A (moc 5 W)

## Instalacja i użytkowanie

### Zespół pompy:

1. Umieść pompę w kwadratowym wycięciu wewnątrz zbiornika na wodę.
2. Przeciągnij przewód zasilający przez wycięcie w krawędzi fontanny, aby go zabezpieczyć.



### Montaż fontanny:

1. Zainstaluj tackę filtracyjną i miskę do picia w odpowiedniej kolejności.
2. Wyrównaj dyszę ze stali nierdzewnej ze środkowym otworem w misce i dociśnij.



Przygotowanie filtra:

1. Przed pierwszym użyciem należy przepłukać filtr czystą wodą przez 2 minuty, aby usunąć kurz z węgla aktywnego.
2. Włóż filtr do zbiornika.

Używać:

1. Napełnij zbiornik wodą przynajmniej do połowy.
2. Podłącz zasilanie – fontanna zacznie nieprzerwanie nalewać wodę i zaświeci się białe światło.


---

Konserwacja i czyszczenie

Czyszczenie filtra: Przepłucz filtr czystą wodą. Nie używaj żadnych środków czyszczących.

Czyszczenie pompy (ważne):

1. Wyjmij filtr pompy i pokrywę pompy.
2. Zdejmij pokrywę wirnika i sam wirnik (śmigło).
3. Dokładnie oczyść wszystkie części oraz gąbkę czystą wodą.



Zalecany odstęp:

- Wymieniaj filtr i gąbkę co 2-4 tygodnie.
- Czyść pompę i zbiornik co najmniej raz na 2 tygodnie.

## Rozwiązywanie problemów (FAQ)

- Osady czarnego prochu: Filtr nie został odpowiednio namoczony. Wyczyść go przed użyciem. namoczyć w misce z wodą przez 5 minut.
- Przelewanie się wody: Filtr jest brudny lub zatkany. Wyczyść go lub wymień. • Bąbelki lub hałas z pompy: Poziom wody jest zbyt niski. Dolej wody. • Słaby przepływ wody: Jeśli używasz pompy po raz pierwszy, jest to normalne (powietrze w układzie). Jeśli problem wystąpi później, wyczyść pompę z brudu i włosów.

reedog

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie CE. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: [www.obroza-elektryczna.pl](http://www.obroza-elektryczna.pl) Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędów w druku są zastrzeżone.

Zastrzega się możliwość zmian parametrów technicznych, cech i błędów drukarskich.  
Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

E-mail: [info@obroza-elektryczna.pl](mailto:info@obroza-elektryczna.pl)

reedog