PATPET

Model: Patpet 625

MANUAL DE UTILIZARE - ZGARDA DE DRESAJ

INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT: Nu utilizați acest produs pentru câini agresivi. Câinii agresivi pot cauza vătămări grave sau deces stăpânului sau altor persoane. Dacă nu sunteți sigur că acest produs este potrivit pentru câinele dumneavoastră, consultați medicul veterinar sau un dresor autorizat.

ATENȚIE - Siguranță în timpul dresajului pe tijă:

- Verificați zilnic zona de contact a gâtului pentru semne de iritație sau leziuni.
- Nu lăsați zgarda pe câine mai mult de 12 ore pe zi.
- Dacă este posibil, repoziționați zgarda pe gâtul animalului la fiecare 1-2 ore.
- Nu conectați niciodată o lesă direct la zgarda electronică; folosiți o zgardă separată pentru lesă.
- Spălați săptămânal zona gâtului câinelui și contactele receptorului cu o cârpă umedă.
- Opriți imediat utilizarea zgardei dacă observați o erupție sau o rană până la vindecarea pielii.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Rază de acțiune: Până la 600 m (în teren deschis).

3 Moduri de Dresaj: Sunet, Vibrație (1-8 nivele) și Impuls Static (1-16 / 1-99 nivele).

Ecran LCD Iluminat: Afișează canalele, nivelul impulsului și starea bateriei.

Receptor Impermeabil: Rezistent la apă IPX7 (imersie temporară).

Baterie Reîncărcabilă: Acumulator Li-Po integrat cu încărcare rapidă USB.

Blocare de Siguranță: Previne activarea accidentală a impulsului.

CONȚINUTUL PACHETULUI

Telecomandă (Emitător)	Receptor cu curea	Cablul de încărcare USB
Curea de mână	Lampă de testare impuls	Puncte de contact & Teci din silicon

PREZENTARE GENERALĂ DISPOZITIV

Telecomandă (Emitător)



• Antenă emisie | • Ecran LCD
• Buton Sunet | • Buton Vibrație
• Buton Impuls | • Reglaj Nivel (1-99)
• Selector Canale (Câine 1 / Câine 2)

Receptor Zgardă



• Puncte de contact metalice
• Port încărcare cauciucat
• Buton Pornit/Oprit (Power)
• LED Indicator de stare

ÎNCĂRCARE & PORNIRE DISPOZITIV

Încărcarea Bateriei:

Conectați cablul USB la portul de încărcare al telecomenzii și al receptorului.

- LED Roșu intermitent: Încărcare în curs.
- LED Verde continuu: Baterie complet încărcată (aprox. 2 ore).

Dacă dispozitivul nu este utilizat o perioadă lungă, încărcați-l la fiecare 3 luni.

Pornire / Oprire:

Receptor: Apăsați butonul de alimentare timp de 3 secunde până când auziți un semnal sonor și LED-ul clipește verde.

Telecomandă: Apăsați orice buton pentru a activa ecranul.

FUNCȚIILE BUTOANELOR & MODURI DE OPERARE

1. Avertizare Sonoră (Beep Button)

Emite un semnal sonor la receptor. Util pentru atenționare sau confirmarea unei comenzi executate corect. Apăsați o dată pentru un sunet scurt.

2. Vibrație (Vibration Button)

Trimite o vibrație reglabilă (nivele 1-8). Apăsarea scurtă emite o vibrație scurtă, iar menținerea apăsată continuă vibrația până la 10 secunde.

3. Impuls Static Momentan & Continuu

Impuls electrostatic sigur (nivele 1-99). Apăsarea butonului momentan trimite un singur impuls scurt. Butonul continuu stimulează până la 10s.

4. Blocare Tastatură (Safety Lock)

Glisați comutatorul lateral pentru a bloca butoanele și a preveni impulsurile accidentale în buzunar. Apăsați scurt reglajul pentru a ajusta nivelele.

PROCEDURA DE SINCRONIZARE (PAIRING)

1. Porniți telecomanda și selectați canalul dorit (**Câine 1** sau **Câine 2**).
2. Cu receptorul oprit, apăsați și țineți apăsat butonul Pornit/Oprit al receptorului timp de **5 secunde** până când LED-ul verde clipește rapid.
3. Apăsați imediat butonul de **Sunet (Beep)** sau **Vibrație** de pe telecomandă.
4. Receptorul va emite un bip scurt, confirmând că sincronizarea a fost realizată cu succes.

MONTAREA ȘI DEMONTAREA CLEMEI DE CUREA

Montare: Aliniați clema cu canalele de pe spatele telecomenzii și împingeți în sus până când se fixează cu un clic.

Demontare: Apăsați pe clapeta de eliberare din partea superioară a clemei și împingeți-o în jos.

CUM SE TESTEAZĂ FUNCȚIA DE IMPULS STATIC

1. Porniți atât telecomanda, cât și receptorul.
2. Așezați contactele lampii de testare furnizate direct peste punctele de contact metalice ale receptorului.
3. Apăsați butonul de Impuls Static de pe telecomandă.
4. Lampa de testare se va aprinde în culoare portocalie/roșie. Cu cât nivelul impulsului este mai ridicat, cu atât lumina va fi mai intensă.

Notă: Pentru câinii cu blană lungă sau deasă, folosiți punctele de contact prelungite sau capacele conductive din silicon pentru a asigura un contact direct cu pielea.

FIXAREA ZGARDEI PE GÂTUL ANIMALULUI

Strângerea corectă și poziționarea adecvată a zgardei sunt esențiale pentru eficiență și siguranță:

- Așezați receptorul pe partea inferioară a gâtului câinelui, sub bărbie.
- Punctele de contact trebuie să atingă pielea gâtului în mod direct.
- Zgarda este strânsă corect dacă puteți introduce **un deget** între curea și gâtul câinelui.
- Dacă zgarda este prea largă, receptorul se va mișca și nu va funcționa corespunzător, putând provoca iritații prin frecare.

CUM SĂ GĂSIȚI NIVELUL OPTIM DE IMPULS PENTRU CÂINE

Fiecare câine are un prag diferit de sensibilitate. Urmați acești pași pentru a găsi nivelul potrivit:

1. Setați telecomanda pe cel mai mic nivel (Nivelul 1).
2. Apăsați butonul de impuls și observați reacția câinelui (ex. o mică mișcare a urechilor, privire atentă, mișcarea gâtului).
3. Dacă nu există nicio reacție, creșteți treptat nivelul cu câte 1 treaptă și repetați procedura.
4. Nivelul la care câinele prezintă o reacție subtilă, dar nu de sperietură sau durere, este **Nivelul de Recunoaștere (Pragul Optim)**.

SFATURI GENERALE PENTRU DRESAJ

- Eliminați un singur comportament nedorit sau învățați o singură comandă la un moment dat.
- Dresajul trebuie să fie scurt și pozitiv (ședințe de 10-15 minute).
- Folosiți mai întâi semnalul sonor sau vibrația înainte de a trece la impulsul static.
- Răsplătiți întotdeauna câinele cu hrană sau mângâieri atunci când execută comanda corect.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE & DEPANARE

Q: Este stimularea statică sigură pentru câinele meu?
A: Da. Deși stimularea este neplăcută, este inofensivă pentru animal. Nivelul trebuie ajustat în funcție de sensibilitatea câinelui.

Q: De ce nu reacționează câinele la impuls?
A: Asigurați-vă că punctele de contact ating pielea gâtului (nu doar blana). Dacă este necesar, folosiți punctele de contact mai lungi sau tundeți ușor blana din zonă. De asemenea, verificați starea bateriei.

Q: Care este raza reală de acțiune a dispozitivului?
A: Raza de acțiune declarată de 600 m este valabilă în teren deschis. Clădirile, copacii, liniile electrice și condițiile meteo pot reduce distanța utilă.

Q: Receptorul nu se mai aprinde sau nu se încarcă.
A: Verificați dacă cablul USB face contact ferm și dacă adaptorul de priză funcționează (5V standard). Dacă acumulatorul a fost descărcat complet timp îndelungat, lăsați-l la încărcat 30 de minute înainte de reîncercare.

INFORMAȚII PRIVIND GARANȚIA

Garanție de 2 ani: Produsul beneficiază de o garanție de 24 de luni de la data achiziției de la distribuitorul autorizat. Garanția acoperă defectele de fabricație și de material.

Garanția nu acoperă: Daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare, căderi, mușcături de animale, modificări neautorizate ale dispozitivului sau infiltrarea de lichide cauzată de închiderea incorectă a capacului din cauciuc al portului de încărcare.

Aparatul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE prin urmare, este ștampilat cu marca CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe paginile web: **www.zgarzi-electro.ro**.
Modificarea parametrilor tehnici. Modificările de caracteristici și erorile de tipar sunt rezervate.

Stație de distribuție
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Tel: +4 031 229 5337
E-mail: info@zgarzi-electro.ro