

Aetertek AT-919C

Bedienungsanleitung - Aetertek AT-919C CZ
Gebrauchsanweisung - Aetertek AT-919C SK
Bedienungsanleitung - Aetertek AT-919C PL

| | |
|----------|----|
| CZ | 2 |
| SK | 7 |
| PL | 12 |

Seite 2

www.elektro-objky.cz

Bedienungsanleitung Aetertek AT-919C**Paket enthält:**

- Walkie-Talkie
- Antenne
- Halsband
- Empfänger
- Elektroden
- Prüflampe
- Adapter

Erste Schritte - Inbetriebnahme des Trainingssets

Schritt 1: Befestigen Sie die Antenne am Sender. Stellen Sie sicher, dass eine Antenne vorhanden ist richtig eingesetzt.

Schritt 2: Laden Sie das Radio auf. Die LED blinkt, bis sie nicht mehr leuchtet
Sender voll aufgeladen.

Schritt 3: Decken Sie die Gummiabdeckung des Empfängers ab und schließen Sie den Adapter an. Während des Ladevorgangs ist das rote LED-Licht aktiv. Sobald der Empfänger aufgeladen, erscheint ein blaues LED-Licht neben dem roten LED-Licht.
Das Aufladen dauert etwa 2-3 Stunden.

Tipp: Laden Sie Sender und Empfänger für die ersten drei Ladungen auf mindestens 4 Stunden.

Schritt 4: Empfänger ein-/ausschalten /

2

Seite 3

www.elektro-objky.cz

Platzieren Sie den mit einem Rad markierten Bereich über dem Radiodisplay display am Empfänger mit einem Rad gekennzeichnet, siehe Bild und halte sie danach zusammen 3 Sekunden lang. Wenn der Empfänger eingeschaltet ist, vibriert der Empfänger, piept und die rote LED leuchtet. Vorgehensweise zum Ausschalten des Empfängers wir wiederholen. Wenn der Empfänger ausgeschaltet ist, vibriert der Empfänger, piept und die rote und blaue LED blinken.

Schritt 5: Koppeln Sie den Empfänger mit dem Sender

Trennen Sie das Ladegerät, das rote Licht leuchtet und der Empfänger wartet Synchronisation. Drücken Sie eine beliebige Funktionstaste (muss eingestellter Wert), der Empfänger vibriert, piept zweimal, blinkt rote und blaue LED und erlischt. Im Moment gibt es einen Empfänger mit dem Radio gepaart. Um zu überprüfen, ob es einmal eingeschaltet und aktiv ist die blaue LED blinkt in 10 Sekunden.

Schritt 6: Drücken Sie die Tasten mit dem Vibrations- und Tonsymbol. Empfänger vibriert und piept. An Testimpulse anhängen an die Elektroden der Prüflampe und drücken Sie dann die Taste für Impuls. Die Lampe blinkt kurz.

Schritt 7: Passen Sie die Pulsintensität an

Auf der rechten Seite des Senders befinden sich zwei Tasten - nach oben (erhöhen) / runter (verringern).

Hinweis: Längeres Halten der Ton-, Vibrations- und Pulstasten hat was zu einer längeren Dauer von Vibrationen, Geräuschen und Impulsen führt

Schritt 8: Wahl des Halsbandes (Hund 1., Hund 2., Hund 00)

Sie können schnell auswählen, welche durch Drücken der Taste mit dem Hundesymbol der Empfänger wird aktiv. Hund 1 bedeutet den ersten Hund, Hund 2 den zweiten Hund und Hund 00 bedeutet Einkommen für beide Hunde gleichzeitig. Wenn

Sie müssen 2 Hunde separat trainieren, es darf nicht am Radio eingestellt werden Hund 00 vor der Paarung.

Schritt 9: Lichtfunktion

Die Lichtfunktionstaste finden Sie auf der Rückseite des Senders. Zum Um das Licht ein- / auszuschalten, halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt.

Automatische Anti-Bell-Funktion: kurzer Tastendruck

das Licht schaltet diese Funktion ein / aus.

Anwendungstipps

- Dieses Trainingshalsband wurde entwickelt, um das Verhalten zu trainieren und ist nicht für den Einsatz ohne die notwendige Interaktion konzipiert. Immer belohnen Hund für das richtige Verhalten.
- Mündliche Bestellungen, begleitet von einer Belohnung, haben einen großen Anteil an Trainingserfolg.
- Das Alter des Hundes sollte mindestens 6 Monate betragen, bevor Sie beginnen Zug.
- Verwenden Sie verbale Befehle, elektronisches Halsband nur, wenn wenn erforderlich. Seien Sie konsistent in der Formulierung mündliche Befehle - verwenden Sie immer die gleichen Wörter.
- Verwenden Sie das akustische Signal als Warnung. Der Hund gewöhnt sich daran dass nach dem Piepen ein Impuls kommt und schnell Sie werden lernen, das Piepen als Warnung wahrzunehmen.
- Das System sollte nicht für Hunde mit aggressiver Natur verwendet werden konsultieren Sie in diesem Fall die Eignung zur Verwendung mit Ihrem Tierarzt oder Berufstrainer.

Sicherheit

- Um maximale Wirkung und Sicherheit Ihres

4

Seite 5

www.elektro-objky.cz

Hund, überprüfen Sie oft die Position des Halsbandes, es ist korrekt Festziehen und Positionieren der Elektroden. Überprüfen Sie die Haut stellenweise Elektroden für Hautausschlag oder Reizung. IM Entfernen Sie in diesem Fall das Halsband so oft wie möglich, oder konsultieren Sie Ihren Tierarzt.

- Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (Dies ist eine allgemeine Empfehlung für alle Halsbänder, d.h nicht - elektrisch).
- Waschen Sie den Hals des Hundes so oft wie möglich an der Elektrodenstelle

brauchen.

Hauptprobleme

Das Halsband scheint nicht richtig zu funktionieren

- Stellen Sie sicher, dass Empfänger und Sender vollständig aufgeladen sind
- Folgen Sie den Anweisungen, um das Halsband mit dem Funkgerät zu koppeln
- Stellen Sie sicher, dass die Intensität der Korrekturen nicht auf Null liegt
- Stellen Sie sicher, dass das Halsband nicht vom Sender ausgeschaltet wurde
- Stellen Sie sicher, dass am Sender der richtige Empfänger ausgewählt ist
- Koppeln Sie das Halsband, passen Sie die Intensität an und versuchen Sie es erneut

Der Empfänger oder das Radio wird nicht geladen

- Stellen Sie sicher, dass die Netzstecker und richtig angeschlossen sind
Gerät
- Testen Sie beide Geräte auf einen Fehler im Ladegerät oder
Nähen

Mein Hund reagiert nicht auf Korrekturen

- Testen Sie den Empfänger gemäß den Anweisungen
- Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berühren
- Erhöhen Sie die Intensität der Korrekturen

5

Seite 6

www.elektro-objky.cz

Konformitätserklärung, Garantie- und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für den Einsatz in EU-Ländern zugelassen und somit ausgestattet CE-Zeichen. Alle notwendigen Unterlagen sind erhältlich unter Website www.elektro-objky.cz
Änderungen technischer Parameter, Eigenschaften und Druckfehler reserviert.

Servicecenter und Vertrieb

Elektro-objky.cz, Sedmidomky 459/8

101 00 Prag

+420 216 216 106

info@elektro-objky.cz

TSCHECHIEN

6

Seite 7

www.elektro-objky.cz

Bedienungsanleitung Aetertek AT-919C SK

Das Paket enthält:

- Sender
- Antenne
- Halsband
- Empfänger
- Elektroden
- Prüflampe
- Adapter

Erste Schritte - Bedienung des Trainingshalsbandes

Schritt 1: Befestigen Sie die Antenne am Sender. Stellen Sie sicher, dass eine Antenne vorhanden ist richtig eingesetzt.

Schritt 2: Laden Sie das Radio auf. Die LED blinkt, bis nicht Der Sender ist vollständig aufgeladen.

Schritt 3: Decken Sie die Gummiabdeckung des Empfängers ab und schließen Sie den Adapter an. Das rote LED-Licht ist während des Ladevorgangs aktiv. Einmal ist es der Empfänger wird geladen, ein LED-Licht erscheint neben dem roten LED-Licht Blau. Das Aufladen dauert etwa 2-3 Stunden.

Tipp: Laden Sie Sender und Empfänger für die ersten drei Ladungen auf mindestens 4 Stunden.

7

Seite 8

www.elektro-objky.cz

Schritt 4: Schalten Sie den Empfänger ein / aus

Befestigen Sie den mit einem Rad markierten Bereich über dem Senderdisplay an die mit dem Rad markierte Stelle am Empfänger und halten sie zusammen 3 Sekunden lang. Wenn Sie den Receiver einschalten, vibriert der Receiver, piept und die rote LED leuchtet. Vorgehensweise zum Ausschalten des Empfängers wir wiederholen. Wenn der Empfänger ausgeschaltet ist, vibriert der Empfänger, piept und die rote und blaue LED blinken.

Schritt 5: Koppeln Sie den Empfänger mit dem Sender

Trennen Sie das Ladegerät, das rote Licht leuchtet und der Empfänger wartet Synchronisation. Drücken Sie eine beliebige Funktionstaste (muss eingestellten Wert), der Empfänger vibriert, piept zweimal, die rote und blaue LED blinken und erlöschen. Der Empfänger ist jetzt mit Funk gepaart. Um zu überprüfen, ob es einmal pro active eingeschaltet und aktiv ist Die blaue LED blinkt 10 Sekunden lang.

Schritt 6: Drücken Sie die Tasten mit dem Vibrations- und Tonsymbol. Empfänger vibriert und piept. Um die Impulse zu testen, befestigen Sie an Elektrodenprüflampe und drücken Sie dann die Pulstaste. Die Lampe blinkt kurz.

Schritt 7: Passen Sie die Pulsintensität an

Auf der rechten Seite des Senders befinden sich zwei Tasten - nach oben (erhöhen) / runter (verringern).

Hinweis: Die länger gehaltenen Tasten für Ton, Vibration und Puls haben was zu einer längeren Dauer von Vibrationen, Geräuschen und Impulsen führt

Schritt 8: Wahl des Halsbandes (Hund 1., Hund 2., Hund 00)

Drücken Sie kurz die Taste mit dem Hundesymbol, um den Empfänger auszuwählen wird aktiv sein. Hund 1 bedeutet erster Hund, Hund 2 zweiter Hund und Hund

8

Seite 9

www.elektro-objky.cz

00 bedeutet Einkommen für beide Hunde gleichzeitig. Wenn Sie 2 trainieren müssen Hunde separat, Hund 00 darf am Radio nicht eingestellt werden Verfügung.

Schritt 9: Lichtfunktion

Die Lichtfunktionstaste finden Sie auf der Rückseite des Senders.

Um das Licht ein- / auszuschalten, halten Sie die Taste drei . lang gedrückt Sekunden.

Automatische Anti-Bell-Funktion: kurzer Tastendruck

Ein/Aus-Licht schaltet diese Funktion ein/aus.

Anwendungstipps

- Dieses Trainingshalsband wurde entwickelt, um das Verhalten zu trainieren und es ist nicht dafür ausgelegt, ohne die notwendige Interaktion verwendet zu werden. Belohnen Sie den Hund immer für richtiges Verhalten.
- Mündliche Bestellungen mit Vergütung werden einen großen Anteil haben über den Ausbildungserfolg.
- Das Alter des Hundes sollte mindestens 6 Monate betragen, bevor Sie beginnen Zug.
Verwenden Sie verbale Befehle, elektronisches Halsband nur, wenn es ist notwendig. Seien Sie konsistent mit dem Wortlaut
Mündliche Befehle - verwenden Sie immer die gleichen Wörter.
- Verwenden Sie das akustische Signal als Warnung. Der Hund gewöhnt sich daran dass nach dem akustischen Signal ein Impuls kommt und schnell Sie werden lernen, den Piepton als Warnung wahrzunehmen.
- Das System sollte nicht für Hunde mit aggressivem . verwendet werden
Natur - in diesem Fall die Gebrauchstauglichkeit beachten
mit Ihrem Tierarzt oder professionellen Trainer.

Seite 10

www.elektro-objky.cz

Sicherheit

- Um maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hund, überprüfen Sie häufig die Platzierung des Halsbandes, es ist korrekt Festziehen und Positionieren der Elektroden. Überprüfen Sie die Haut in Elektrodenstellen für Hautausschläge oder Reizung. In diesem Fall das Halsband so oft wie möglich falten oder fragen Sie Ihren Tierarzt.
- Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (Dies ist eine allgemeine Empfehlung für alle Halsbänder, d.h nicht - elektrisch).
- Waschen Sie den Hals des Hundes an der Elektrodenstelle so oft wie wie benötigt.

Die Hauptprobleme**Das Halsband scheint nicht richtig zu funktionieren**

- Stellen Sie sicher, dass sowohl der Empfänger als auch der Sender vollständig aufgeladen sind
- Folgen Sie den Anweisungen, um das Halsband mit dem Sender zu koppeln
- Stellen Sie sicher, dass die Intensität keine Korrektur zur Null-Intensität ist
- Stellen Sie sicher, dass das Halsband nicht vom Sender ausgeschaltet wurde
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Empfänger am Sender ausgewählt haben
- Koppeln Sie das Halsband, passen Sie die Intensität an und versuchen Sie es erneut

Der Empfänger oder Sender wird nicht geladen

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Netzwerkanschlüsse haben und Ausrüstung
- Testen Sie beide Geräte auf einen Fehler im Ladegerät oder Netzwerk

Mein Hund reagiert nicht auf Korrekturen

- Testen Sie den Empfänger gemäß den Anweisungen
- Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berühren
- Erhöhen Sie die Intensität durch Korrektur

10

Seite 11

www.elektro-objky.cz

Konformitätserklärung, Garantie- und Nachgarantieservice

Das Gerät wurde für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und ist daher CE-gekennzeichnet. Alle notwendigen Unterlagen sind zu Verfügung auf der Website www.elektricke-objky.sk Änderungen technischer Parameter, Eigenschaften und Druckfehler reserviert.

Servicecenter und Vertrieb

Reedog sro

ID 2130

Postfach 901

911 01 Trencschin

+421 650 340 251

info@elektricke-objky.sk

www.elektro-objky.cz

Bedienungsanleitung - Aetertek AT-919C PL

Wiederholbarkeit:

- Nadajnik

- Antenne
- Eingewickelte Lichtung
- Kunde
- Elektroden
- Prüflampe
- Lader

Start - um den Trainingsatz zu reduzieren

Schritt 1: Installieren Sie die Antenne am Feeder. Stellen Sie sicher, dass die Antenne wird korrigiert.

Schritt 2: Laden Sie den Mieter. Das rote Licht bewegt sich, bis die Zeit, in der der Besucher nicht vollständig geladen ist.

Schritt 3: Entfernen Sie die Gummiabdeckung am Kunden und am Link ładowarkę. Beim Laden leuchtet die LED rot aktiv. Da nur der Kunde eine Runde Rotkontrolle wünscht Die LED leuchtet die LED blau. Wird geladen dauert etwa 2-3 Stunden.

Voraussetzung: Drei erste Sendungen müssen funktionieren mindestens 4 Stunden

Schritt 4: Kunden einfügen / ausschließen

12

Seite 13

www.elektro-objky.cz

Anbringung des mit einer Stecknadel gekennzeichneten Ortes auf der Rückseite des Mieters an mit einem Kreis markierter Platz beim Kunden, mehr als ein Bild, also halten Sie das Gerät dreimal in 3 Sekunden. Am Eingang der Kunde vibriert, sendet ein kurzes Tonsignal und leuchtet auf Rotlicht. Um den Kunden auszuschließen, verarbeiten wir den Vorgang. Nach Auswahl des Kunden vibriert der Kunde, sendet Shorts Tonsignal, rote Migue und blaues Licht.

Schritt 5: Koppeln Sie den Empfänger mit dem Kunden

Laderschalter, rotes Kerzenlicht und Kunde warten

Synchronisation. Drücken Sie eine beliebige Korrekturtaste (muss

beliebige Stufe einstellen), der Empfänger vibriert, sendet 2x Ton, rotes und blaues Licht und Feuerlöscher. In diesem im moment waren der kunde und der partner gedämpft. Der Kunde ist aktiv und Einmal für 10 Sekunden einschalten Mignie Blue Light.

Schritt 6: Korrekturtasten testen (Ton, Puls, Vibration)

Drücken Sie die Taste mit dem Vibrations- und Tonsymbol. Kunde es vibriert und sendet Ton. Um einen Impuls zu senden an die Lampenelektrode und drücken Sie dann die Pulstaste. Die Lampe leuchtet kurz auf

Schritt 7: Stellen Sie die Pulskraft ein

Auf der rechten Seite des Mieters befinden sich zwei Knöpfe - nach oben (erhöhen) und runter (Intensität verringern)

Tskazówka: Längere Schalldruckschwingungen, Schwingungen und Impuls entsteht durch die längere Übertragung dieser Korrekturen

Schritt 8: Bild auswählen (Sand 1, Sand 2, Sand 00)

Sie können eine Schnellaste mit einem Hundesymbol auswählen, die der Kunde aktiv wird. Pies 1 markiert den ersten Hund,

13

Seite 14

www.elektro-objky.cz

Torten 2 des anderen Hundes, Torten 00 gibt die Korrekturkorrektur für zwei Hunde an einfach. Die Hundewahl wird durch ein blaues Licht markiert Steuerung. Wenn du 2 Hunde erziehen willst egal, auf das Vieh kann vor dem Dämpfen nicht auf Sand 00 eingestellt werden.

Schritt 9: Lichtfunktion

Markieren Sie im Nacken den Lichtknopf. Einschließen oder schalte das Licht aus und halte die Taste 3 Sekunden lang gedrückt

Automatische antiseptische Düse: kurze Einstellung

Taste

Einschließen oder Ausschließen der Funktion

Nutzungstipps

- Der Trainingsbereich ist zum Training markiert marked Konservierung, nicht für andere Zellen bestimmt. Immer Hundetraining zum Rechtserhalt
- Gesetzliche Kommandos, die von der Regierung besetzt werden, werden klein sein positiver Einfluss auf den Trainingserfolg
- Schulsand für mindestens 6 Monate
- Gesetzliche Befehle sind unerlässlich, elektronische Bilder die Satzung tritt in Kraft. Konsistent - identische Befehle (Wörter) verwenden
- Sie können das Tonsignal als Wächter verwenden.
Der Hund versteht, dass nach dem Signalsignal der Schlafsaal korrigiert wird ist ein Impuls. Schneller Sound steht für etwas bewacht.
- Der Trainingsbereich sollte nicht zum Training genutzt werden aggressive Hunde. Vor der Ausbildung eines solchen Hundes einen Tierarzt oder Fachmann konsultieren

14

Seite 15

www.elektro-objky.cz

Trainer

Sicherheit

- Um die beste Wirkung und Sicherheit von Two . zu erhalten Hund, überprüfen Sie oft die Bildposition, es ist korrekt Elektrodenbaugruppe und Kontakt. Überprüfen Sie Ihre Punktzahl regelmäßig unter Kontaktpunkt mit den Elektroden, ist kein Anschließen erforderlich keine Reizung. Bei Bildirritationen einen Tierarzt aufsuchen und kontaktieren.
- Das Erntegut darf nicht kürzer als 12 Stunden getragen werden dziennie (je to zalecenie nie tylko w stosunku do obróz Ausbildung, sowie die klassischen)
- Waschen Sie die Kontaktfläche regelmäßig mit den Elektroden.

Hauptprobleme

Lass mich wissen, dass das Bild nicht wirklich funktioniert work

- Stellen Sie sicher, dass der Kunde und der Kunde belastet werden
- Anweisungen auf zwei Geräten speichern
- Stellen Sie sicher, dass die Pulsposition nicht 0 . zurückgibt
- Stellen Sie sicher, dass Sie nicht versehentlich Bilder abdecken
- Stellen Sie sicher, dass das Bild in gutem Zustand ausgewählt ist

- Speichern Sie das Bild, die Eingabe des Kunden und die Einstellung des Impulses

Der Lieferant oder Kunde benötigt es nicht

- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät regelmäßig an die Kontakt
- Überprüfen Sie beide Geräte und ob das Problem nicht w
ładowarce

Mein Song reagiert nicht auf Korrekturen

- Überprüfen Sie den Kunden auf Anweisungen
- Stellen Sie sicher, dass die Elektroden Kontakt mit dem Score des Hundes haben
- Erhöht die Intensität des Pulses

fünfzehn

Seite 16www.elektro-objky.cz**Konformitätserklärung, Service**

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen, es ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. Alle Unterlagen sind erhältlich unter Webseite: www.obroza-elektryczna.pl. Änderungen technische Parameter, Eigenschaften und Druckfehler bewacht

Garantie- und Nachgarantieservice:**Reedog sro (obroza-elektryczna.pl)****Główna-Straße 22****59-921 Kopaczów****Infoline: 519 061 399****E-Mail: info@obroza-elektryczna.pl**

