

Bedienungsanleitung Pettrainer PET998DB

1. Antenne
2. LED-Licht
3. Rote LED (an oder Aufladen)
4. LCD-Anzeige
 - 000 1-100 Level
 - Statischer Impuls
 - Vibrationsmodus
 - Klangmodus
 - Lichtmodus
 - Der erste Kanal
 - Der zweite Kanal
 - Niedriger Batteriestatus
5. Auf / Ab
6. Beleuchtung
7. Kanalwechsel
8. Aktionstaste
9. Modus ändern
10. Ladeanschluss

Funktion

1. Vibration - einstellbar
2. Elektrostatischer Impuls - 100 Stufen
3. Ton
4. Licht (Kontrollleuchte am Empfänger blinkt)
5. Taschenlampe (am Sender)
6. Die Stufen sind mit der Auf-/Ab-Taste einstellbar
7. Das System kann für 1 oder 2 Hunde verwendet werden
8. Der Empfänger ist wasserdicht und tauchfähig

Energie sparen

1. Der Halsbandempfänger schaltet sich nach vier Minuten Inaktivität automatisch aus automatically
2. Jede Aktivität versetzt das Halsband in den Standby-Modus
3. Der Sender wird nach 20 Sekunden ohne Aktivität in den Standby-Modus versetzt und ausgeschaltet, wenn länger als 2 Minuten nicht verwendet

Seite 2

Vorbereitung des Fernsenders

Laden Sie den Fernsender

1. Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Sender
2. Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose
3. Die rote Kontrollleuchte am Sender leuchtet auf
4. Laden Sie den Sender beim ersten Laden mindestens 6 Stunden lang auf
5. Nach dem Aufladen erlischt die rote Kontrollleuchte automatisch

Batteriestandsanzeige: Das Batteriesymbol leuchtet in der unteren rechten Ecke des LCD-Bildschirms.

So verwenden Sie den Sender

1. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Sender einzuschalten
2. Stellen Sie verschiedene Modi ein, indem Sie die MODE-Taste drücken - das Symbol auf dem Display ändert sich
3. Drücken Sie Oben und Unten, um die Lautstärke anzupassen (außer für Ton und Licht).
4. Wählen Sie verschiedene Kanäle für das eine oder andere Halsband
5. Drücken Sie die Taste "Y", um Ihre ausgewählte Funktion und die Intensität der aktuell ausgewählten Funktion zu bestätigen und zu senden
Radio
6. Der Sender wird nach 20 Sekunden ohne Aktivität in den Standby-Modus versetzt und ausgeschaltet, wenn länger als 2 Minuten nicht verwendet
7. Drücken Sie im Standby-Modus eine beliebige Taste außer der LED, um aufzuwachen

Empfänger vorbereiten

Laden Sie das Halsband auf

1. Verbinden Sie den Ladestecker mit dem Halsband (unter dem Gummischutz)
2. Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose
3. Die rote LED-Anzeige im Halsband leuchtet auf
4. Laden Sie das Halsband beim ersten Aufladen mindestens 6 Stunden lang auf
5. Bei vollständiger Aufladung ist die LED-Anzeige grün
6. Schließen Sie die Steckdose nach dem Laden mit einer Gummikappe
7. Wenn die Batterie schwach ist, piept das Halsband alle 20 Sekunden

Batteriestandsanzeige: Das Halsband blinkt rot

Verbindung zwischen Sender und Empfänger

1. Schalten Sie den Sender ein und wählen Sie den 1. oder 2. Kanal
2. Schalten Sie den Empfänger ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken. Das Halsband blinkt alle 4 Sekunden, um anzuzeigen, dass es ist im Standby-Modus.
3. Drücken Sie dann erneut für 5 Sekunden die Ein-/Aus-Taste
4. Die grüne LED am Empfänger beginnt zu blinken und der Empfänger piept
5. Während die grüne LED am Empfänger blinkt, drücken Sie die „Y“-Taste am Sender. Im Moment der Empfänger es piept erneut und die grün blinkende LED leuchtet weiter, der Empfänger und das Radio sind gekoppelt

Anwendungstipps

- Dieses Trainingshalsband wurde entwickelt, um das Verhalten zu trainieren und ist nicht für die Verwendung ohne die notwendigen Interaktion. Belohnen Sie den Hund immer für richtiges Verhalten.
- Auf unserem Youtube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps zur Hundeerziehung, oder nutzen Sie und

Seite 3

Installation elektronischer Trainingshilfen: [www.Youtube.com/ ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky)

- Mündliche Bestellungen mit Belohnung tragen wesentlich zum Erfolg der Ausbildung bei.
- Das Alter des Hundes sollte mindestens 6 Monate betragen, bevor Sie mit dem Training beginnen.
- Verwenden Sie verbale Befehle, elektronisches Halsband nur bei Bedarf. Sein einheitlich im Wortlaut mündlicher Aufträge - verwenden Sie immer die gleichen Worte.
- Verwenden Sie das akustische Signal als Warnung. Der Hund gewöhnt sich daran, nach dem Tonsignal zu kommen Impuls und lernen schnell, den Piepton als Warnung wahrzunehmen.
- Das System sollte nicht für Hunde mit aggressivem Charakter verwendet werden - in diesem Fall wenden Sie sich an Eignung für die Verwendung mit Ihrem Tierarzt oder professionellen Trainer.

Sicherheit

- Um maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie häufig den Standort location Halsband, sein korrektes Anziehen und Anbringen der Elektroden. Überprüfen Sie die Haut an den Elektrodenstellen auf Anzeichen es gibt keinen Ausschlag oder Reizung. Entfernen Sie in diesem Fall das Halsband so oft wie möglich, Alternativ konsultieren Sie Ihren Tierarzt.
- Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine allgemeine Empfehlung für alle Halsbänder, auch nicht elektrisch).
- Waschen Sie den Hals des Hundes so oft wie nötig, wo die Elektroden angebracht sind.

Hauptprobleme

Das Halsband scheint nicht richtig zu funktionieren

- Stellen Sie sicher, dass sowohl der Empfänger als auch der Sender vollständig aufgeladen sind
- Folgen Sie den Anweisungen, um den Empfänger mit dem Radio zu koppeln
- Stellen Sie sicher, dass die Intensität der Korrekturen nicht Null ist
- Stellen Sie sicher, dass am Sender der richtige Empfänger ausgewählt ist (1 oder 2)
- Koppeln Sie das Halsband, passen Sie die Intensität an und versuchen Sie es erneut

Der Empfänger oder das Walkie-Talkie wird nicht aufgeladen

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Netzwerk- und Geräteanschlüsse richtig angeschlossen haben
- Testen Sie beide Geräte auf einen Fehler im Ladegerät oder im Netz

Mein Hund reagiert nicht auf Korrekturen

- Testen Sie den Empfänger gemäß der Anleitung
- Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berühren
- Erhöhen Sie die Intensität der Korrekturen

Videos

Auf unserem Youtube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps zur Hundeerziehung, bzw. Nutzung und Installation elektronische Trainingshilfen: [www.Youtube.com/ ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky)

Konformitätserklärung, Garantie- und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher das CE-Zeichen. Alles, was du brauchst
Die Dokumentation ist auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Laden des Einzelhändlers erhältlich
Importeur.

Adresse, an der Sie die Konformitätserklärung und die aktuelle Anleitung finden (Download-Tab):

<http://www.elektro-objky.cz/vycvikove-objky/162-elektronicky-vycvikovy-objek-petrainer-pet998db.html>

Änderungen von technischen Parametern, Eigenschaften und Druckfehlern behalten wir uns vor.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur durchgeführt:

Reedog, sro
Sedmidomky 459/8
101 00
Prag 10
Tel: +420 216 216 106
E-Mail: info@elektro-objky.cz

Spezifikationen

Frequenz: 433.825MHz

Sender: 3,7 V 500 mA LiP

3,7 V 500 mA LiP-Empfänger