

PETSAFE SMART DOG

BENUTZERHANDBUCH

PAKET ENTHÄLT

WAS DU NÄCHST BRAUCHST

- BlueTooth-Verbindung kompatibel für iOS 8 und Android 5 und höher
- Schere - Verkürzung des Kragens
- Feuerzeug - Heilung von Spliss
- Nichtmetallisches Halsband und ca. 30 cm Leine

WIE MAN DAS KRAGEN RICHTIG PASST

Wichtig: Die richtige Anbringung und Platzierung des Empfängerhalsbandes ist für einen effizienten Betrieb wichtig. Die Kontaktstifte müssen an der Unterseite des Halses direkten Kontakt mit der Haut Ihres Hundes haben.

Folgen Sie den unteren Schritten:

1. Stellen Sie sicher, dass das Halsband ausgeschaltet ist.
2. Positionieren Sie Ihren Hund bequem. (**A**)
3. Legen Sie Ihrem Hund das Halsband mit dem PetSafe®-Logo nach oben und das Halsband war direkt unter dem Kinn Ihres Hundes. Zentrieren Sie die Kontaktstifte unter dem Hals des Hundes, sodass die Haut zu berühren. (**B**)
Hinweis: Manchmal ist es notwendig, Haare um die Kontaktstifte zu entfernen, um sie zu sichern Kontakt. Im Lieferumfang sind auch längere Kontaktstifte (Elektroden) enthalten.
4. Prüfen Sie die Dichtheit der Manschette, indem Sie einen Finger zwischen das Ende des Kontaktstifts und den Hals stecken dein Hund. (**C**) Der Kragen sollte passen, aber nicht einschränken.
5. Lassen Sie den Hund das Halsband einige Minuten tragen und prüfen Sie dann noch einmal, wie es sitzt.
6. Um den Kragen zu kürzen, markieren Sie die Stelle, an der Sie den Kragen abschneiden möchten (lassen Sie genügend Platz für space Wachstum oder für Winterpelz). Entfernen Sie das Halsband vom Hals des Hundes und schneiden Sie den überschüssigen Teil ab. Wann Nylonhalsbänder verwenden ein Feuerzeug, um das Ende zu heilen. (**D**)

WARNUNG: Rasieren Sie den Hals des Hundes niemals vollständig, da dies das Risiko von Hautreizungen erhöht. Lass den Hund nicht Tragen Sie dieses Halsband mehr als 12 Stunden am Tag. Zu langes Tragen des Halsbandes kann zu Reizungen führen Haut.

AUFLADEN DES HALSBANDS

Übermäßiges Überladen des Akkus kann seine Lebensdauer verkürzen. Wir empfehlen, das Halsband nicht täglich aufzuladen.

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung und schließen Sie das Ladegerät an.
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an. Die rote Kontrollleuchte geht an.
3. Das Aufladen dauert ungefähr 5 Stunden. Voll aufgeladen – Die Kontrollleuchte leuchtet durchgehend grün.
4. Sobald das Halsband aufgeladen ist, setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf.

DAS HALSBAND EINSCHALTEN

1. Halten Sie die ON / OFF-Taste gedrückt, bis Sie einen Piepton (hoher Ton) und das Halsband hören leuchtet grün. Lassen Sie dann die Taste los.
2. Das grüne Licht blinkt alle 5 Sekunden. Das Halsband ist angelegt und empfangsbereit Signal von Ihrem Smartphone.

AUSSCHALTEN

1. Halten Sie die ON / OFF-Taste gedrückt, bis Sie einen Piepton hören (abnehmender Piepton). Dann lass den Knopf los.
2. Sobald das rote Licht erlischt, wird das Halsband ausgeschaltet.

Wenn Sie das Halsband nicht verwenden, empfehlen wir, es auszuschalten. Dadurch wird die Lebensdauer der Batterie verlängert .

BELEUCHTUNG - FUNKTIONEN

FUNKTION	GRÜNE KONTROLLLEUCHTE
Anschalten	leuchtet 3 Sekunden lang + Piepton (aufsteigend)
Akkustand - gut	blinkt 1x alle 5 Sekunden
Ladevorgang abgeschlossen	leuchtet durchgehend
PIN zurücksetzen	blinkt 5 mal + 5 kurze Pieptöne

FUNKTION	ROTE KONTROLLLEUCHTE
Schließen	leuchtet 3 Sekunden lang + Piepton (aufsteigend)
Batteriestand - niedrig	blinkt 3 mal alle 5 Sekunden
Aufladen	leuchtet durchgehend
Ton	blinkt bei gedrückter Taste
Vibration	blinkt bei gedrückter Taste
Impuls	blinkt bei gedrückter Taste

WIEDERAUFLADBARE BATTERIEN

- **Laden Sie das Halsband** vor dem ersten Gebrauch **vollständig auf** .
- Wenn Sie das Halsband längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir, es alle 4-6 . vollständig aufzuladen Wochen.
- Übermäßiges Überladen des Akkus kann seine Lebensdauer verkürzen. Wir empfehlen, das Halsband nicht aufzuladen Täglich.
- Wenn Sie der Meinung sind, dass das Halsband nicht richtig aufgeladen wird, wenden Sie sich an unseren Kundenservice unter der Telefonnummer +420 216 216 106.

SCHULUNGSLEITFADEN

KORREKTURVARIANTEN

Das Halsband verwendet 3 Korrekturvarianten, um das unangemessene Verhalten des Hundes zu lenken. Ein gut erzogener Hund kann überall hin mit dir, auch ohne Führer, und wenn er keiner Versuchung widerstehen kann, wirst du ihn mit einer Korrektur darauf aufmerksam machen.

- **Akustische Warnung** - nur Intensitätsstufe
- **Vibration** - ein einziger Intensitätsgrad
- **Impuls** - 15 Stufen

Sie können den richtigen Alarm für das Temperament und die körperliche Veranlagung Ihres Hundes einstellen Haustiere.

AKUSTISCHE WARNUNG

Der akustische Alarm hat eine einzige Intensitätsstufe.

Es kann als Warnung verwendet werden, bevor Vibrationen oder Impulse verwendet werden.

VIBRATION

Der Vibrationsalarm hat einen einzigen Intensitätsgrad.

IMPULS

Sie können den elektrostatischen Impuls in 15 Stufen einstellen.

EMPFEHLUNG

Das Training beginnt : Das Training beginnt in dem Moment, in dem Sie Ihren Welpen nach Hause bringen. Trainingshalsbänder sind geeignet für Hunde ab 6 Monaten. Dies hindert Sie jedoch nicht daran, so schnell wie möglich mit einfachen Befehlen zu beginnen.

Einführung in das Trainingshalsband : Trainingshalsbänder sind für Hunde ab 6 Monaten geeignet,

die die Grundkommandos kennen.

Vermeidung von unerwünschtem Verhalten: Das Maß der Stimulation sollte ausreichen, um eine Veränderung herbeizuführen unerwünschtes Verhalten Ihres Hundes.

Ein Befehl : Trainieren Sie den Hund immer mit einem Befehl.

Hinweis: Wenn Sie nach Abschluss des Befehls Komplimente oder Leckereien verwenden, wird die Wiederholung des erforderlichen Befehls unterstützt Verhalten. Auf diese Weise stärken Sie die Kommunikation zwischen Ihnen und dem Hund.

ANZEIGE AUF POSITIVES VERHALTEN DURCH TONWARNUNG

Das Smart Dog Trainingshalsband kann jedoch verwendet werden, um positives oder negatives Verhalten anzuzeigen definitiv nicht für beides! Wenn Sie sich für die Verwendung eines akustischen Alarms entscheiden, um ein positives Signal anzuzeigen Verhalten, vermeiden Sie die Verwendung des akustischen Alarms auch bei negativem Verhalten. Ein solches Verhalten kann zur Verwirrung Ihres Hundes führen.

Wenn Sie sich für ein akustisches Signal entscheiden, um auf positives Verhalten hinzuweisen, nehmen Sie sich 10-15 Minuten Zeit die ersten 2-3 Tage, damit Ihr Hund den Zusammenhang zwischen gutem Benehmen und einem akustischen Alarm versteht.

Vor dem Training

1. Halten Sie die akustische Warntaste 2 Sekunden lang gedrückt.
2. Lassen Sie den Knopf los und belohnen Sie Ihren Hund sofort mit einem Lob oder einem Leckerli.
3. Warten Sie einige Minuten und halten Sie die akustische Warntaste erneut 2 . lang gedrückt Sekunden nach dem Lob.

Diese Trainingsphase ist abgeschlossen, wenn der Hund eine Belohnung erwartet, sobald er eine akustische Warnung hört.

SO FINDEN SIE EIN ANGEMESSENES STIMULATIONSNIVEAU

Wichtig: Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Stufe und erhöhen Sie die Stufe langsam .

Das Smart Dog Trainingshalsband hat 1 Vibrationsstufe und 15 Impulsstufen. Dies ermöglicht Ihnen Wählen Sie die richtige Stimulationsstufe, um Ihren Hund zu trainieren. Sobald Sie das Halsband um den Hals Ihres Hundes gelegt haben, Es muss ein angemessenes Stimulationsniveau gefunden werden (" *Erkennungsniveau* "). Dies ist eine Ebene die der Hund bereits registriert. Dieses Stimulationsniveau sollte für Ihren Hund nicht unangenehm sein. wenn es ist die gewählte Stimulationsstufe für den Hund unangenehm ist, kehren Sie zur vorherigen Stufe zurück.

Folgen Sie den unteren Schritten

1. Halten Sie die Vibrationstaste 2 Sekunden lang gedrückt.
2. Reagiert der Hund nicht, wiederholen Sie Schritt 1 mehrmals und schalten Sie dann auf Pulskorrektur um.
3. Beginnen Sie immer mit Stufe 1. Halten Sie die Pulstaste 2 Sekunden lang gedrückt.
4. Wenn der Hund nicht reagiert, wiederholen Sie Schritt 3 mehrmals und gehen Sie dann zu einer höheren Stufe.
5. Der Hund sollte nicht unangemessen reagieren. Wenn dies der Fall ist, ist die ausgewählte Stimulationsstufe zu hoch. Kehren Sie zur vorherigen Stimulationsstufe zurück und wiederholen Sie den Vorgang.

6. Wenn der Hund nicht auf der höchsten Stufe (Stufe 15) reagiert, überprüfen Sie, ob das Halsband korrekt ist eingesetzt. Möglicherweise müssen Sie die Funktionalität des Halsbandes testen.
7. Wenn keine der oben genannten Prüfungen zu einem positiven Ergebnis geführt hat, wenden Sie sich an den Kunden unter der Telefonnummer +420 216 216 106.

SO TESTEN SIE DAS TRAININGSHALS BAND

Vor dem ersten Gebrauch empfehlen wir, dass alle Funktionen des Trainingshalsbandes funktionieren korrekt.

Beginnen Sie immer auf der niedrigsten Stufe und erhöhen Sie die Stimulationsstufe allmählich.

1. Legen Sie Ihren Finger auf beide Enden der Kontaktstifte.
2. Halten Sie Ihr Smartphone ca. 50 cm vom Trainingshalsband entfernt.
3. Beginnen Sie mit Stufe 1.
4. Halten Sie die Pulstaste 1-2 Sekunden lang gedrückt. Es wird wahrscheinlich nivelliert 1 Ihr Hund reagiert nicht.

Hinweis: Die Langpuls Korrektur wird für maximal 10 Sekunden ausgegeben. Reaktivieren loslassen und die entsprechende Taste erneut drücken.

5. Erhöhen Sie die Stimulation, bis die Stimulation für Ihren Hund unangenehm wird.

Verwenden Sie niemals ein Trainingshalsband, um jegliche Form von aggressivem Verhalten zu beseitigen .

Wenn Sie sich über die Aggressivität Ihres Hundes nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Tierarzt oder einen erfahrenen Trainer!

TRAINING - EMPFOHLENE BERATUNG

Allgemeine Hinweise

- Trainieren Sie den Hund immer mit nur einem Befehl. Wenn Sie Ihren Hund sehr schnell trainieren, kann er geben an, dass seine Befehle verwirrt sein werden und keiner davon genug lernen wird.
- Seien Sie konsequent. Wenden Sie für jeden Ungehorsam des Befehls eine Korrektur an.
- Falls Sie den Hund nicht unter Kontrolle halten können, wird empfohlen, dies absichtlich zu tun sie setzen sie nicht Situationen aus, in denen er in der Vergangenheit Befehle missachtet hatte. Allerdings absichtlich den Hund der Wirkung auszusetzen, wenn er aufhört, Ihre Befehle auszuführen, und sein anschließendes Training kann wirken sich sehr positiv auf Ihr Training und das Gesamtergebnis aus.
- Wenn Ihr Hund auf das Training schüchtern reagiert, leiten Sie Ihr Training nur auf einfache Befehle um simple wie der Sitzbefehl.
- Die untere Korrekturtaste wird verwendet, um eine etwas stärkere statische Korrektur in Fällen zu senden, in denen der Hund ignoriert Ihre Befehle, auch wenn die voreingestellte Korrekturstufe verwendet wird. Diese Option ist schneller als die Pegelanpassung am Funkcontroller.
- Verwenden Sie niemals Trainingsgeräte, um aggressives Hundeverhalten zu beseitigen. Für den Fall, dass Wenn Sie nicht wissen, ob Ihr Hund aggressiv ist, wenden Sie sich an Ihren Tierarzt oder einen zertifizierten Trainer Hunde.
- Die Grundlage des Trainings besteht darin, den Hund dazu zu bringen, auf normale Befehle zu reagieren und Gerät piepst. Bei richtiger Ausbildung des Hundes sollte die Korrektur nur in Situationen, in denen der Hund unerwünschtes Verhalten wiederholt.

Seite 6

Grundkommandos beibringen

Hinweis: Halten Sie den Hund in Ihrer Nähe, während Sie das „Sitz“ -Kommando beibringen .

Befehl "SIT"

1. Legen Sie dem Hund zusätzlich zum Trainingshalsband ein gewöhnliches Laufhalsband mit einer 3 m langen Leine an (Führung muss fest sein). Legen Sie das normale Halsband auf das Trainingshalsband.
2. Halten Sie den Guide und das Walkie-Talkie in einer Hand. Halten Sie die seitliche Steuertaste gedrückt, um zu senden eine akustische Warnung gleichzeitig mit "SIT" - den Hund ggf. mit der Hand schieben, sich hinsetzen. Sobald sich der Hund setzt, hören Sie auf, ein akustisches Signal zu geben. Loben Sie den Hund. Dieser Befehl mehrmals wiederholen, vergessen Sie nicht, den Hund zu loben, wenn er den Befehl erfüllt.
3. Wenn sich der Hund nach Eingabe des Kommandos und Senden des Tonsignals immer hinsetzt, ist Ihr Training das Kommando „Sitz“ beendet. Wenn nicht, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
4. Halten Sie den Guide und das Walkie-Talkie in einer Hand. Halten Sie die oberen Steuertasten gedrückt, um das Signal zu senden gleichzeitig mit dem "SIT"-Befehl korrigieren - ggf. den Hund mit der Hand zum Sitzen schieben.

Sobald sich der Hund setzt, hören Sie auf, ein Korrektursignal zu senden. Loben Sie den Hund. Wiederholen Sie diesen Befehl mehrmals. Vergessen Sie jedoch nicht, den Hund zu loben, wenn er den Befehl erfüllt.

5. Wenn der Hund Ihren „SIT“-Befehl durch ein akustisches Signal und / oder Korrektur erfüllt, kann dies bereits sein bereit, ohne die Verwendung eines Audio- oder statischen Signals zu reagieren. Mach eine Pause und komm wieder zu Punkt 2 nur mit dem akustischen Signal.

Befehl "ZU MIR"

1. Legen Sie dem Hund zusätzlich zum Trainingshalsband ein gewöhnliches Laufhalsband mit einer 3 m langen Leine an (Führung muss fest sein). Legen Sie das normale Halsband auf das Trainingshalsband.
2. Halten Sie den Guide in einer Hand und das Walkie-Talkie in der anderen.
3. Warten Sie, bis sich der Hund von Ihnen entfernt.
4. Halten Sie die seitliche Steuertaste gedrückt, um zusammen mit der Äußerung einen akustischen Alarm zu senden Befehl "ZUM MIR" - wenn nötig, ziehen Sie den Hund zu sich heran.
5. Sobald der Hund zu Ihnen kommt, hören Sie auf, das Tonsignal zu senden und loben Sie ihn (mit großer Freude) für eine gut geführte Rolle.
6. Bewegen Sie sich schnell wieder zurück, bis der Hund Ihnen zu folgen beginnt.
7. Wiederholen Sie das Training 3-6 Mal.
8. Erfüllt der Hund nach Eingabe des Kommandos und Senden des Tonsignals immer das Kommando „ZU MIR“, ist Ihr Training beendet. Wenn nicht, fahren Sie mit Schritt 9 fort.
9. Warten Sie, bis sich der Hund von Ihnen entfernt. Halten Sie die obere Steuertaste gedrückt, um zu senden
 - Korrektursignal zusammen mit der Äußerung des Befehls "TO ME" - ggf.
 - Ziehen Sie den Hund zu sich heran.
 - 10. Sobald der Hund zu Ihnen kommt, hören Sie auf, das Korrektursignal zu senden und loben Sie ihn (mit großer Freude) für eine gut geführte Rolle.
 - 11. Bewege dich schnell wieder zurück, bis dein Hund anfängt Folgen.
 - 12. Wiederholen Sie das Training 9-11 Mal.

Seite 7

13. Wenn der Hund Ihren Befehl „TO MIR“ durch ein akustisches Signal und / oder Korrektur bereits erfüllt bereit, ohne die Verwendung eines Audio- und / oder statischen Signals zu reagieren. Mach eine Pause und immer wieder Kehren Sie nur mit dem Signalton zu Schritt 3 zurück.

Befehl "BLEIBEN"

1. Legen Sie dem Hund zusätzlich zum Trainingshalsband ein gewöhnliches Laufhalsband mit einer 3 m langen Leine an (Führung muss fest sein). Legen Sie das normale Halsband auf das Trainingshalsband.
2. Markieren Sie deutlich die Stelle, an der der Hund sitzen und bleiben soll, z. B. mit einem Kissen oder Decken.
3. Lassen Sie den Hund sitzen. Halten Sie den Guide in einer Hand und das Walkie-Talkie in der anderen.
4. Stehen Sie auf und bleiben Sie innerhalb von 1 Meter von der angegebenen Stelle entfernt. Gehen Sie um den Hund und das Pad herum. Sehen sprich nicht mit dem hund.
5. Wenn der Hund versucht, zu Ihnen zu kommen, halten Sie die seitliche Steuertaste gedrückt, um ein Audio zu senden Warnung zusammen mit der Äußerung des Kommandos "BLEIBEN" - ggf. den Hund zur Rückkehr anweisen Sitzpolster
6. Wenn der Hund an den Ort zurückkehrt, hören Sie auf, den Signalton zu senden. Vergessen Sie nicht, ihn mit Freude zu loben!
7. Wenn sich der Hund hinsetzt, entspannen Sie sich und spielen Sie mit ihm.
8. Wiederholen Sie Punkt 3 nach Punkt 7.
9. Wenn der Hund nach Eingabe des Kommandos und Signalton immer wieder an den Platz zurückkehrt, ist Ihr Training beendet. Wenn nicht, fahren Sie mit Schritt 10 fort.
10. Lassen Sie den Hund sitzen. Gehen Sie wieder um die Matte herum.
11. Wenn der Hund versucht, zu Ihnen zu kommen, halten Sie die obere Steuertaste gedrückt, um ein Audio zu senden Korrektursignal mit der Aussage "BLEIBEN" - ggf. den Hund zur Rückkehr anweisen Sitzpolster
12. Sobald der Hund dem Befehl gehorcht, hören Sie auf, das Signal zu senden und loben Sie ihn.
13. Wenn sich der Hund hinsetzt, entspannen Sie sich und spielen Sie mit dem Traum.
14. Wenn der Hund Ihr „BLEIBEN“-Kommando durch ein akustisches Signal und / oder Korrektur bereits erfüllt bereit, ohne die Verwendung eines Audio- und / oder statischen Signals zu reagieren. Mach eine Pause und immer wieder Kehren Sie nur mit dem Signalton zu Schritt 3 zurück.

BESEITIGUNG VON UNFÄLLIGEM VERHALTEN

Aufpoppen

Hunde springen normalerweise auf Menschen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Hund Sie anspringt, Ihre Familienmitglieder, Freunde oder Nachbarn müssen zu einem solchen Verhalten nicht ermutigen. Nicht unterstützen. Ein solches Verhalten bedeutet, dass jedes Mal, wenn ein Hund auf jemanden springt, eine negative Reaktion folgt.

Hinweis: Es ist ratsam, dass der Hund den „SIT“-Befehl bereits kennt.

1. Stellen Sie die Korrektur eine Stufe höher als die für Ihren Hund geeignete Stimulationsstufe ein.
2. Sobald der Hund herauspringen möchte, drücken Sie gleichzeitig mit der Eingabe des „SIT“-Befehls die obere Steuertaste.

Seite 8

3. Wenn sich der Hund setzt, hören Sie auf, das Signal zu senden und loben Sie den Hund.
4. Wenn der Hund das Schrittmachen mit dem oberen Knopf ignoriert, drücken Sie den unteren Steuerknopf. Probieren Sie diesen Befehl an verschiedenen Orten und mit verschiedenen Leuten.

Übermäßiges Bellen

Bellen ist ein instinktives Verhalten eines Hundes. Es ist nicht möglich, einem Hund das vollständige Bellen beizubringen, aber Sie können bringen Sie ihm bei, leise zu sein, wenn Sie ihm einen Befehl geben.

Hinweis: Diese Methode ist nur geeignet, wenn Sie mit Ihrem Hund zu Hause sind.

1. Stellen Sie die für Ihren Hund geeignete Stimulationsstufe ein.
2. Bringen Sie den Hund in eine Situation, in der er bellen möchte.
3. Sobald der Hund anfängt zu bellen, drücken Sie gleichzeitig mit der Eingabe des Befehls „SILENT“ die obere Steuertaste - Sie können die Befehle natürlich ändern.
4. Wenn der Hund aufhört zu bellen, lassen Sie den Knopf los und loben Sie den Hund.
5. Wenn der Hund das Schrittmachen mit der oberen Taste ignoriert, drücken Sie die untere Steuertaste. Probieren Sie diesen Befehl an verschiedenen Orten und mit verschiedenen Leuten.

Autos "jagen" usw.

"Jagen" ist ein instinktives Verhalten eines Hundes, das ausgelöst wird, wenn der Hund sieht, wie er sich bewegt. Einige Rassen sind speziell für übermäßiges "Jagen" gezüchtet, was jedoch den Hund verunsichert, es gerät in Gefahrensituationen und lässt den Besitzer hilflos zurück. Deshalb den Hund nie gehen lassen sich ohne Führer frei bewegen, bis er lernt, dem Befehl "TO MIR" - "TO WISSEN" usw. zu gehorchen. Es ist sehr wichtig, dass Sie ungewollte "Verfolgung" immer bestrafen.

1. Sie sollten das folgende Training nur durchführen, wenn Sie die SICHERHEIT des Tieres und Ihrer Sicherheit gewährleistet haben. Verwenden Sie eine feste Leine, die lang genug ist, damit der Hund das Objekt verfolgen kann, aber genug kurz, um es unter Kontrolle zu halten, wenn das Objekt aufholt.
2. Stellen Sie eine Stimulationsstufe ein, die höher ist als für Ihren Hund geeignet.
3. Bringen Sie den Hund in die Situation, in der er das Objekt verfolgen möchte.
4. Wenn sich das Motiv nähert, halten Sie die Führung fest in der Hand. Sobald der Hund das Objekt startet Chase, geben Sie den Befehl "TO ME" ein und drücken Sie die obere Steuertaste bis zum Anschlag.

Wenn er dem Befehl nicht gehorcht, ziehen Sie ihn mit einem Führer zu sich heran.

5. Wenn der Hund aufhört zu jagen, hören Sie auf das Korrektursignal zu senden, gehen Sie ein paar Schritte hin und her gib ihm den Befehl "TO MIR". Wenn der Hund zu Ihnen kommt, loben Sie ihn.

6. Wenn der Hund die Stimulation auf der eingestellten Stufe ignoriert, wiederholen Sie die Trainingssituation mit der niedrigeren Steuerknopf.

Seite 9

FRAGEN & ANTWORTEN

Es ist eine statische Korrektur für meinen Hund sicher?	Statische Korrektur ist für einen Hund unangenehm, aber es ist sicher und schadet dem Hund nicht. Um Trainingsergebnisse mit elektronischen zu erzielen Trainingsgeräte werden immer nur im Zusammenspiel mit durch den Besitzer (Trainer) des Hundes.
Welches Alter wird für einen Hund am Anfang empfohlen ein Halsband verwenden?	Ihr Hund muss mindestens 5 Monate alt sein. Das Halsband kann für Hunde mit einem Gewicht unter 3,6 kg zu groß sein.
Wenn mein Hund trainiert ist zu gehorchen Befehle, müssen Sie noch ein Halsband verwenden? Ist das Halsband wasserdicht?	Wahrscheinlich nicht. Aber es ist wichtig, ein Halsband zu haben von Zeit zu Zeit für eine lang anhaltende Wirkung verwendet. Ja. Aber nicht tauchfähig.
Ich kann Trainingsgeräte benutzen aggressive Hunde erziehen?	Wir empfehlen Ihnen nicht, unsere Produkte zu verwenden zum Training aggressiver Hunde. Wir empfehlen einen Besuch Tierärzte zu klären bzw. Lösungsempfehlungen.

PIN ZURÜCKSETZEN

Wenn ein Zurücksetzen der PIN erforderlich ist, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Befestigen Sie das Trainingshalsband.
2. Nach 5 Sekunden beginnt die Kontrollleuchte grün zu blinken. Halten Sie die Taste gedrückt EIN / AUS, bis das Trainingshalsband eine absteigende Melodie liefert.

Hinweis: Das rote Licht blinkt, während die Taste gedrückt gehalten wird. Sobald es soweit ist der Kragen ist aus, er geht aus.

3. Halten Sie die EIN / AUS-Taste gedrückt, bis das grüne Licht 5 Mal gleichzeitig blinkt flash mit 5 kurzen Signaltönen. PIN zurücksetzen.

Hinweis: Das Trainingshalsband ist weiterhin ausgeschaltet.

4. Befestigen Sie das Trainingshalsband.
5. Starten Sie SMART DOG Trainer.
6. Klicken Sie auf „*Verbinden*“.
7. Geben Sie eine neue PIN ein.
8. Ihr Trainingshalsband und Ihr Smartphone sind jetzt gekoppelt.

TESTENTLADUNG

1. Befestigen Sie das Trainingshalsband.
2. Setzen Sie die Prüflampe auf die Kontaktstifte.
3. Drücken Sie die Stimulus-Taste auf dem Smartphone.
4. Die Prüflampe beginnt zu blinken.

Hinweis: Bei höheren Stimulationsstärken leuchtet die Testlampe heller.

5. Schalten Sie das Trainingshalsband aus.
6. Bewahren Sie die Testlampe für weitere Tests auf.

Hinweis: Wenn die Testlampe nicht leuchtet, laden Sie den Akku erneut auf
Testen Sie die Funktionalität des Gerätes.

Wenn die Prüflampe immer noch aus ist, wenden Sie sich an den Kundendienst unter
+420 216 216 106.

Wichtig: Mit der Prüflampe können die Kontaktstifte festgezogen werden.

Seite 10

PRODUKTNUTZUNGSBEDINGUNGEN UND GARANTIEBESCHRÄNKUNG

Nutzungsbedingungen des Produkts

Dieses Produkt darf nur in Übereinstimmung mit den angegebenen Verwendungsbedingungen des Produkts verwendet werden und deren Annahme. Durch die Verwendung dieses Produkts erklären Sie sich mit den oben genannten Bedingungen einverstanden. Wenn ja
Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, müssen Sie das Produkt unbenutzt und v
Originalverpackung.

Bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts

Dieses Produkt ist für das Hundetraining bestimmt. Dieses Produkt funktioniert möglicherweise nicht richtig, um bestimmte zu trainieren
Wesen der Hunde. Wir empfehlen, dieses Produkt nicht zum Training von Hunden mit einem Gewicht unter 3,6 kg zu verwenden
oder bei aggressiven Hunden. Wählen Sie ein Produkt, das für ein bestimmtes Hundegewicht entwickelt wurde. Wenn Sie sich der Natur nicht sicher sind
Ihres Hundes, wenden Sie sich an Ihren Tierarzt oder einen autorisierten Hundetrainer. Korrekt
Die Verwendung des Produkts bedeutet die Verwendung gemäß den Regeln der Bedienungsanleitung und die Einhaltung von Sätzen
als "Wichtig" gekennzeichnet.

Verbot der illegalen und verbotenen Verwendung des Produkts

Dieses Produkt ist für Hunde bestimmt. Dieses Produkt ist nicht für Schmerzen, Verletzungen oder Schäden bestimmt
Provokationen. Wenn es für solche Zwecke verwendet wird, kann dies einen Verstoß gegen das Recht dieses Landes darstellen.

Materielle Verantwortung

Radio Systems Corporation ® haftet nicht für Schäden oder Verletzungen
im Zusammenhang mit der Verwendung oder dem Missbrauch dieses Produkts. Der Käufer ist für alle Risiken verantwortlich
im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts.

Änderungen der Bedingungen

Radio Systems Corporation ® behält sich das Recht vor, die angegebenen Nutzungsbedingungen zu ändern
Produkt nach Bedarf. Wenn solche Änderungen an den Nutzungsbedingungen des Produkts vorgenommen werden, sind solche Änderungen
sind für alle Nutzer der aufgeführten Produkte gültig, auch wenn Sie das Gerät schon einmal benutzt haben
solche Änderungen an Ihrem vorherigen Handbuch.

Das Gerät erfüllt alle von der Europäischen Union festgelegten Normen für elektromagnetische Geräte
(R & TTE-Verordnung). Wenn Sie das Gerät außerhalb der EU verwenden möchten, müssen Sie sich über die Normen des jeweiligen Landes informieren.
Unbefugte Verwendung oder Manipulation und Modifikation von Geräten, die nicht direkt vom Unternehmen genehmigt wurden
Radio Systems Corporation ® verstößt gegen die EU-R & TTE-Vorschriften und kann der Benutzer sein
die Verwendung des Produkts ist untersagt und die Produktgarantie kann ungültig werden.

Das Gerät muss recycelt werden.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur durchgeführt:

Reedog, sro
Sedmidomky 459/8
101 00
Prag 10
Tel: +420 216 216 106
E-Mail: info@elektro-objky.cz