

Dogtra iQ Plus-Handbuch

PRODUKTSICHERHEITS- UND GESUNDHEITSERKLÄRUNG

1 . Wenn das Dogtra iQ Halsband über einen längeren Zeitraum in derselben Position am Hals des Hundes belassen wird, kann dies zu Hautreizungen führen. Um dies zu verhindern, gelegentlich das Gerät bewegen , so dass die Kontaktpunkte bewegen zu einer anderen Position auf dem Hals. Wenn Sie iQ No Bark Collar verwenden, überprüfen Sie IMMER , ob der Hals Ihres Hundes keine CMD-Anzeichen von Hautreizungen aufweist.

2 . Damit das Dogtra iQ Plus Halsband optimal funktioniert, ist eine richtige Einstellung erforderlich . Sowohl die Kontaktstellen müssen mit der in Kontakt Haut zu jeder Zeit des Hunds aufgrund des constanten Stimulation. Locker sitzende Kragen kann dazu führen , Reibung Kontakt sie weist auf die Haut und es wird die Ursache Reizung.





C:\Benutzer\Acer\Desktop\Paketinhalt.jpg

Packungsinhalt:



C:\Benutzer\Acer\Desktop\erreicht.jpg

 C:\Benutzer\Acer\Desktop\Receiver.jpg

 C:\Benutzer\Acer\Desktop\Übersicht.jpg

Kragen an / aus:



C:\Benutzer\Acer\Desktop\Activation.jpg

Um das Gerät einzuschalten, setzen Sie den Magneten des Senders (roter Punkt) auf den Magneten am Empfänger. Die LED-Anzeige am Empfänger leuchtet sofort auf.

Wiederholen Sie die Aktion, um den Empfänger auszuschalten.

Der Sender lässt sich nicht aus-/einschalten, er wird nach dem Drücken der Taste aktiviert.

Tastenfunktionen:



C:\Benutzer\Acer\Desktop\Buttons.jpg

N - Kurzzeitpuls

C - Kontinuierlicher Impuls

P - Vibration

Über den Knöpfen befindet sich ein verschiebbarer Kunststoff zum Wechseln zwischen den Hunden.

Korrektter Sitz des Kragens :



C:\Benutzer\Acer\Desktop\fit.jpg

Reichweite:

So nutzen Sie die Sendeleistung maximal

Es gibt einige Tipps, um die Reichweite Ihres Geräts zu erhöhen:

- Halten Sie das Funkgerät senkrecht über dem Kopf, wie abgebildet
- Wenn die Antenne eingebaut ist, bedecken Sie die Oberseite des Radios nicht mit Ihren Handflächen und "zeigen" Sie auf den Hund
- Laden Sie die Batterien immer auf, bevor Sie ausgehen, es schadet der Batterie nicht
- Versuchen Sie, den Empfänger hinter dem Hals des Hundes zu platzieren, nicht darunter

Wenn Sie in nehmen Konto der „Standard“ Verlust und diese gering zu halten, sollte das Gerät überraschen Sie nicht in irgendeiner Weise unangenehm.

Luftdruck - niedrigerer Druck = bessere Reichweite

Wetter - Passen Sie besonders auf, wenn es regnet

Geländeunebenheiten und Hindernisse – selbst hohes Gras kann die Reichweite reduzieren

Andere Radiosendungen – je mehr Signalquellen, desto geringer die Reichweite

Missbrauch - siehe unten

Batteriestatus - Laden Sie das Gerät immer auf, bevor Sie gehen



C:\Benutzer\Acer\Desktop\maximale Reichweite.jpg

LED-Anzeige:



C:\Benutzer\Acer\Deskto

Nach dem Einschalten des Halsbandes blinkt die LED-Anzeige alle 4 Sekunden. Wenn die Funktion gesendet wird, leuchten beide Bestätigungsleuchten auf .

Grüne LED - vollständig geladen

Gelbe LED - mittlere Ladung Rote LED - muss aufgeladen werden