

Benutzerhandbuch

Packungsinhalt

oder

1 BEWEGUNGSSTRECKE 1 USB-Kabel

1 Gepäck- / Kofferetikett

1 Schraubendreher

2 Schrauben

1 Kurzanleitung

Ausstattung und Zubehör können je nach Markt variieren und das Gebiet, in dem das Gerät gekauft wurde.

1

Grundlegende Informationen zum Gerät

- ① Batterieanzeige
- ② GPS-Anzeige
- ③ Netzwerkanzeige
- ④ An / aus Schalter
- ⑤ Micro-USB-Anschluss
- ⑥ Nano-SIM-Kartenabdeckung

Kategorie	Beschreibung
Indikator Batterie	<ul style="list-style-type: none"> • Blinkt während des Ladevorgangs rot. • Leuchtet blau, wenn es vollständig aufgeladen ist. • Leuchtet rot, wenn die Batterie schwach ist.
GPS-Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> • Blinkt rot bei der Suche nach einem GPS-Signal. • Wenn MOVETRACK seine Position erkennt GPS, leuchtet blau. • Wenn MOVETRACK nicht erkennen kann seine GPS-Position leuchtet rot.

Kategorie	Beschreibung
Netzwerkanzeige	<ul style="list-style-type: none"> • Leuchtet blau, wenn eine Verbindung zu einem mobilen Datennetz besteht. • Leuchtet rot, wenn keine Netzabdeckung verfügbar ist. <p>Überprüfen Sie, ob die Nano-SIM-Karte richtig eingelegt ist und dass der PIN-Code zuvor deaktiviert wurde (siehe Thema Deaktivieren des PIN-Codes auf Seite 4).</p>
Taste ein / schließen	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie die Taste einmal drücken, erscheint über Batteriestatus, GPS-Signal und Netzwerk. • Drücken, um MOVETRACK . einzuschalten und halten Sie die Ein / Aus-Taste für mindestens 3 Sekunden lang (alle 3 LEDs leuchten. Blau). • Schalten Sie MOVETRACK aus, indem Sie drücken und halten Sie die Ein / Aus-Taste für mindestens 3 Sekunden lang (alle 3 LEDs leuchten. rot).

Verwenden Sie den mitgelieferten Schraubendreher, um die Nano-SIM-Kartenabdeckung zu entfernen.

Legen Sie eine Nano-SIM-Karte ein.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Gerät befinden, bevor Sie die Nano-SIM-Karte einlegen. MOVETRACK hat seinen PIN-Code deaktiviert (siehe Abschnitt PIN-Code deaktivieren auf Seite 4).

Bringen Sie die Nano-SIM-Kartenabdeckung wieder an und ziehen Sie die beiden Schrauben fest.

Achtung: Versuchen Sie nicht, MOVETRACK zu zerlegen. Sie könnten dies würde die Wasserdichtigkeit von MOVETRACK beschädigen und aufheben Garantie.

MOVETRACK aufladen

Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit MOVETRACK und dem Ladegerät USB oder ein beliebiger 1 A / 5 V USB-Anschluss.

- Die Akkuanzeige blinkt während des Ladevorgangs rot.
- Wenn die Farbe der Batterieanzeige blau wird, ist die Batterie ist voll aufgeladen. Es dauert am kürzesten, einen vollständig entladenen Akku vollständig aufzuladen 2,5 Stunden.

Hinweis: Verlassen Sie MOVETRACK vor dem ersten Gebrauch mindestens 2,5 Stunden aufladen.

MOVETRACK einschalten

Gedrückt halten, um MOVETRACK . einzuschalten ein / aus für mindestens 3 Sekunden (3 LEDs sind blau).

Die 3 LEDs zeigen den Status der MOVETRACK-Einheit an.

Temperatur und Aufladung

Achtung: Wir empfehlen nicht, MOVETRACK in einer Umgebung zu verwenden mit einer Temperatur außerhalb des Bereichs von -10°C bis 45°C. MOVETRACK-Gerät nur bei einer Temperatur zwischen 0 ° C und 55 ° C laden. Beim Aufladen in einer Umgebung außerhalb der Reichweite erlischt die Garantie.

Zum Schutz von MOVETRACK gilt es für das Laden und die Nutzung gewisse Einschränkungen. Diese Einschränkungen unten sind abhängig von der Umgebung Temperatur:

Umgebung	Aufladen	Ergebnis
Weniger als -20 ° C	Gerät MOVETRACK kann auch nicht aufgeladen werden einschalten.	Wenn ein USB-Kabel angeschlossen ist zum Aufladen, Geräte MOVETRACK startet schnell rot blinken und dann

		schaltet sich automatisch aus. Wenn ein Kabel angeschlossen ist
-20°C bis -10 °C	Gerät MOVETRACK kann nicht belastet werden	USB zum Aufladen, MOVETRACK stoppt automatisch den Ladevorgang und funktioniert möglicherweise nicht normal.
-10°C ~ 0°C °	Gerät MOVETRACK kann nicht belastet werden	Wenn ein Kabel angeschlossen ist USB zum Aufladen, MOVETRACK stoppt automatisch den Ladevorgang, Sie können jedoch immer noch in der Lage sein normal verwenden.
0 °C ~ 45 °C	Gerät MOVETRACK ist möglich aufladen.	Wenn ein USB-Kabel angeschlossen ist zum Aufladen, Geräte MOVETRACK startet aufladen und du wirst in der Lage sein normal verwenden.
45 °C ~ 55 °C	Gerät MOVETRACK ist möglich aufladen.	Wenn ein USB-Kabel angeschlossen ist zum Aufladen, Geräte MOVETRACK startet aufladen, funktioniert aber möglicherweise nicht.

Umgebung	Aufladen	Ergebnis
55 °C ~ 60 °C	Gerät MOVETRACK kann nicht belastet werden	Wenn ein Kabel angeschlossen ist USB zum Aufladen, MOVETRACK stoppt automatisch den Ladevorgang und funktioniert möglicherweise nicht normal.
Mehr als 60 °C	Gerät MOVETRACK kann auch nicht aufgeladen werden einschalten.	Wenn ein USB-Kabel angeschlossen ist zum Aufladen, Geräte MOVETRACK startet schnell rot blinken und dann schaltet sich automatisch aus.

Bestätige, dass es sich um ein Gerät handelt MOVETRACK mit dem Netzwerk verbunden

Wenn MOVETRACK vollständig gestartet ist, können Sie Ein-/Aus-Tasten, um den Status der Netzwerkverbindung zu überprüfen. Wenn Die Netzwerk-LED ist blau, das bedeutet, dass das Gerät erfolgreich läuft

mit einem 2G / GPRS-Netzwerk verbunden.

Wenn die Netzwerk-LED rot ist, konnte das Gerät keine Verbindung herstellen zum Netzwerk.

Stellen Sie sicher, dass die PIN auf der Nano-SIM-Karte deaktiviert ist (siehe Seite 4).

Wenn der Fehler weiterhin besteht, fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach einer Nanokarte SIM-kompatibel mit 2G-Netz.

Die Verbindung war erfolgreich

Verbindung fehlgeschlagen

8

Seite 10

Anwendungsinstallation

Zum Einrichten und Verwenden von MOVETRACK . muss eine Anwendung verwendet werden BEWEGUNGSSTRECKE. Laden Sie es über den App Store oder Google herunter Play Store, auf Ihrem Smartphone installieren und ausführen.

Appstore

Google Play

Ein Profil erstellen

1. Tippen Sie auf **Registrieren** und erstellen Sie ein MOVETRACK-Konto.

Seite 11

2. Legen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort fest.

3. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, gehen Sie zu ein Link zum Zurücksetzen des Passworts wird an diese Adresse gesendet.

4. Es wird innerhalb weniger Minuten an Ihre E-Mail-Adresse gesendet Verifizierungs-Schlüssel. Geben Sie es hier in die Anwendung ein und Sie können fortfahren.

Seite 12

Account Login

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und melden Sie sich an.

Paarung

1. Drücken Sie die Taste + , um MOVETRACK hinzuzufügen.

2. Wählen Sie **Ich möchte ein neues Gerät hinzufügen** . Dir wird gewährt Administratorrechte.

3. Geben Sie die IMEI-Nummer ein, die mit MOVETRACK gekoppelt werden soll.
 - a. Scannen des QR-Codes

Scannen Sie den QR-Code mit der IMEI-Nummer auf dem Etikett auf der Box.

12

Seite 14

- b) Geben Sie die IMEI-Nummer manuell ein.

Klicken **Sie** auf dem Bildschirm auf **IMEI-Nummer** eingeben
Scannen Sie den QR-Code . Geben Sie eine eindeutige Geräteerkennung ein
MOVETRACK (IMEI) und die Taste **bestätigen** Schlüssel **zu** Paar
MOVETRACK-Gerät mit einem Smartphone. IMEI-Nummer
finden Sie entweder auf der Rückseite von MOVETRACK oder
auf dem Karton, in dem das MOVETRACK-Gerät geliefert wurde (siehe
unten).

IMEI:XXXXXXXXXXXX

4. Geben Sie den Namen ein.

13

Seite 15

5. Geben Sie einen Namen für den Tracker ein.

6. Wählen Sie ein Profilbild für den Tracker aus.

Schließen Sie die Einrichtung ab

Nach erfolgreicher Kopplung des MOVETRACK-Geräts mit dem Smartphone das Hauptanwendungsfenster erscheint auf dem Smartphone-Bildschirm mit einer Karte, die die Position von MOVETRACK anzeigt.

Entfernen Sie das Gerät

1. Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links, um die App zu öffnen Navigationsbuchse.
2. Wählen Sie in der Navigationsleiste die Option Tracking verwalten.
3. Wählen Sie das Tracking aus, das Sie aus Ihrem Konto entfernen möchten, und Tippen Sie auf Löschen.
4. Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld erneut Optionen löschen.

Verwenden von MOVETRACK

MOVETRACK kann verwendet werden, um alles zu überwachen von Gepäck und Koffer für Kinder und Haustiere.

Verwenden des Gepäckanhängers

Gepäckanhänger ausclipsen und MOVETRACK gemäß Bild unten. Ein-/Aus-Taste am MOVETRACK es muss mit dem Knopf an der Seite des Gepäckanhängers ausgerichtet sein.

Verwendung eines Haustierkoffers

Schieben Sie den MOVETRACK wie unten gezeigt in das Gehäuse. Haustiere. Richten Sie das Fenster so aus, dass die 3 Benachrichtigungen sichtbar sind Symbole.

Hinweis: MOVETRACK im Home Case montieren Tiere am Halsband.

Auf Gerätefunktionen zugreifen MOVETRACK

An aus

Wenn Sie MOVETRACK ein- oder ausschalten möchten, Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Funktionen der MOVETRACK-Anwendung

Der Hauptbildschirm der Anwendung

Durch Bewegung
nach links scrollen
zur Navigation
Panel

Das Kontextmenü ausblenden oder anzeigen.

Drücken, um den Gerätestandort zu aktualisieren
BEWEGUNGSSTRECKE.

Drücken Sie , um den elektronischen Zaun anzuzeigen und einzurichten.

Drücken Sie , um sich entlang der Tracker-Route zu bewegen.

Ladezustandsanzeige des Akkus: Drücken, um
Energiespareinstellungen anpassen.

Drücken Sie , um den Standort des Smartphones zu aktualisieren.

Vergrößern oder verkleinern Sie die Karte.

Benutzerverwaltung

Sie können der Anwendung zusätzliche Benutzer hinzufügen, indem Sie den Code scannen QR.

Fügen Sie einen Benutzer hinzu, indem Sie den QR-Code scannen

Berühren Sie **Benutzer** in der Navigationsleiste und berühren Sie dann
+ und fügen Sie weitere Benutzer hinzu.

Seite 20

Laden Sie MOVETRACK herunter und installieren Sie es auf Ihrem Smartphone neuer Benutzer. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.

Berühren Sie **Ich möchte das Gerät einer anderen Person ansehen** und scannen Sie den QR-Code der Administratoranwendung.

Benutzer, die mit einem QR-Code hinzugefügt wurden, haben Zugriff auf fast alle Funktionen der Administratoranwendung, wie die Überprüfung des Gerätestandorts BEWEGUNGSSTRECKE. Sie können jedoch keine anderen hinzufügen oder entfernen Benutzer.

Sicherheitszone

Tippen Sie auf das Symbol auf dem Hauptbildschirm, um das Funktionsmenü zu öffnen Sicherheitszone. Sie können geografische Gebiete einrichten, die als . bezeichnet werden sichere Zonen (zB zu Hause).

Nach dem Einstellen der Zonen erhalten Sie jedes Mal eine Benachrichtigung in der Anwendung das Gerät den sicheren Bereich betritt oder verlässt.

Energiespareinstellungen

Tippen Sie auf das Symbol auf dem Hauptbildschirm, um das Menü für zu öffnen Energie sparen.

Wählen Sie die Häufigkeit der Standortaktualisierung (alle 3, 5, 15, 30 oder 60 Minuten) und Modus (Genau, Normal oder Manuell). Werte auswählen abhängig vom Verhältnis von Positionsgenauigkeit und Akkulaufzeit zu Ihnen befriedigt.

Standortverlauf

Tippen Sie auf **Einstellungen** und dann auf **Standortverlauf**. In der Geschichte Sie können die Bewegungen von MOVETRACK auf eine bestimmte Weise anzeigen Tag und Uhrzeit. Geben Sie das Datum und den Zeitbereich ein. Die Karte schaltet sich automatisch ein vergrößert und die von MOVETRACK aufgezeichneten Positionen werden angezeigt.

Sie können nach Bedarf hinein- oder herauszoomen.

Aktualisierung

Verwenden Sie das Update-Menü, um zu überprüfen, ob dies nicht der Fall ist eine neue Version der MOVETRACK-Software oder eine neue ist verfügbar Anwendungsversion.

Sie können nach Updates suchen, indem Sie die ve-Taste drücken unteren Bildschirmrand.

Häufig gestellte Fragen

1. Sind die in diesem Produkt verwendeten Materialien schädlich für der Organismus von Mensch oder Tier?

Die verwendeten Materialien haben alle relevanten Sicherheitsbestimmungen bestanden Tests und das Produkt ist sicher für den täglichen Gebrauch.

2. Warum lädt MOVETRACK nicht?

- Stellen Sie sicher, dass der Akku nicht vollständig entladen ist. Wenn es kein Gerät gäbe lange verwendet, kann es einige Minuten dauern, bis es startet Gerät aufzuladen.
- Stellen Sie sicher, dass der Ladevorgang unter normalen Bedingungen erfolgt (0 ° C bis +45 °C).
- Prüfen Sie im Ausland, ob das Stromnetz kompatible Spannung.

3. Kann ich MOVETRACK anrufen?

MOVETRACK unterstützt keine Sprachanrufe...

4. **Wie viele Benutzer können MOVETRACK gleichzeitig überwachen?**

MOVETRACK kann bis zu 10 Benutzer gleichzeitig überwachen.

Sie können weitere Benutzer einladen, indem Sie den QR-Code in der App teilen unter Benutzerseite einladen.

5. Warum kann ich die Position von MOVETRACK nicht finden?

- Stellen Sie sicher, dass die Nano-SIM-Karte aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Nano-SIM-Karte richtig in das Gerät eingelegt ist BEWEGUNGSSTRECKE. Sie **wird auch vor dem Einlegen der Nano-SIM-Karte benötigt Deaktivieren Sie den PIN-Code auf MOVETRACK.**
- Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterie des MOVETRACK.
- Prüfen Sie, ob MOVETRACK ein gutes Signal empfängt.
- MOVETRACK aus- und wieder einschalten
Dienst wieder aufnehmen.

6. Warum dauert die Positionierung so lange?

Prüfen Sie, welcher Energiesparmodus ausgewählt ist. Im Handbuch Modus kann MOVETRACK die Position nur erkennen, wenn gedrückt Tasten.

7. Ist MOVETRACK wasserdicht?

Dieses Gerät hat die Schutzart IP67, ist also geschützt gegen Wasserspritzen. Tragen Sie MOVETRACK nicht, während Sie es sind längere Zeit im Wasser, zum Beispiel beim Schwimmen, Tauchen oder Baden.

8. Wofür verwenden Sie die erhaltenen personenbezogenen Daten?

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht zu Werbezwecken verwendet, es sei denn Sie würden Ihre ausdrückliche Zustimmung geben. Außerdem ohne deine ausdrückliche Zustimmung, wir werden Ihre personenbezogenen Daten an niemanden weitergeben an Dritte. Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche Einrichtungen und die zum Erhalt dieser Informationen berechtigten Behörden, erfolgt nur im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang oder in Fällen, in denen wir dazu gezwungen sind im Zusammenhang mit per Gerichtsbeschluss oder Gerichtsbeschluss. Wenn wir einen Dritten beauftragen Dritte, die bestimmte Dienstleistungen in unserem Namen erbringen, sie haben insoweit eingeschränkten Zugang zu personenbezogenen Daten zur Erbringung der vereinbarten Leistungen erforderlich ist. Diese Dritten werden bei der Verarbeitung personenbezogener Daten verpflichtet sind, die Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze und unsere Datenschutzerklärung Daten.

www.sar-tick.com

Dieses Produkt entspricht den geltenden nationalen SAR-Grenzwerten von 2,0 W / kg.

Spezifische maximale SAR-Werte finden Sie unter Funkwellen in diesem Abschnitt Bedienungsanleitung.

Wenn Sie dieses Produkt tragen oder während zugelassenes Körperzubehör tragen (z. B. ein Holster) oder halten Sie einen Abstand von 5 mm zum Körper, um die Einhaltung zu gewährleisten mit Anforderungen an den Schutz vor Hochfrequenzstrahlung. Sei vorsichtig Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt auch dann senden kann, wenn Sie es nicht verwenden.

Sicherheit und Verwendung

Wir empfehlen Ihnen, dieses Kapitel zu lesen, bevor Sie Ihr Lesen Sie das Gerät sorgfältig durch. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch falsches Verwendung oder Verwendung entgegen den Anweisungen in diesem Handbuch.

VERKEHRSSICHERHEIT:

Da Untersuchungen gezeigt haben, dass die Verwendung von Geräten während der Fahrt Das Fahrzeug stellt ein echtes Risiko dar, wir bitten die Fahrer, ihre Ausrüstung mitzubringen sie wurden während der Fahrt nicht verwendet.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, sendet es elektromagnetische Wellen aus, die kann die Fahrzeugelektronik stören, z. B. Bremsen mit Antiblockiersystem (ABS) oder Airbags. Um zu vermeiden Probleme:

- Stellen Sie Ihr Gerät nicht auf oder auf das Armaturenbrett Airbagbereiche,

- Erkundigen Sie sich beim Händler oder Fahrzeughersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzwellen abgeschirmt.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir empfehlen Ihnen, das Gerät zu verwenden, um es zu optimieren ab und zu ausschalten.

- Schalten Sie Ihr Gerät aus, bevor Sie ein Flugzeug besteigen.
- Schalten Sie Ihr Gerät auch in Gesundheitseinrichtungen aus, außer Plätze zum Telefonieren reserviert. Wie bei vielen Andere häufig verwendete Geräte können mobile Geräte sein andere elektrische oder elektronische Geräte stören und Hochfrequenzgeräte.
- Schalten Sie das Gerät in der Nähe von Gas oder brennbaren Flüssigkeiten aus. Befolgen Sie strikt alle Befehle und Anweisungen in Tankstellen, Tankstellen, Chemieanlagen oder in einer anderen potenziell explosiven Atmosphäre.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie es mindestens 15 cm von jedem medizinischen Gerät, wie z Herzschrittmacher, Hörgeräte oder Insulinpumpen usw.
- Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Gerät und das Zubehör zu benutzen oder zu genießen ohne Aufsicht damit spielen.
- Bitte beachten Sie, dass das Gerät nicht zerlegt werden kann und somit der Akku nicht ausgeschnitten. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. Im Gegenteil In diesem Fall erlischt Ihre Garantie. Beim Zerlegen des Gerätes sollte Es könnte auch den Akku beschädigen und Flüssigkeiten austreten eine allergische Reaktion auslösen könnte.
- Gehen Sie immer vorsichtig mit dem Gerät um und bewahren Sie es auf sauberer und staubfreier Ort.
- Setzen Sie das Gerät keinen schädlichen Einflüssen aus Wetter oder Umgebung (Feuchtigkeit, Nässe, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Betriebstemperaturbereich vom Hersteller empfohlen ist -10 °C bis +45 °C.
- Öffnen, zerlegen oder versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu versuchen zu reparieren.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen oder verbiegen Sie es nicht.
- Malen Sie nicht auf dem Telefon.

- Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör empfohlen von TCL Communication Ltd. und sie Zweige, die mit dem Gerätemodell kompatibel sind. TCL Kommunikation Ltd. und seine verbundenen Unternehmen tragen nicht keine Haftung für gebrauchsbedingte Schäden

- andere Ladegeräte oder Akkus.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Versuchen Sie nicht, MOVETRACK zu öffnen oder zu zerlegen.
Unsachgemäßer Umgang kann das Gerät beschädigen und seine Batterien, die für Menschen gefährlich sein können Gesundheit und Umwelt.
- MOVETRACK nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln reinigen Ressourcen.
- Geben Sie MOVETRACK nicht in Spülmaschinen oder Waschmaschinen noch Trockner.
- Stellen Sie MOVETRACK nicht auf ein Heizgerät wie z sind Mikrowellenherde, Öfen oder Heizkörper.
- Setzen Sie MOVETRACK keinen extremen Temperaturen aus.
Die empfohlene Temperatur liegt im Bereich von -10 ° C bis 45 ° C.
- Stellen Sie MOVETRACK nicht in die Nähe eines Feuers.
- Entsorgen Sie MOVETRACK nicht mit Feuer. Es könnte passieren Ausrüstung zu explodieren.
- MOVETRACK nicht zerbrechen oder fallen lassen und nicht durchbohren.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der MOVETRACK-Uhr spielen.
Kleine Teile können eine Erstickengefahr für Kinder darstellen.

Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie die Uhr verwenden:

Wenn das Gerät Süßwasser ausgesetzt war, trocknen Sie es gründlich mit einem sauberen weichen Tuch. Wenn das Gerät anderen flüssiger als Süßwasser (zB Salzwasser, flüssige Chemikalien, Essig, Alkohol oder Flüssigwaschmittel) ist sofort mit frischem Wasser abspülen und mit einem sauberen, weichen Wasser gründlich trocknen Stoff. Wenn Sie das Gerät nicht mit Süßwasser spülen und trocknen

wie angewiesen, können sie physisch beschädigt werden oder beginnen Fehlfunktion.

Trocknen Sie das Gerät vor dem Laden.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten.

Setzen Sie das Gerät keinen starken Flüssigkeitsstrahlen wie Wasser aus aus einem Wasserhahn, Meereswellen oder Wasserfällen.

Tragen Sie das Gerät nicht in Saunen und Dampfbädern.

Obwohl die Geräte wasserdicht sind, sollten Sie sie vermeiden in Umgebungen mit übermäßig viel Staub, Sand oder Schlamm getragen und in feuchten Umgebungen mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.

Die Produktgarantie deckt keine Schäden oder Defekte ab or Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung der Uhr (einschließlich der Verwendung von in Umgebungen, in denen die von der zuständigen Behörde festgelegten Grenzwerte überschritten werden Deckungsgrad).

ALLERGENE:

TCL Kommunikation Ltd. in ihren Produkten verwendet keine bekannten Allergene. Gelegentlich kann es während der Herstellung des Geräts sein oder seine Bestandteile verwendeten Spuren eines Allergens, das kann bei manchen Personen Probleme bereiten. Dieser Ansatz ist bei vielen Produktarten üblich. Wir empfehlen, alle anzuschauen Produkte, die über einen längeren Zeitraum mit der Haut in Berührung kommen, und bei Hautreizungen abnehmen.

BATTERIE:

Bitte beachten Sie, dass Ihr Gerät ein vollständiges Gerät ist daher können die rückseitige Abdeckung und der Akku nicht entfernt werden. Beachten Sie Folgendes Sicherheitsvorkehrungen:

- Versuchen Sie nicht, die hintere Abdeckung zu öffnen,
- Versuchen Sie nicht, die Batterie zu entfernen, auszutauschen oder zu öffnen.
- Durchbohren Sie nicht die Rückseite Ihres Telefons.
- Werfen Sie Ihr Telefon nicht ins Feuer, werfen Sie es nicht in den Hausmüll und nicht über 60 °C lagern.

Kinderbetreuung:

Diese Geräte sind kein Spielzeug und können ein kleines Risiko darstellen Kinder.

Achten Sie darauf, dass Kinder das Gerät nicht in den Mund nehmen.

Zertifizierung

WEEE-Konformität

Dieses Gerät ist mit grundlegenden Anforderungen und anderen kompatibel compatible die einschlägigen Bestimmungen der Abfallrichtlinie 2012/19 / EU Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE-Richtlinie).

Telefon und Akku müssen als Kompletgerät entsorgt werden in Übereinstimmung mit den geltenden lokalen Umweltvorschriften.

Dieses Symbol auf Telefon, Akku und Zubehör weist auf dass die Produkte am Ende ihrer Lebensdauer an Sammelstellen:

- Kommunale Abfallsammelstellen mit geeignete Behälter für solche Geräte,
- Sammelbehälter an der Verkaufsstelle.

Ihr Recycling verhindert das Austreten von Stoffen in die Umwelt und ermöglicht eine Wiederverwendung Verwendung von Komponenten.

In Ländern der Europäischen Union:

Diese Sammelstellen stehen kostenlos zur Verfügung.

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte müssen bei diese Sammelstellen.

In Ländern außerhalb der Europäischen Union:

Entsorgen Sie mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte nicht im normalen Abfall Container, wenn Ihr Gebiet oder Ihre Verwaltung eine ausreichende Sammlung bietet oder Recyclinganlagen. Diese Geräte sind für die Lieferung an entsprechenden Sammelstellen für das Recycling.

WARNUNG : DANKE DER BATTERIE FÜR EINEN FALSCHEN TYP EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE GEBRAUCHTE BATTERIEN GEMÄSS MIT ANWEISUNGEN.

Einhaltung der RoHS-Richtlinie

Dieses Gerät entspricht den Nutzungsbeschränkungen bestimmte gefährliche Stoffe in Elektro- und Elektronik Geräte gemäß Richtlinie 2011/65 / EG (RoHS-Richtlinie).

RADIOWELLEN

DIESES GERÄT ERFÜLLT INTERNATIONALE REGELN FÜR AUSSETZUNG VON RADIOWELLEN.

Dieses mobile Gerät ist sowohl ein Funksender als auch ein Empfänger. Es ist entworfen um die Grenzwerte für die Exposition gegenüber Funkfrequenzen nicht zu überschreiten (Radiofrequenz elektromagnetisch Feld) empfohlen in internationalen Regeln. Die Anleitung wurde unabhängig zusammengestellt wissenschaftliche Organisation (ICNIRP) und enthalten wesentliche Sicherheitsaspekte Reserven, die die Sicherheit aller Personen unabhängig von ihrem Alter gewährleisten und Gesundheitszustand.

Die Regeln für die Exposition gegenüber Funkwellen geben Werte in Einheiten an SAR (Spezifischer Absorptionswert). SAR-Grenzwert für Mobilgeräte beträgt 2 W/kg.

SAR-Tests werden unter Verwendung von Standardbetriebspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen Positionen, an denen das Gerät mit der höchsten zertifizierten Leistung gesendet hat

Leistung in allen getesteten Frequenzbändern. Das höchste

Die SAR-Werte gemäß den ICNIRP-Richtlinien für dieses Gerätermodell sind:

Der maximale SAR-Wert für dieses Modell und die Bedingungen, unter denen wurde festgestellt.

SAR-Werte beim Tragen	0,85 W / kg	DCS 1800
Gerät am Körper		

Bei Verwendung des Telefons kann der tatsächliche SAR-Wert dieses Geräts während des Betriebs bestimmt werden sie liegen in der Regel sehr niedrig unter den oben genannten Werten. Hurra

Dies liegt an der Effizienz des Systems und der Gewährleistung minimaler Störungen

im Netz nimmt die Betriebsleistung des Telefons automatisch ab, wenn

Zum Tätigen eines Anrufs ist nicht die volle Leistung erforderlich. Je geringer die Leistung Leistung des Gerätes, desto niedriger der SAR-Wert

beim Tragen des Gerätes am Körper wurde während der Abstandssicherung durchgeführt mindestens 5mm.

Die Weltgesundheitsorganisation stellt in ihrer Erklärung fest, dass die gegenwärtige wissenschaftliche Erkenntnisse erfordern keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung mobiler Geräte.

Wie empfohlen, können Sie Ihre Exposition leicht reduzieren, indem Sie sie begrenzen das Gerät benutzen oder das Gerät in größerem Abstand halten von Kopf und Körper.

Weitere Informationen finden Sie unter www.alcatelonetouch.com.

Erfahren Sie mehr über elektromagnetische Felder und die öffentliche Gesundheit sind verfügbar unter: <http://www.who.int/peh-emf>.

Wir betonen hiermit, dass die Endverbrauchergarantie bezüglich Nichtverletzung der Rechte des geistigen Eigentums gilt nur im Hoheitsgebiet Europäische Union / Europäischer Wirtschaftsraum / Schweiz.

Bei Export oder Verwendung des Produkts außerhalb der Europäischen Union / Der Europäische Wirtschaftsraum / Schweiz ist nicht mehr gültig

Haftung, Garantien oder Schadensersatzansprüche im Zusammenhang mit des Herstellers und seiner Lieferanten in Bezug auf das betreffende Produkt (einschließlich alle Entschädigungen im Zusammenhang mit der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums Eigentum).

Allgemeine Information

Internetadresse: www.alcatel-mobile.com

Kundennummer: siehe Merkblatt "Leistungen" oder bei uns Webseite.

Hersteller: TCL Communication Ltd.

Adresse: 5 / F, Gebäude 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong

Auf unserer Website finden Sie einen FAQ-Bereich (häufig gestellte Fragen). Sie können uns auch per E-Mail kontaktieren und uns jegliche Fragen stellen Fragen.

Dieses HF-Gerät arbeitet mit den folgenden Frequenzen

Bänder und maximale Hochfrequenzleistung:

GSM900 32,5dBm

GSM850 32,5dBm

GSM1800 29,5dBm

GSM 1900 29,5 dBm

TCL Kommunikation Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Hochfrequenzgerät vom Typ Alcatel MK20X ist geeignet

Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU. Volltext der EG-Erklärung von Compliance ist unter folgender Internetadresse abrufbar: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc

Beschreibung von Zubehör und Komponenten (einschließlich Software), die es ermöglichen dieses Hochfrequenzgerät wie vorgesehen funktioniert function die vollständige EG-Konformitätserklärung für folgendes Internetadresse: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc

Haftungsausschluss

MOVETRACK ist ein Überwachungsgerät, dessen Funktionen ein Signal erfordern GPS oder WLAN. Diese Signale sind abhängig von der Verbindung zum 2G-Netz oder suchen Sie nach einer WLAN-Verbindung.

Stellen Sie vor dem Einlegen der SIM-Karte sicher, dass die Karte 2G-Daten unterstützt Der GPRS-Dienst ist aktiviert und das 2G-Signal stark genug.

MOVETRACK kann PIN-Codes auf SIM-Karten nicht deaktivieren, Daher müssen Sie z. B. ein anderes Gerät verwenden, um die PIN zu deaktivieren Smartphone und legen Sie erst dann die SIM-Karte in MOVETRACK ein.

Achten Sie bei der Verwendung des Geräts darauf, dass es nicht blockiert oder durch Metall verdeckt wird Gegenstände und dass sich keine Gegenstände um ihn herum befinden, die die Signalübertragung stören.

TCL Kommunikation Ltd. ist auch nicht verantwortlich bietet keinen Garantie- und Rückgabeservice in Verbindung mit irgendwelchen Folgen durch Probleme mit der Verbindung 2G, GPS, Wi-Fi, GPRS oder GSM.

MOVETRACK wird von TCL bereitgestellt Kommunikation GmbH TCL Kommunikation Ltd. weder ITS-Partner, Lieferanten oder verbundene Unternehmen tragen keine keine Haftung oder Garantie, ausdrücklich oder vorgesehen, im Hinblick auf die Nutzung von MOVETRACK oder mit MOVETRACK erhaltene Informationen, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist. Unternehmen TCL Kommunikation Ltd. und IHRE Partner verzichten zudem auf jegliche

ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, unter anderem in Bezug auf für Handelbarkeit, Eigentum, Eignung für einen bestimmten Zweck und Nichtverletzung. Darüber hinaus ist TCL Communication Ltd. übernimmt keine Garantie für die ununterbrochene Nutzung von MOVETRACK, dass es immer und überall verfügbar ist, sicher ist oder fehlerfrei, dass die Fehler korrigiert werden oder dass MOVETRACK enthält keine Viren oder andere potenziell gefährliche Komponenten.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Händler. Vielen Dank Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.

Garantie

Das Gerät wird bei Abweichungen von den technischen Garantien abgedeckt Daten für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) ⁽¹⁾ Monaten ab dem Datum des Originals

Dokument.

Gemäß den Bedingungen dieser Garantie müssen Sie den Verkäufer unverzüglich benachrichtigen über den festgestellten Gerätedefekt und legen Sie einen Kaufbeleg vor.

Der Händler oder das Servicecenter entscheidet, ob das Gerät ersetzt wird oder repariert.

Sofern das geltende Recht nichts anderes vorsieht, für reparierte oder ersetzte

Für das Gerät gilt eine Garantie von EINEM (1) Monat.

Diese Garantie deckt keine Schäden oder Defekte am Gerät ab aus den folgenden Gründen:

- 1) Nichtbeachtung der Gebrauchs- oder Installationsanleitung.
- 2) Nichteinhaltung der in geltenden technischen und sicherheitstechnischen Normen das geografische Gebiet, in dem das Gerät verwendet wurde.
- 3) Unsachgemäße Wartung der Energiequellen und der gesamten Elektroinstallation.
- 4) Unfälle oder Folgen von Diebstahl des Fahrzeugs, in dem das Gerät gefunden, Vandalismus, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, schlechtes Wetter.
- 5) Verbinden oder integrieren Sie dieses Gerät mit einem Gerät, das der Hersteller hat nicht geliefert oder empfohlen.

(1) Die anwendbare Garantiezeit kann je nach den Gesetzen der Gerichtsbarkeit variieren.

6) Jede Wartung, Änderung oder Reparatur, die von Personen durchgeführt wird, die nicht vom Hersteller, Händler oder zugelassenen Servicecenter autorisiert Center.

7) Verwendung dieses Geräts für andere Zwecke als die, für die es bestimmt ist.

8) Ausfall durch äußere Einflüsse (zB Funkstörungen durch andere Geräte, Spannungsschwankungen).

9) Defekte Verbindungen, die zu unbefriedigendem Funk führen Übertragung oder fehlende Signalabdeckung.

Darüber hinaus gilt die Garantie nicht für Geräte, an denen oder geänderte Kennzeichnung oder Seriennummer.

Dieses Gerät unterliegt der Garantie bei versteckten Mängeln (Mängel die bei der Konstruktion, Herstellung usw. anfallen).

Es gibt auch keine anderen ausdrücklichen Garantien jeglicher Art ausdrücklich oder stillschweigend, mit Ausnahme dieser gedruckten eingeschränkten Garantie.

In keinem Fall haftet der Hersteller für zufällige oder Folgeschäden Schäden jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Geschäftsverluste, soweit für solche Schäden haftbar gemacht werden kann gesetzlich abgelehnt. Einige Länder/Staaten erlauben keinen Ausschluss oder Begrenzung von zufälligen oder Folgeschäden oder Begrenzung die Dauer der stillschweigenden Garantien, so dass Sie vorherige Einschränkungen haben oder Ausschluss kann nicht gelten.

Batterie

Die eingeschränkte Garantie gilt nur für Batterien, wenn sie Kapazität unter 80 % der angegebenen Kapazität sinkt oder der Akku undicht. Die eingeschränkte Garantie kann nicht für den Akku verwendet werden, wenn:

- Der Akku wurde mit einem Ladegerät von TCL aufgeladen
Kommunikation GmbH den Akku nicht zum Laden bestimmt oder genehmigt hat;
- einige Siegel an der Batterie sind gebrochen oder weisen Gebrauchsspuren auf Manipulation; oder;
- die Batterie in einem anderen Gerät als der Uhr verwendet wurde, für das ist gewünscht.

Lithium-Ionen-Polymer-Akku
HCP7 2525 7

Bitte verwenden Sie den Akku nicht, nachdem er in Wasser eingetaucht wurde
Hergestellt von Shenzhen BYD Lithium
Batteriegesellschaft Limited
In China hergestellt

Alcatel ist eine Marke von Alcatel-Lucent
und wird unter Lizenz verwendet von
TCL Kommunikation Ltd.
© Copyright 2017 TCL Communication Ltd.
Alle Rechte vorbehalten.
TCL Kommunikation Ltd. Reservieren
das Recht, Material zu ändern
oder technische Spezifikation
Ohne Voranmeldung.

