

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## Hračka pro kočky Patpet


---

### POPIS PRODUKTU

- Nabíjejte produkt, dokud kontrolka nezhasne
- Nabíjecí kabel pevně zasuňte do otvoru v horní části
- Stisknutím tlačítka MODE vyberete Vámi zvolený režim
  - A. Pohyb míčků + blikající světlo
  - B. Pohyb míčků + blikající světlo + zvuk ptáků
  - C. Podržením tlačítka MODE míček vypnete
- Hračka se po 1 minutě hry automaticky vypne, zapne se opět dotykem. Po 4 hodinách se automaticky vypne bez dotyku. Světlo bude blikat každé 3 s při čekání na aktivaci.
- Pokud je produkt zpomalený nebo přerušovaný, je baterie téměř vybitá použijte k nabíjení kabel USB, kontrolka během nabíjení vždy svítí a po úplném nabití zhasne.

### POZORNOST

- Zařízení musí být vypnuté a nesmí se používat během nabíjení
- Před použitím odstraňte veškerý obal
- Umístěte prosím výrobek na rovný a suchý podklad, mimo dosah vody, ohně, vysokých teplot a špinavých míst
- Nedoporučuje se používat výrobek na koberec. Chmýří způsobí zaseknutí míče.
- Nelze prát, pokud je špinavý, setřete jej prosím hadříkem
- Peří lze koupit a vyměnit, pokud je špinavé nebo poškozené
- Peří prošlo bezpečnostními testy a bylo sterilizováno



## UPOZORNĚNÍ

- Výrobek je určen pouze pro domácí zvířata, nikoli pro děti. Uchovávejte mimo dosah dětí, abyste předešli nehodám.
- V případě poškození nebo deformace jej prosím odstraňte od domácích zvířat
- Pokud produkt vyhodíte, ovlivní životní prostředí. Zlikvidujte prosím řádně.

## PARAMETRY PRODUKTU

- Velikost: 9 x 9 x 23 cm
- Váha: 175 g
- Materiál: ABS + PP
- Napětí: 3,7 V

## SPECIFIKACE BATERIE

- Typ baterie: Li-polymerová baterie
- Kapacita: 300 mAh
- Čas nabíjení: 45 min - 1 hodina
- Výdrž baterie: 1,5 - 10 hodin

## OBSAH BALENÍ

- Míček
- Peří
- Tyčka
- Nabíjecí kabel
- Návod