

PETSAFE STANDARD 100M

BENUTZERHANDBUCH



WIE FUNKTIONIERT ES

Das elektronische Trainingshalsband PetSafe mit 300 ms **Ton-, Vibrations- und Impulskorrektur** eignet sich zum Training sensible Hunde dank **besonders sanfter Übergänge zwischen den Impulsen**. Funktionell und optisch abgestimmter Kragen ermöglicht es Ihnen, den Hund für eine **kurze Distanz von maximal 300 m** zu trainieren. Wasserdichte Eigenschaften, ausgezeichnete Ablesbarkeit auf dem Display und Design stellen weitere Superlative des Gerätes dar. Mit diesem Gerät kannst du trainieren 2 Hunde gleichzeitig mit einem Sender.

HAUPTFUNKTION

- Hundetraining in einer Entfernung von bis zu 300 m
- Möglichkeit, bis zu 2 Hunde zu trainieren
- Für kleine und mittlere Hunde
- 3 Arten von Korrekturen: Ton, Vibration und Impuls
- 15 Stufen der Pulsintensität
- Extra sanfte Übergänge zwischen den Pulsstufen
- Sicherheitssperre gegen Rücksetzen für Pulsstufen 8-15
- Wasserdichter Schutz

PAKET ENTHÄLT

- Sender mit Digitalanzeige
- Empfänger
- Kurze und lange Elektroden
- USB-Ladekabel
- Verstellbarer Nylonriemen bis 71 cm
- Testdiode
- CZ-Handbuch

AUFLADEN VON EMPFÄNGER UND SENDER

Überladen kann die Batterielebensdauer verkürzen. Laden Sie den Sender nur in einwandfreiem Zustand Batterien schwach.

1. Schließen Sie Sender und Empfänger an und laden Sie sie vollständig auf. Dies kann bis zu 5 Stunden dauern.
2. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die grüne LED am Halsband und die Batteriestatusanzeige im Display hört auf zu drehen und ist voll.



3. Wenn Empfänger und Sender vollständig aufgeladen sind, ersetzen Sie die Gummis Kappen. Um das Halsband einzuschalten, halten Sie die ON / OFF-Taste gedrückt, bis Sie hören keinen tiefen bis hohen Piepton und die grüne LED erscheint nicht Licht. Lassen Sie dann die Taste los.

Hinweis: Der Sender ist immer eingeschaltet und das Display leuchtet, sobald Sie drücken eine beliebige Taste .

Um das Halsband auszuschalten, halten Sie die ON / OFF-Taste gedrückt, bis Sie hören das Halsband nicht vom hohen bis zum tiefen Ton und dann Veröffentlichung. Die rote LED leuchtet, wenn die Tasten und gedrückt werden erlischt, wenn das Halsband ausgeschaltet ist.

Kurzer Tipp: Wenn Sie das Halsband nicht verwenden, sollten Sie es ausschalten, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Bei längerer Lagerung des Halsbandes Laden Sie es alle 4-6 Wochen auf .

TESTEN SIE DAS HALSBAND

Wir empfehlen, selbst zu testen, wie die statische Stimulation (Impuls) funktioniert.

Beginnen Sie immer auf der niedrigsten Stufe und steigern Sie die Intensität bis an die Grenze Ihrer persönlichen Komfort.

1. Legen Sie einen Finger auf beide Kontaktstifte des Halsbandes.
2. Halten Sie den Sender ca. 0,5 m vom Halsband entfernt. Beginnen Sie auf Stufe 0, halten Sie die Vibrationstaste gedrückt 1 bis 2 Sekunden lang. Sie sollten eine konstante Vibration spüren. Es gibt nur einen Intensitätsgrad Vibration.
3. Stellen Sie Stufe 1 für statische Stimulation ein. Bei dieser Stimulation müssen Sie nichts spüren.

Hinweis: Kontinuierliche Stimulation wird maximal 10 Sekunden lang übertragen. Um wieder anzuregen aktiviert, loslassen und die Taste erneut drücken.

4. Erhöhen Sie die Stimulationsintensität, bis die Stimulation unangenehm wird.

Tone Symbol : wird ein Signalton ausgegeben.

Vibrationssymbol : Gibt Vibrationen aus. Stufe 0 ist Vibration.

Statiksymbol (Puls) : Sendet bis zu 15 verschiedene Pulsstufen an das Halsband - einstellbar mit der Stimulationseinstellungstaste. Die Stufen 1-15 sind statische Stimulation.

Sperrsymbol : Zeigt an, dass die statische Stimulation der Stufen 8-15 gesperrt ist.

Hund 1 / Hund 2 : Zeigt an, welches Halsband aktiv ist.

Batterieanzeige : Zeigt den verbleibenden Batteriestatus im Sender an.

Seite 3

WIE MAN DAS KRAGEN RICHTIG PASST

Wichtig: Die richtige Anbringung und Platzierung des Empfängerhalsbandes ist wichtig für seine Wirksamkeit Funktion. Die Kontaktstifte müssen an der Unterseite des Halses direkten Kontakt mit der Haut Ihres Hundes haben. Folgen Sie den unteren Schritten:

1. Stellen Sie sicher, dass das Halsband ausgeschaltet ist.


https://translate.googleusercontent.com/translate_f/2/5

2. Positionieren Sie Ihren Hund bequem. (A)
3. Legen Sie Ihrem Hund das Halsband mit dem PetSafe®-Logo nach oben und das Halsband war direkt unter dem Kinn Ihres Hundes. Zentrieren Sie die Kontaktstifte unter dem Hals des Hundes, sodass die Haut zu berühren. (B)


Hinweis: Manchmal ist es notwendig, Haare um die Kontaktstifte zu entfernen, um sie zu sichern Kontakt. Im Lieferumfang sind auch längere Kontaktstifte (Elektroden) enthalten.



4. Prüfen Sie die Dichtheit der Manschette, indem Sie einen Finger zwischen das Ende des Kontaktstifts und den Hals stecken dein Hund. (C) Der Kragen sollte passen, aber nicht einschränken.
5. Lassen Sie den Hund das Halsband einige Minuten lang tragen. Dann nochmal prüfen ob es passt.
6. Um den Kragen zu kürzen, markieren Sie die Stelle, an der Sie den Kragen abschneiden möchten (lassen Sie genügend Platz für space Wachstum oder für Winterpelz). Entfernen Sie das Halsband vom Hals des Hundes und schneiden Sie den überschüssigen Teil ab. Wann Nylonhalsbänder verwenden ein Feuerzeug, um das Ende zu heilen. (D)



WARNUNG: Rasieren Sie den Hals des Hundes niemals vollständig, da dies das Risiko von Hautreizungen erhöht. Lass den Hund nicht Tragen Sie dieses Halsband mehr als 12 Stunden am Tag. Zu langes Tragen des Halsbandes kann zu Reizungen führen Haut.



HALSBANDHALSBAND

Hinweis: Das zweite Halsband ist für PetSafe Standard 300m, 600m und 900m Trainingshalsbänder erhältlich .

1. Wählen Sie einen Hund mit der Taste Hund 1 / Hund aus. 2. Schalten Sie den Sender ein und den Empfänger aus. Drücken Sie und Halten Sie die ON / OFF-Taste am Kragen gedrückt.

Seite 4

2. Die LED am Halsband erlischt nach ca. 5 Sekunden. Das Gerät ist bereit für Paarung.
3. Drücken Sie eine der oberen 2 Stimulationstasten.
4. Das LED-Licht am Halsband blinkt 5 Mal. Die Kopplung ist erfolgreich abgeschlossen.

TRAININGSBERATUNG

Die Einführungsphase kann für einen Junghund im Alter von 6 Monaten nach Abschluss der Grundausbildung beginnen. Geben Sie das Halsband nicht an ein Tier, das sich in einem schlechten Gesundheitszustand befindet (Herzprobleme, Epilepsie usw.) oder das hat Verhaltensprobleme.

Ihr Hund muss sich an das Halsband gewöhnen: Lassen Sie es einige Tage ohne es zu benutzen.

Führen Sie jeden Schritt langsam aus:

Damit Ihr Hund eine Verbindung zwischen Stimulation und schlechtem Verhalten herstellen kann, muss seine Aufmerksamkeit geweckt durch die erste Warnung durch Ton oder Vibration und dann durch Stimulation.

Ermutigt ihn durch Streicheln oder Streicheln:

Lassen Sie Ihren Hund zuerst selbst trainieren. Nach der Stimulation, sobald er zuhören lernt und zurückkehrt, sollte gestreichelt werden; er wird schneller verstehen und sein Verlangen zuzuhören wird zunehmen.

Sobald sie den Zusammenhang zwischen Stimulation und schlechtem Verhalten vollständig verstanden haben, können Sie Ihre Arbeit fortsetzen, aber auch weiterhin von Zeit zu Zeit loben, um seinen "Gehorsamsgedanken" zu stärken.

BESTIMMUNG DES RICHTIGEN STIMULATIONSTUFENS DES HUNDES

Wichtig: Beginnen Sie immer auf der niedrigsten Stufe und arbeiten Sie sich zur höheren Stufe hoch. Der Sender hat mehrere Stufen Korrektur-/Stimulationseinstellungen.

Das PetSafe Standard 300 m Trainingshalsband hat **3 Korrekturarten** :

- **Sound** - eine einzige Intensitätsstufe
- **Vibration** - ein einziger Intensitätsgrad
- **Impuls** - 15 Stufen statischer Stimulation

Nachdem Sie das Halsband angelegt haben, müssen Sie die richtige Korrekturstufe für Ihren Hund finden.

Beginnen Sie immer auf der niedrigsten Stufe.

Folge diesen Schritten:

- Beginnen Sie auf Stufe 0. Halten Sie die obere rechte Taste 1 bis 2 Sekunden lang gedrückt und sehen Sie zu Verhalten Ihres Hundes. *Wenn Sie das optimale Niveau finden, ändert sich das Verhalten des Hundes leicht (zum Beispiel beginnt sich zu drehen oder die Ohren zu bewegen usw.).*
- Wenn der Hund nicht reagiert, wiederholen Sie den vorherigen Schritt mehrmals, bevor Sie mit der Korrektur fortfahren Impuls.
- Passen Sie den Pegel an. Halten Sie die obere rechte Taste 1 bis 2 Sekunden lang gedrückt.
- Wenn der Hund nicht reagiert, wiederholen Sie den vorherigen Schritt mehrmals, bevor Sie die Stufe erhöhen Stimulation.
- Erhöhen Sie die Stimulation, bis Ihr Hund zuverlässig darauf reagiert.

In den meisten Fällen reichen die Stufen 1-7 für Ihren Trainingsbedarf aus . Level 8-15 sind gesperrt - höhere statische Stimulation. Um diese Ebenen freizuschalten, drücken Sie und gleichzeitig indem Sie die obere und untere Taste auf der linken Seite des Senders gedrückt halten.

EIN HUND SOLLTE AUF DIE STIMULATION NICHT MIT PANIK ODER GEGELN REAGIEREN. WENN ES AUF SOLICHE REAKTIONIERT IM WEISE IST DAS EINGESTELLTE NIVEAU ZU STARK .

Seite 5

- Wenn Ihr Hund nicht einmal auf Stufe 15 reagiert, überprüfen Sie, ob das Halsband nicht zu locker sitzt. Wenn das Problem im Kragen nicht fest sitzt und das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst unter Tel. Nummern + 420 216 216 106.



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1. Ist statische Stimulation für meinen Hund sicher?

Die Stimulation kann unangenehm sein, ist aber für den Hund nicht schädlich.

2. Wie alt muss ein Hund sein, um ein Trainingshalsband zu verwenden?

Die Einführungsphase kann für einen Junghund im Alter von 6 Monaten nach Abschluss der Grundausbildung beginnen. Geben Sie das Halsband nicht an ein Tier, das sich in einem schlechten Gesundheitszustand befindet (Herzprobleme, Epilepsie usw.) oder das hat Verhaltensprobleme. Für Hunde unter 3,6 kg kann das Halsband zu groß sein.

3. Sind Sender und Empfänger wasserdicht?

Sender und Empfänger sind für den Einsatz bei leichtem Regen oder Feuchtigkeit ausgelegt. Es darf jedoch nicht passieren zum Eintauchen und Aussetzen bei übermäßigem oder anhaltendem Regen.

4. Wie lange können statische Reize ununterbrochen übertragen werden?

Für maximal 10 Sekunden. Nach 10 Sekunden stoppt die Korrekturübertragung. Wenn du nochmal willst Um die Korrektur zu senden, müssen Sie die Taste erneut drücken.

TESTDIODE

1. Schalten Sie das Halsband ein.
2. Stecken Sie die Prüfdiodenkontakte auf die Kontaktstifte des Kragens.
3. Drücken Sie die Stimulationstaste am Sender.
4. Die Test-LED leuchtet.
Hinweis: Bei höherer Stimulation leuchtet die LED heller.
5. Schalten Sie das Halsband aus.
6. Bewahren Sie die Testdiode für die zukünftige Verwendung auf.

Hinweis: Wenn die LED nicht zu blinken beginnt, laden Sie sowohl das Halsband als auch den Sender auf und nochmal testen. Wenn die LED aus ist, wenden Sie sich an Ihren Händler unter +420 216 216 106 .

GARANTIE

Die Gewährleistungsfrist beträgt 36 Monate ab Verkaufsdatum.

Adresse, an der Sie die Konformitätserklärung und die aktuelle Anleitung finden (Download-Tab):

<https://www.elektro-objky.cz/vyckovikove-objky/petsafe-standard-300m>

Änderungen von technischen Parametern, Eigenschaften und Druckfehlern behalten wir uns vor.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur durchgeführt:

Reedog sro,
Sedmidomky 459/8, Prag
Infoline: 216 216 106
E-Mail: info@elektro-objky.cz