

Bedienungsanleitung Petrainer PET998DR-Deluxe



Funktion

1. Vibration - einstellbar
2. Elektrostatischer Impuls - 100 Stufen
3. Ton
4. Licht (Kontrollleuchte am Empfänger blinkt)
5. Taschenlampe (im Radio)
6. Die Stufen sind mit der Auf-/Ab-Taste einstellbar
7. Das System kann für 1 oder 2 Hunde verwendet werden

Energie sparen

1. Der Empfänger des Halsbandes schaltet sich nach vier Minuten Inaktivität automatisch aus
 2. Jede Aktivität versetzt das Halsband in den Standby-Modus
 3. Der Sender geht in den Standby-Modus, wenn 20 Jahre lang keine Aktivität vorhanden ist
- Sekunden und schaltet sich aus, wenn länger als 2 Minuten nicht verwendet

Vorbereiten des Fernsenders

Laden Sie den Fernsender

1. Verbinden Sie das Micro-USB-Ladekabel mit dem Sender
 2. Verbinden Sie das Netzteil mit dem USB-Kabel und stecken Sie es in eine Steckdose
 3. Während des Ladevorgangs leuchtet am Sender ein rotes Licht
 4. Laden Sie den Sender 2 Stunden lang auf (Erstladung bis zu 6 Stunden)
 5. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt das rote Licht automatisch
- Batteriestandsanzeige: Das Batteriesymbol leuchtet in der unteren rechten Ecke des LCD-Bildschirms.

So verwenden Sie den Sender

1. Halten Sie die MODE-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Sender einzuschalten
 2. Stellen Sie die verschiedenen Modi durch Drücken der MODE-Taste ein - das Symbol auf dem Display ändert sich
 3. Drücken Sie nach oben und unten, um den Pegel anzupassen
 4. Wählen Sie verschiedene Kanäle für das eine oder andere Halsband
 5. Der Sender geht in den Standby-Modus, wenn 20 Jahre lang keine Aktivität vorhanden ist
- Sekunden und schaltet sich aus, wenn länger als 2 Minuten nicht verwendet
6. Drücken Sie im Standby-Modus eine beliebige Taste außer der LED, um aufzuwachen

Empfängervorbereitung

Laden Sie den Empfänger auf

1. Verbinden Sie das Micro-USB-Ladekabel mit dem Empfänger
2. Verbinden Sie das Netzteil mit dem USB-Kabel und stecken Sie es in eine Steckdose
3. Während des Ladevorgangs leuchtet am Empfänger ein rotes Licht auf
4. Laden Sie den Empfänger 2 Stunden lang auf
5. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die rote Kontrollleuchte automatisch
6. Schließen Sie die Steckdose nach dem Laden mit einer Gummikappe

Koppeln des Senders mit dem Empfänger

1. Schalten Sie den Sender ein und wählen Sie den 1. oder 2. Hundekanal
 2. Drücken Sie die POWER-Taste an der Unterseite des Empfängers
 3. Ein Signaltone ertönt und die grüne Kontrollleuchte leuchtet auf
 4. Drücken Sie die POWER-Taste erneut für 3 Sekunden, bis der Piepton ertönt und die Lampe schnell startet
- Blitz
5. Drücken Sie die Y-Taste am Sender

6. Das Halsband piept kurz, die Kontrollleuchte erlischt - erfolgreiches Pairing
Wichtiger Hinweis: Das Halsband ist so konzipiert, dass es wasserdicht ist, daher ist es wichtig, das Gummi immer zurückzugeben an der richtigen Stelle abdecken.

Anwendungstipps

- Dieses Trainingshalsband ist für das Verhaltenstraining gedacht und nicht für den Gebrauch bestimmt

ohne die notwendige Interaktion. Belohnen Sie den Hund immer für richtiges Verhalten.

- Auf unserem Youtube-Kanal findet ihr viele nützliche Tipps zur Hundeeziehung, oder

Nutzung und Installation elektronischer Trainingshilfen: www.Youtube.com/Elektrohalsbänder

- Mündliche Bestellungen mit Belohnung tragen wesentlich zum Erfolg der Ausbildung bei.

- Das Alter des Hundes sollte mindestens 6 Monate betragen, bevor Sie mit dem Training beginnen.

- Verwenden Sie verbale Befehle, elektronisches Halsband nur bei Bedarf. Sein konsistent in der Formulierung - verwenden Sie immer die gleichen Wörter.

- Verwenden Sie das akustische Signal als Warnung. Der Hund gewöhnt sich nach dem Geräusch daran

der Puls kommt und lernt schnell, den Piepton als Warnung wahrzunehmen.

- Das System sollte nicht für Hunde mit aggressiver Natur verwendet werden - in diesem Fall

Konsultieren Sie Ihren Tierarzt oder professionellen Trainer bezüglich der Eignung für die Anwendung.

Sicherheit

- Um maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie häufig

Platzierung des Halsbandes, korrektes Anziehen und Platzierung der Elektroden.

Überprüfen Sie die Haut in

Elektrodenstellen auf Hautausschlag oder Reizung. In diesem Fall

Entfernen Sie das Halsband so oft wie möglich oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt.

- Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies gilt allgemein)

Empfehlungen für alle Halsbänder, auch nicht elektrisch).

- Waschen Sie den Hals des Hundes so oft wie nötig an der Elektrodenstelle.

Hauptprobleme

Das Halsband scheint nicht richtig zu funktionieren

- Stellen Sie sicher, dass der Empfänger und der Sender vollständig aufgeladen sind

- Folgen Sie den Anweisungen, um den Empfänger mit dem Radio zu koppeln

- Stellen Sie sicher, dass die Korrekturintensität nicht Null ist

- Stellen Sie sicher, dass der richtige Empfänger am Radio ausgewählt ist (1 oder 2)
- Koppeln Sie das Halsband, passen Sie die Intensität an und versuchen Sie es erneut

Der Empfänger oder das Walkie-Talkie wird nicht aufgeladen

- Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse zum Netzwerk und zum Gerät richtig verbunden sind
- Testen Sie beide Geräte auf einen Fehler im Ladegerät oder im Netz

Mein Hund reagiert nicht auf Korrekturen

- Testen Sie den Empfänger gemäß der Anleitung
- Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berühren
- Erhöhen Sie die Intensität der Korrekturen

Videos

Auf unserem Youtube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps zur Hundeeziehung, oder nutzen Sie und

Installation elektronischer Trainingshilfen: [www.Youtube.com/ ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky)

Konformitätserklärung, Garantie- und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher das CE-Zeichen. Alle

die erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Importeurs erhältlich, auf Anfrage von

Importeur und im Laden des Importeurs.

Adresse, an der Sie die Konformitätserklärung und aktuelle Anleitungen finden (Download-Tab):

<http://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/140-elektronicky-obojek-lcd-100lv-998dr>.

html Technische Parameter, Eigenschaften und Druckfehler vorbehalten.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur durchgeführt:

Reedog s.r.o.,

Sedmidomky 459/8, Prag

Infoline: 721 471 118

E-Mail: info@elektro-obojky.cz

Spezifikationen

Frequenz: 433.825MHz

Sender: 3,7 V 500 mA LiP

3,7 V 500 mA LiP-Empfänger