

Uživatelský manuál – Patpet 250




OBSAH BALENÍ

- 1 X Vysílačka
- 1 X Přijímač
- 1 X Nylonový obojek
- 1 X USB nabíjecí kabel
- 1 X Testovací výbojka
- 1 X Návod
- 2 X Krátké a dlouhé elektrody
- 2 X Krátké a dlouho gumové nástavce



Funkce produktu



***Tlačítko napájení:** Stisknutím tlačítka libovolného tlačítka na vysílači, vysílač zapnete.

POZNÁMKA: Obrazovka se vypne po 1 minutě bez použití dálkového ovladače.

- 1. Obrazovka:** Barevná obrazovka zobrazí ikonu impulsu, vibrace, zvuku, úroveň korekce, stav baterie a kanál psa.
- 2. Tlačítko snížení intenzity:** Stisknutím tlačítka můžete snížit úroveň intenzity statického impulsu, vibrace a zvuku.
- 3. Tlačítko pro zvýšení intenzity:** Stiskněte tlačítko pro zvýšení úrovně intenzity statického impulsu, vibrace a zvuku.
- 4. Tlačítko nastavení:** Stisknutím tlačítka můžete zkontrolovat aktuální zvolenou korekci a její úroveň intenzity.
- 5. Tlačítko impulsu:** Stiskněte tlačítko, přijímač vydá výboj.
- 6. Tlačítko vibrace:** Stiskněte tlačítko, přijímač bude vibrovat.
- 7. Tlačítko zvuku:** Stiskněte tlačítko, přijímač bude pípat.
- 8. Tlačítko 1/3:** Stisknutím tlačítka můžete vybrat kanál psa, kterého chcete právě ovládat, pes 1-3.
- 9. USB nabíjení ovladače:** Vložte nabíjecí kabel do nabíjecí zdičky pro nabíjení.
- 10. Zapnutí / vypnutí:** Dlouhým stisknutím tlačítka můžete zapnout, nebo vypnout přijímač obojku.
- 11. Elektrody:** Obojek obsahuje krátké a dlouhé elektrody
- 12. USB nabíjecí přijímače:** Vložte nabíjecí kabel do nabíjecí zdičky a zaklapněte gumovou krytku.

Jak obojek nastavit:

1. Zapněte vysílač a přijímač.



2. Znovu stiskněte tlačítko pro vypnutí a zapnutí na přijímači, rozsvítí se červená kontrolka a uslyšíte pípnutí



3. Stiskněte libovolné tlačítko na vysílači, znovu uslyšíte pípnutí, což znamená, že je produkt spárován.



Upozornění: Úroveň statického impulsu nemůže být během testování na úrovni 0.

4. Pokud přijímač funguje přejde po 2 minutách do režimu spánku. Stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači znovu aktivujete.

Jak používat 2/3 přijímače současně?

1. Stisknutím tlačítka 1/3 vyberete kanál psa a spárujte s vysílačkou.

2. Stisknutím tlačítka vyberte kanál 2 a spárujte přijímač s vysílačem stejným způsobem.

JAK OBOJEK POUŽÍVAT

POZNÁMKA: Před použitím produkt pořádně nabijte.

1. Nabijte dálkové ovládání výcvikového obojku:

- 1) Připojte kabel nabíječky do nabíjecího zdířky
- 2) Zapojte nabíječku do zásuvky
- 3) Během nabíjení bude baterie na ovladači blikat
- 4) Dálkový ovladač se nabije během jedné hodiny

2. Nabijte přijímač výcvikového obojku:

- 1) Připojte kabel nabíječky do nabíjecí zdířky.
- 2) Zapojte nabíječku do zásuvky
- 3) Na přijímači bude blikat červená kontrolka
- 4) Přijímač obojku bude nabitý během jedné hodiny

3. Spárujte dálkový ovladač s přijímačem

- 1) Zapněte dálkové ovládání a stiskněte tlačka 1/3, vyberte kanál psa pro párování
- 2) Stiskněte tlačítko napájení na přijímači, rozsvítí se červené světlo
- 3) Stiskněte libovolné tlačítko na vysílači, elektrostatický impuls, vibraci, nebo zvuk – jakmile tlačítko stisknete přijímač vydá zvolenou funkci. Zelená kontrolka bude nepřetržitě blikat, což znamená že spárování proběhlo úspěšně.
- 4) Pokud párování nebylo úspěšné, zopakujte postup znovu.
- 5) Pro spárování druhého přijímače vyberte kanál psa č.2 a postupujte stejně

Jak vybrat vhodnou úroveň korekce pro psy?

Velikost psa	7-15KG	16-25KG	26-40KG	>40KG
Zvuk	1-3	3-5	6-7	6-7
Vibrace	1-3	1-2	3-5	5-7
Impuls	0-1	1-3	3-4	4-7

Poznámka: Při použití korekce impulsu, zvuku a vibrace vyberte vhodnou úroveň korekce podle velikosti psa.

OTÁZKY

Q1: Jak starý musí být můj mazlíček, než použije výcvikový obojek?

A1: Váš mazlíček by měl být schopen rozpoznat základní povely poslušnosti, jako je „Sedni“ nebo „Zůstaň“ Tento produkt může být příliš velký pro domácí zvířata do 5 Kg.

Q2: Když výcvikový obojek nefunguje?

A2: Prosím upravte vhodnou úroveň vibrace, statického impulsu a zvuku na základě vlastností vašeho psa, jako je povaha, typ, věk, váha atd.

Q3: Kde by měl být obojek umístěn?

A3: Pod krkem

Q4: Pokud vypnete dálkové ovládání, proč výcvikový obojek stále funguje??

A4: Obojek musíte vypnout i tlačítkem na přijímači.

Q5: Bude dosah obojku přesně 300 m?

A5: Dosah výcvikového obojku znamená přímou vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a obojkem přijímače bez překážek mezi nimi. Dosah může být proměnný v závislosti na terénu, počasí, vegetaci, kapacitě baterie a přenosu z jiných rádiových zařízení.

Q6: Co mám dělat, když krk mého mazlíčka zčervená a je podrážděný?

A6: Přestaňte produkt několik dní používat. Pokud stav přetrvává déle než 48 hodin, požádejte o pomoc svého veterináře. Jakmile se kůže zotaví, kontrolujte často stav kůže svého mazlíčka.

Q7: Jak dlouhá je životnost lithiové baterie?

A7: Naše lithiová baterie může nabíjet 2000krát pro dálkové ovládání a obojek přijímače.

Q8: Jak dlouho může můj pes nosit výcvikový obojek?

A8: Obojek není určen ke stálému nošení. Doporučujeme nosit obojek déle než 12 hodin každých 24 hodin.

Q9: Jak dlouho by měl trvat trénink vašeho mazlíčka?

A9: Tréninky by měly být pozitivní a krátké, vždy je lepší asi 10-15 minut.