


EYENIMAL
A LIVING ADVENTURE




NUTRI 100

NUM'axes


Manuál

Popis výrobku



Instalace baterií a výběr váhové jednotky

Po instalaci baterií se automaticky zobrazí měrná jednotka (g:gram nebo lb:libra). Na obrazovce se zobrazí g, nebo lb.



Chcete-li změnit jednotku měření, lehce stiskněte dotykové tlačítko zapnutí / vypnutí. Obrazovka se automaticky vypne po 5 sekundách nečinnosti.

Jak použít?

Stisknutím dotykového tlačítka zapnutí / vypnutí na 2 sekundy zařízení vypnete. Na obrazovce se zobrazí 0. Naplňte misku požadovaným množstvím krmiva, hmotnost se zobrazí na obrazovce.

Chcete-li váhu vynulovat, stiskněte dotykové tlačítko zapnutí / vypnutí.




Obrazovka se automaticky vypne po 10 sekundách nečinnosti.

Sledujte příjem potřeby svého mazlíčka

Když je obrazovka LCD vypnuta, stiskněte a podržte dotykové tlačítko zapnutí / vypnutí po dobu 5 sekund, dokud se na obrazovce nezobrazí „USE“, a poté se zobrazí množství zkonsumovaného krmiva.

The screen will automatically turn off after 10 seconds of inactivity.



Chybná zpráva

- « E01 »: Indikátor slabé baterie. Baterie musí bt vyměněny.
- « E02 »: Indikátor přetížení. Maximální kapacita váhy je 1.5 kg / 3.3 lb



info@numaxes.com
www.numaxes.com