


VÝCVIKOVÝ OBOJEK T710



**PRŮVODCE PROVOZEM A ŠKOLENÍM
NEŽ ZAČNETE, PŘEČTĚTE SI CELOU PŘÍRUČKU**

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Není určeno pro agresivní psy.

Nepoužívejte tento produkt, pokud je váš pes agresivní nebo pokud má váš pes sklony k agresivnímu chování. Agresivní psi mohou svému majiteli i ostatním způsobit vážné zranění a dokonce i smrt. Pokud si nejste jisti, zda je tento produkt pro vašeho psa vhodný, poraďte se se svým veterinářem nebo certifikovaným trenérem.

Bezpečnost při výcviku na vodítku.


Je životně důležité, abyste vy i váš pes zůstali při učení během výcviku na vodítku v bezpečí. Váš pes by měl být na silném vodítku, dostatečně dlouhém na to, aby se pokusil pronásledovat předmět, ale dostatečně krátkém, aby se nedostal na silnici nebo jinou nebezpečnou oblast. Musíte být také dostatečně fyzicky silní, abyste zastavili svého psa, když se snaží utéct.

Nebezpečí poškození kůže.

Přečtěte si prosím pokyny v tomto návodu a dodržujte je. Důležité je správné nasazení obojku. Příliš dlouhé nošení obojku, nebo příliš utažený obojek na krku zvířete může způsobit poškození kůže.

- Nenechávejte obojek na psovi déle než 12 hodin denně.
 - Pokud je to možné, přemístěte obojek na krku zvířete pokaždé 1 až 2 hodiny.
 - Zkontrolujte nasazení, abyste zabránili nadměrnému tlaku; postupujte podle pokynů v tomto návodu.
 - Nikdy nepřipojujte vodič k elektronickému obojku; způsobí nadměrný tlak na kontakty.
 - Při použití samostatného obojku a vodítka netlačte na elektronický obojek.
 - Týdně omývejte oblast krku psa a kontakty obojku vlhkým hadříkem.
 - Pokud se objeví vyrážka nebo bolák, přestaňte obojek používat, dokud se kůže nezahojí.
 - Pokud stav přetrvává déle než 48 hodin, navštivte svého veterináře.
- Tyto kroky pomohou udržet vašeho mazlíčka v bezpečí a pohodlí. Je důležité pokračovat v každodenních kontrolách kontaktní oblasti. Pokud zjistíte zarudnutí nebo vředy, přestaňte používat, dokud se pokožka zcela nezahojí.

OBSAH BALENÍ



- Přijímač
- Vysílač
- Obojek
- Šňůrka na ruku
- USB nabíjecí kabel
- Testovací výbojka
- Manuál


Další položky, které můžete potřebovat:

- Šroubovák, nůžky
- Zapalovač


HLAVNÍ FUNKCE

- Korekce: vibrace, statické stimulace a zvuk
- 0-16 Nastavitelná úroveň vibrace a statická stimulace
- Vodotěsný límec přijímače IPX7 a vodotěsný vysílač IPX5
- 2hodinové rychlé nabíjení lithium-polymerové baterie
- Dosah výcvikového obojku 600 m
- Uživatelsky rozšiřitelné na systém se dvěma psy
- Podsvícený LCD displej zobrazuje úroveň intenzity, baterii a psa 1/2

POPIS PRODUKTU



Transmitter



NÁVOD K OBSLUZE

Jak zapnout/vypnout T710

Zapnutí/vypnutí vysílače

Tlačítka zapnutí/vypnutí na levé straně vysílače: Stisknutím tlačítka nahoru spustíte a stisknutím jej vypnete.

Pokud není během 10 s provedena žádná operace, obrazovka zčerná. Dotykem libovolného tlačítka znovu rozsvítíte obrazovku.

Zapnutí obojku přijímače

1. Lehce se dotkněte tlačítka spínače přijímače a světlo se zvukem ho rozsvítí.
2. Po spuštění přijímače se kontrolka rozsvítí každých 10 sekund, což znamená, že přijímač je připraven přijímat akční pokyny vysílače.
3. Pokud o minutu později není přijat žádný příkaz, přijímač automaticky přejde do stavu hibernace, který lze probudit signálem dálkového ovládání.

Vypnutí obojku přijímače

Stiskněte tlačítka On/Off, kontrolka se rozsvítí a poté ji uvolněte a přijímač se po dvou pípnutích vypne.

Poznámka: Chcete-li prodloužit životnost baterií, vypněte obojek přijímače, když jej nepoužíváte.


Jak najít nejlepší úroveň vibrace/statické stimulace

Jednotka je dodávána s tlačítkem pro ovládání úrovně vibrací / statické stimulace, přičemž úroveň 0 je nejnižší úroveň pro vibrace i statickou stimulaci, úroveň 16 je nejvyšší úroveň pro vibrace a statickou stimulaci. Úroveň vibrací / statické stimulace, která je pro vašeho psa nejvhodnější, závisí na temperamentu vašeho psa a prahu bolesti pro vibrační/statickou stimulaci. Vždy začněte na nejnižší úrovni a postupujte nahoru. Odpovídající úroveň lze nalézt, když pes reaguje na vibrační / statickou stimulaci mírnou reakcí, jako je napnutí krčních svalů.

Úroveň vibrací/statické stimulace se může lišit v závislosti na tréninkové situaci. Když jsou psi velmi rozptýleni, budou vyžadovat vyšší úroveň vibrací/statické stimulace.

Maximální dosah obojku

Jednotka má dosah 600 m. Dosah se může lišit v závislosti na způsobu držení vysílače. Držte vysílač od těla, abyste získali co největší dosah. Pro maximální sílu signálu udržujte zařízení správně nabité.



NABÍJENÍ OBOJKU

Jednotka používá lithium-polymerové baterie:

1. Před prvním použitím jednotky nabijte vysílač i přijímač.
2. Nenabíjejte jednotku v blízkosti hořlavých látek.
3. Plně nabijte, pokud má být jednotka skladována bez použití po dobu 3 měsíců nebo déle.

Postup nabíjení vysílače:

POZNÁMKA: Jednotka je částečně nabitá, když opouští naše zařízení, po obdržení obojku jej před prvním použitím nejprve nabijte 3 hodiny.

1. Zapojte nabíječku do standardní zásuvky 220 V nebo do zásuvky.
2. Zvedněte gumové kryty chránící nabíjecí konektor límce vysílače/přijímače.
3. Připojte konektory nabíječky k nabíjecímu konektoru vysílače a přijímače.
4. Připojte port USB k nabíjecímu adaptéru.
5. Při prvním nabití nabíjejte jednotku 3 hodiny. Nabíjení trvá pouze 1,5-2 hodiny.

Poznámka: Během procesu nabíjení se LCD bateriový box vysílače bude posouvat a zobrazovat, z nichž 5 mřížek je plně nabitých. Po úplném nabití baterie LCD bateriový box vysílače staticky zobrazí 5 mřížek plného výkonu a poté vypne obrazovku.

6. Po dokončení nabíjení odpojte konektor nabíječky.

Postup nabíjení přijímače:

1. Připojte USB port k bezpečnostnímu nabíjecímu adaptéru.
2. Zapojte nabíječku do standardní zásuvky 220 V nebo do síťové zásuvky.
3. Pro první nabití je potřeba přijímač nabít cca 4 hodiny a dobití trvá pouze 1,5–2 hodiny.

Poznámka: Indikátor baterie je během nabíjení ve formě dýchání. Po úplném nabití se LED dioda přijímače dlouho rozsvítí a zhasne

JAK SPÁROVAT?

Pokud váš obojek přijímače po stisknutí tlačítka zvuk na dálkovém vysílači nepípne, postupujte podle pokynů:

- Dlouze stiskněte tlačítko vypínače u přijímače po dobu asi 5 sekund, kontrolka začne blikat, uvolněte tlačítko vypínače, kontrolka začne blikat jednou za sekundu, blikání bude trvat 6 sekund, během kterých by mělo být provedeno párování.
- 2. Stisknutím tlačítka kanálu na vysílači vyberte kanál, který budete používat, Pes 1 nebo Pes 2.
- 3. Stiskněte a podržte tlačítko zvuku, vibrace, nebo impulsu na dálkovém vysílači, přijímač vydá dlouhý zvuk a poté přejde do odpovídajícího pracovního stavu s blikajícím indikátorem, což znamená, že párování je dokončeno.
- 4. Stiskněte tlačítko zvuk, přijímač přijme příkaz a vydá zvuk.

Pro 2 psy:

POZNÁMKA: Pokud si přejete přidat do tréninkového systému další obojek s přijímačem, postupujte stejně, jen vyberte kanál č.2.

TESTOVACÍ VÝBOJKA

1. Zapněte obojek přijímače.
2. Přidržte kontakty testovacího světla na kontaktním bodům na přijímači obojku.
3. Stiskněte tlačítko impuls na dálkovém ovladači.
4. Testovací světlo bude blikat.

Poznámka: Při vyšších úrovních výboje bude testovací světlo blikat jasněji.

5. Vypněte obojek přijímače.
Uložte testovací světlo pro budoucí testování.

Poznámka: Pokud testovací světlo neblinká, dobijte přijímač a proveďte test znovu. Pokud testovací kontrolka stále neblinká, kontaktujte nás na zákaznický servis.




OBECNÉ TIPY:


Odstraňte jedno špatné chování nebo naučte jeden povel poslušnosti najednou. Pokud se při tréninku pohybujete příliš rychle, váš mazlíček může být zmatený.

- Být konzistentní. Opravte svého mazlíčka pokaždé, když se chová špatně.
- Pokud na něj nemůžete dohlížet, doporučuje se, abyste svého mazlíčka omezili v situacích, ve kterých měl v minulosti špatné chování. Nicméně nastolení situace protože trénink může dramaticky zvýšit vaše šance na úspěch. Pokud váš mazlíček reaguje na tóny tak, že se skrývá nebo se chová ustrašeně, přesměřujte jeho pozornost na jednoduché a vhodné chování, jako je povel „sedni“.
- Před použitím výcvikového obojku by domácím mazlíčkům mělo být nejméně 6 měsíců.
- Nechte výcvikový obojek používat pouze odpovědní členové rodiny. Není to hračka!
- Ostatní domácí zvířata v dosahu sluchu budou trénovacími tóny ovlivněna. Výcvik by proto měl probíhat mimo dosah ostatních domácích zvířat.

LCD a LED INDIKÁTOR




Indikuje úrovně vibrací v rozsahu 0-16 a zobrazuje se ve střední části.



Označuje úrovně statické stimulace v rozmezí 0-16 a zobrazuje se ve střední části.



Označuje aktivní přijímač psa a zobrazuje se v pravé části.



Indikuje úroveň nabití baterie.

Poznámka: Indikátor baterie bude každou sekundu blikat, aby signalizoval vybití baterie.



Dodává obojku slyšitelný zvuk.




Přenáší vibrace do přijímače obojku. Aktuální úroveň korekce vibrace je zobrazena na digitálním displeji. (Tlačítko vibrace je možné stisknout po dobu 10 sekund.)



Dodává statickou stimulaci do přijímače obojku. Aktuální aktuální úrovní je zobrazena na digitálním displeji. (Tlačítko vibrace je možné stisknout po dobu 10 sekund.)

JAK NASADIT OBOJEK?

Přijímač/obojek by měl být nasazen tak, aby kontaktní body z chirurgické nerezové oceli pevně přiléhaly ke kůži psa. Když je správně obojek nasazen, měli byste být schopni vtěsnat jeden nebo dva prsty mezi obojek a kůži vašeho psa. Při správném nasazení by se přijímač/obojek neměl na psovi pohybovat. Nejlepší umístění schránky přijímače/oboju je na obou stranách průdušnice psa. Volný stříh umožňuje, aby se přijímač/obojek pohyboval na krku psa. Když k tomu dojde, kontaktní body mohou dřít pokožku a způsobit podráždění. Pokud je přijímač/obojek příliš těsný, psi mohou mít potíže s dýcháním.



ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Je vibrační/statická stimulace bezpečná pro mého mazlíčka?

I když je vibrační/statická stimulace nepříjemná, pro vašeho mazlíčka je neškodná. Elektronická tréninková zařízení vyžadují interakci a školení od majitele, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků.

Jakmile bude můj mazlíček vycvičen a bude poslouchat mé příkazy, bude muset i nadále nosit obojek s přijímačem?

Asi ne. Možná budete muset čas od času posílit trénink s přijímačem obojku.

Získá obojek dosah přesně 600 m s dálkovým výcvikovým obojkem?

Dosah dálkového výcviku se bude záviset na terénu, počasí, vegetaci a také na přenos z jiných rádiových zařízení. Tipy pro maximalizaci dosahu naleznete v části „Maximalizace vzdálenosti“.

Jak dlouho mohu nepřetržitě dodávat vibrace/statickou stimulaci mému mazlíčkovi?

Maximální doba, po kterou můžete stisknout tlačítko Vibrace/Statická stimulace a nepřetržitě dodávat vašemu mazlíčkovi vibraci/statickou stimulaci, je 10 sekund. Poté nemůže být vibrační/statická stimulace aplikována, dokud neuvolníte a znovu nestisknete tlačítko.