

KIKÉPZŐ NYAKÖRV

PATPET P20



HASZNÁLATI ÉS KÉPZÉSI ÚTMUTATÓ
ELINDÍTÁS ELŐTT OLVASSA EL A TELJES ÚTMUTATÓT

FONTOS INFORMÁCIÓ

Nem agresszív kutyák számára készült.

Ne használja ezt a terméket, ha kutyája agresszív, vagy ha kutyája hajlamos agresszív viselkedésre. Az agresszív kutyák súlyos sérüléseket, sőt akár halált is okozhatnak gazdájuknak és másoknak. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék alkalmas-e az Ön kutyájának, forduljon állatorvosához vagy egy képezett oktatóhoz.

Biztonság edzés közben.

Létfontosságú, hogy Ön és kutyája biztonságban maradjanak edzés közben. Kutyájának pórázon kell lennie. A pórásznak elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a kutya üldözhesse egy tárgyat, de elég rövidnek ahhoz, hogy távol tartsa az úttesttől vagy más veszélyes területtől.

Bőrkárosodás veszélye.

Kérjük, olvassa el a kézikönyvben található utasításokat és kövesse azokat. Fontos a nyakörv helyes rögzítése. A nyakörv hosszan tartó viselése, vagy a túl szorosra állított nyakörv az állat nyakán bőrkárosodást okozhat.


- Ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 12 óránál tovább.
- Ha lehetséges, 1-2 óránként mozgassa meg a nyakörvet az állat nyakán.
- Ellenőrizze az illeszkedést a túlzott nyomás elkerülése érdekében; kövesse a kézikönyvben található utasításokat.
- Ha külön nyakörvet és pórászt használ, ne gyakoroljon nyomást az elektronikus nyakörvre.
- Hetente mossa le a kutya nyakát és a nyakörv érintkezőit egy nedves ruhával.
- Ha kiütés vagy seb jelenik meg, hagyja abba a nyakörv használatát, amíg a sérülés be nem gyógyul.
- Ha az állapot 48 óránál tovább fennáll, keresse fel állatorvosát.
- Ezek a lépések segítenek abban, hogy kedvence biztonságban és kényelemben maradjon. Fontos, hogy folytassa az érintkezési terület napi ellenőrzését.
- Ha bőrpírt vagy sebeket észlel, hagyja abba a használatát, amíg a bőr teljesen be nem gyógyul.
- Elektronikus kiképző nyakörv használata 6 hónapos kortól idősebb kutyák esetében ajánlott.

Hogyan működik a készülék

A távoktató kiképző nyakörv egyszerűen használható a fejlett digitális kijelzővel, amely pontosan mutatja, hogy milyen szintű stimulációt használ. A kiképző nyakörv segít póráz nélkül irányítani kutyáját. Egy gombnyomásra a távirányító jelet küld, amely aktiválja kutyája vevőjét. Biztonságos, de kellemetlen stimulációt kap. Gyorsan megtanulja az összefüggést viselkedése és a korrekciók között. A kiképző nyakörv bizonyítottan biztonságos, kényelmes és hatékony kis és nagy kutyafajták számára. A kiképző nyakörv következetes és helyes használatával az összes alapvető engedelmisségi parancs megtanítható és segít kijavítani a kutyája által tanúsított számos helytelen viselkedést.

A CSOMAG TARTALMA



- Vevőkészülék
- Adókészülék
- Nyakörv
- Elektródák + szilikonsapka
- Csuklósínór
- USB töltőkábel
- Tesztlámpa
- Használati útmutató



LEGFŐBB FUNKCIÓK

- Korrekció: rezgés, statikus stimuláció és hangjelzés
- 0-16 Állítható rezgésszint és statikus stimuláció
- IPX7 vízálló vevőkészülék és IPX5 cseppálló adókészülék
- A lítium-polimer akkumulátor 2 órás gyorstöltése
- Hatótávolsága 600 m
- Kétkutyás rendszerre bővíthető
- A háttérvilágítású LCD kijelző mutatja az intenzitásszintet, az akkumulátor energiaszintjét és a képzett kutyát - ½

TERMÉKLEÍRÁS



HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Az adó be/kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a bekapcsológombot. A kijelző háttérvilágítása bekapcsol. A háttérvilágítás 15 másodperc elteltével kikapcsol, ha nem végez semmilyen műveletet a távadón. Az LCD kijelző 2 perc elteltével kikapcsol, ha nem végez semmilyen műveletet.

Az adó kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig az adó kikapcsolásához.

A vevő bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig, a vevő rezegni kezd és a LED-jelző zölden villog.

A vevő kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig, a vevőkészüléken a zöld LED kialszik.

Megjegyzés: Az elemek élettartamának meghosszabbítása érdekében kapcsolja ki a vevőt, ha nem használja.



HOGYAN KELL MEGFELELŐEN FELHELYEZNI A NYAKÖRVET

Fontos: A nyakörv megfelelő illeszkedése és elhelyezése fontos a hatékony edzéshez. A vezetőképes szilikon burkolattal ellátott érintkezési pontoknak közvetlenül érintkezniük kell a kutya bőrrel a nyak alsó részén. A megfelelő telepítés biztosításához kövesse az alábbi utasításokat:

1. Győződjön meg arról, hogy a nyakörv vevője ki lett kapcsolva.
2. Álljon a kutya mellé.


3. Helyezze a nyakörvet a kutya nyakára a fülek közelébe. Helyezze az érintkezési pontokat a kutya nyaka alá úgy, hogy azok érintkezzenek a kutya nyakának bőrével.

Megjegyzés: Néha le kell rövidíteni a kutya szőrzetét az érintkezési pontok körül, hogy az érintkezés egyenletes legyen. Ne borotválja le kutyája nyakát, mert ez növelheti a bőrirritáció kockázatát.

4. A nyakörvnek illeszkednie kell a kutya nyakához. Ideális esetben egy ujjának el kell férnie a kutya nyaka és a nyakörv között.
5. Hagyja, hogy a kutya viselje a nyakörvet néhány percig, majd ellenőrizze újra, hogy a nyakörv jól illeszkedik-e. Miután kutyája jobban hozzászokik a nyakörvhöz, ellenőrizze újra az illeszkedést.



Megjegyzés: Ha a csomagban TPU nyakörv van, jelölje meg a nyakörv hosszát és vágja le a felesleget.




A legideálisabb rezgés/statikus stimulációs szint meghatározása

Az egységhez tartozik egy gomb a rezgés/statikus stimuláció szintjének szabályozására, ahol a 0 a legalacsonyabb és a 16/99 pedig a legmagasabb szintet jelzi. A kutyája számára legmegfelelőbb rezgés/statikus stimuláció mértéke a kutya temperamentumától és fájdalomküszöbétől függ. Mindig a legalacsonyabb szinten kezdje és fokozatosan növelje a szintet. A megfelelő szint akkor érhető el, ha a kutya a rezgésre/statikus stimulációra enyhe

reakcióval, például a nyakizmok megfeszülésével reagál. A rezgés/statikus stimuláció szintje az edzési helyzettől függően változhat.

A készülék maximális hatótávolsága

Az egység hatótávolsága 600 m. A hatótávolság az adó tartásától függően változhat. Tartsa távol az adót a testétől a maximális hatótávolság elérése érdekében. A maximális jelerősség érdekében tartsa a készüléket megfelelően feltöltve.



A készülék töltése

A kiképző nyakörv lítium-polimer tápegységet használ. NE töltse a készüléket gyúlékony anyagok közelében. Használat előtt teljesen töltse fel az adót és a vevőt.

Töltse fel a készüléket, ha:

- A vevő jelzőfénye gyorsan villog vagy nem világít.
- Az adó LCD-kijelzőjén már csak 1 töltési állapot sor maradt vagy az adón lévő jelzőfény nem világít.

Hogyan töltse a készüléket?

Emelje fel a gumiburkolatot a vevő töltőcsatlakozóján. Csatlakoztassa az USB-kábelt a vevő és az adó töltőcsatlakozójához. Csatlakoztassa az USB-kábel szabad végét adapterhez/power bankhoz/laptophoz, 5V kimeneti feszültséggel.

A töltési idő 2-3 óra, az adón és a vevőn lévő jelzőfény lassan villog töltés közben. Adó: Teljesen feltöltött állapotban a zöld LED világít. Vevő: Amint a nyakörv teljesen feltöltődött, a zöld LED jelzőfény világít.




A készülék párosítása

Ha a vevő nem reagál a távadóra, hajtsa végre a következő lépéseket a párosításukhoz:

- Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot a vevő bekapcsolásához.
- Nyomja meg háromszor a vevő bekapcsológombját, hogy belépjen a párosítási módba. Figyelmeztető hang hallható és a jelzőfény kivilágít. Ezt követően 10 másodperce lesz a párosítás befejezésére.
- Nyomja meg az adón a hang-, rezgés- vagy impulzuskorrektió gombját. A vevő ennek megfelelően reagál, jelezve, hogy a párosítási folyamat befejeződött.

Tipp: A gomb megnyomásával kiválaszthatja az 1. vagy 2. csatornát a párosításhoz. A rendszer 2 vevőt képes egyszerre párosítani. Ha nem tudja sikeresen párosítani az eszközt, annak jel interferencia lehet az oka. Kérjük, próbálkozzon más helyen, vagy lépjen kapcsolatba szervizközpontunkkal.



Működési teszt

Hangjelzés teszt


Nyomja meg a gombot a figyelmeztető hangjelzés teszteléséhez. A vevő figyelmeztető hangot ad ki, ami azt jelzi, hogy a funkció rendben működik.

Rezgés teszt

Nyomja meg a gombot a rezgés funkció teszteléséhez. A vevő rezegni fog, jelezve, hogy a rezgés funkció működik.

Impulzus teszt

Kapcsolja be a vevőt. Tartsa a tesztlámpát az érintkezési pontok tetején. Nyomja meg az impulzus funkciót a távirányítón. Ha minden rendben van, a tesztlámpa kivilágít.



Megjegyzés: Kutya kényelme és biztonsága érdekében ügyeljen arra, hogy a vevő érintkezési pontjaira szilikonsapka legyen felhelyezve.