

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PATPET 400



FUNKCIÓK:

- Az adó- és vevőkészülék akkumulátora újratölthető.
- Vízálló vevőkészülék – rövid ideig meríthető.
- Hatótávolsága 400 méter.
- Gyors-töltés – a teljes feltöltés ideje 2 óra.
- 3 választható üzemmód . hangjelzés, rezgés, impulzus.
- Egyszerre 2 kutya képzésének lehetősége.
- Megvilágított LCD kijelző – korrekció erejének, az akkumulátor szintjének és a választott kutya kijelzése.

TIPPEK ÉS TANÁCSOK:

- Az első használat előtt teljesen töltsse fel a készüléket és tesztelje.
- A képzést mindig a leggyengébb impulzussal kezdje és folyamatosan figyelje a kutya reakcióját.
- Elektrosztatikus impulzus használata előtt a kutyát hangjelzéssel vagy rezgéssel figyelmeztesse.
- Egyszerre mindig egy utasítást adjon a kutyának.
- A képzés során legyen mindig alapos és türelmes.
- Viselés során a nyakörv elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével. Ügyeljen azonban, hogy ne húzza túl szorosra a nyakörvet.

- Amennyiben túl hosszú a nyakörv, szükség szerint rövidítse.
- A képzés során folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakát az elektródák helyén.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:

- Az adó- és vevőkészüléket töltsse fel az USB duál-töltő segítségével – a töltés ideje alatt villog a kijelzőn az akkusint jelző és pirosan világít a kijelző felett lévő dióda. A teljes feltöltési idő megközelítőleg 2 – 3 óra. Az első feltöltés ideje kb. 1 órával hosszabb.

A KÉSZÜLÉK PÁROSÍTÁSA:

- A vevőkészüléken nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a be/kikapcsoló gombot – a vevőkészülék besípól és a gomb zölden villog. Nyomja meg és tartsa lenyomva az adókészülék jobb – a sikeres párosítást sípolás jelzi.
- Amennyiben második vevőkészüléket szeretne párosítani az adókészülékkel, a lépés azonos azzal a különbséggel, hogy az adókészüléket át kell kapcsolni a 2. kutyára.
- A párosítás befejezését követően próbálja ki a készüléket és győződjön meg arról, hogy a funkciók helyesen működnek. Az elektrosztatikus impulzusok teszteléséhez használja a teszt diódát.
- Helyezze fel a vevőkészüléket a nyakörvre.



Biztonság: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek e kiütések – ebben az esetben a nyakörvet csak rövidebb időközökben használja, esetlegesen forduljon állatorvosához.

A KÉSZÜLÉK HIBÁS MŰKÖDÉSE

Amennyiben hibásan működik a készülék:

- ellenőrizze az adó- és vevőkészülék energiaszintjét,
- a leírás szerint végezze el a készülék párosítását,
- győződjön meg arról, hogy a korrekciók ereje nincs a „0”-ás szinten,
- ellenőrizze, hogy a megfelelő kutya lett aktiválva az adókészüléken (1 vagy 2),
- párosítsa a készüléket, állítsa be a korrekciók erejét és ismét tesztelje.

Az adó- vagy vevőkészülék nem töltődik:

- ellenőrizze, hogy helyesen lett e csatlakoztatva a töltőkészülék az elektromos hálózathoz,
- tesztelje mindkét készüléket, hogy megbizonyosodjon a hibáról (töltőkészülék vagy hálózat).

A kutyám nem reagál a korrekciókra:

- tesztelje le a vevőkészüléket a fent leírtak alapján,
- ellenőrizze, hogy az elektródák érintkeznek e a kutya nyakának bőrével,
- növelje a korrekciók intenzitását.

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát **fenntartjuk**, **nyomtatási** és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +36 800 88 110

Email: info@elektro-nyakorvek.hu