


EYENIMAL
A LIVING ADVENTURE



ITATÓKÚT 6L
FON100

NUM'axes


Használati utasítás

Köszönjük, hogy az EYENIMAL-t választotta. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat és őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.

A csomag tartalma

Kisállat szökőkút, vízszivattyú, hálózati adapter, 2 db kókuszdióhéj aktív szén szűrő, kefe, használati útmutató.

Termékleírás




Leírás


1. Készítse elő a kisállat szökőkutat és az összes tartozékot.
2. Helyezze a kisállat szökőkutat sima felületre. Töltse fel a víztartályt vízzel úgy, hogy a vízszint a MIN és MAX jelzések közé kerüljön.

VIGYÁZAT: Ne töltse a vizet a kis víztartállyal, mert szennyeződés és törmelék kerülhet a szivattyúba.


3. Távolítsa el a szén-szűrő műanyag fóliáját, áztassa a szén-szűrőt vízben 10 percig, majd öblítse ki. Helyezze be a szűrőt a víztartály nyílásába, majd húzza meg a szűrősapkát.




4. Helyezze be a vízszint-érzékelőt a víztartály nyílásába.
5. Helyezze a víztartályt a víztartályra.
6. Helyezze be a szilikon csövet a vízszivattyúba.



Csatlakoztassa a vízszivattyút a kis víztartályhoz.



Helyezze a vízszivattyút a tartályba a víztartályon keresztül és helyezze be a tápkábelt a vezetéknyílásba. A szivattyú aktiválásához csatlakoztassa az adaptert a fali konnektorhoz.



Tisztítás és karbantartás

A szökőkutat rendszeresen meg kell tisztítani. A tisztítás gyakorisága a szökőkutat használó állatok számától függ: minél több állat használja a szökőkutat, annál gyakrabban szükséges a szökőkút tisztítása.


Szűrő: A kókuszdióhéj aktív szén-szűrő hatékonyan felszívja a szőrszalakat és a szennyeződések, így a víz frissebb és jobb ízű lesz. A legjobb eredmény érdekében havonta cserélje ki a szűrőt.

Figyelmeztetés: A szűrő használatának elmulasztása a termékgarancia érvényét veszti.

Szökőkút: Ideális esetben hetente tisztítsa meg a szökőkutat meleg, szappanos vízzel.

Szivattyú: A szivattyú tisztítása elengedhetetlen a szökőkút hosszú élettartamához. A szivattyút legalább hetente egyszer meg kell tisztítani az alábbi utasítások szerint:

1. Finoman emelje fel a szivattyút a szökőkút aljáról.
2. Távolítsa el a szűrőt, csavarja le a rácsot és távolítsa el a légcsavart.
3. Tisztítsa meg az összes alkatrészt meleg szappanos vízzel. Használjon vattacsomót vagy fogkefét a szennyeződések eltávolításához. A szivattyú alaposabb tisztításhoz használjon fehér ecetet.
4. Alaposan öblítse le az összes alkatrészt.
5. Miután tiszták és szárazak, szerelje össze a szivattyú alkatrészeit.



Hibaelhárítás

A szivattyú nem működik:

- Győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó csatlakoztatva lett a hálózathoz.
- Távolítsa el a szilikoncsövet a szivattyúról, amennyiben az még csatlakoztatva van. Várjon néhány másodpercet, majd helyezze vissza a szilikon csövet a szivattyúba.

A szivattyú áramlása szabálytalan vagy buborékos:

- Győződjön meg arról, hogy a vízszint a MIN és MAX jelzések között van és szükség esetén töltsön vizet a víztartályba.
- Győződjön meg arról, hogy a szivattyú teljesen víz alá került.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön törmelék a szivattyúba és tisztítsa meg a szivattyút.

A szivattyú szokatlan zajt és/vagy kis légbuborékokat bocsát ki:

- Győződjön meg arról, hogy a vízszint a MIN és MAX jelzések között van és szükség esetén töltsön vizet a víztartályba.
- Győződjön meg arról, hogy a szivattyú teljesen víz alá került.

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS: Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

- Tartsa távol gyermekektől.
- Csak a gyártó által ajánlott vagy értékesített alkatrészeket használja.
- Ne használja a szabadban. CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA.
- Ne húzza ki a készüléket a tápkábelnél fogva. A készülék kihúzásához a csatlakozót fogja meg, ne a tápkábelt.

- Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha a készüléket leejtették vagy bármilyen módon megsérült.
- Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, az alkatrészek össze- vagy szétszerelése, valamint tisztítás előtt.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózathoz, győződjön meg arról, hogy a terméken feltüntetett bemeneti feszültség megegyezik a helyi hálózati feszültséggel.
- A szivattyú meghibásodása esetén ne kísérelje meg saját maga megjavítani a szivattyút.