


ULTRADŹWIĘKOWE URZĄDZENIE DO TRENINGU PSÓW



Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania

2. OPIS



Zawartość opakowania:


Urządzenie ultradźwiękowe 1 szt. Instrukcja 1 szt. Smyczka 1 szt.


Nazwa	Urządzenie ultradźwiękowe
Zasilanie	4XAAA Dry bateria
Wodoodporność	IPX3
Zasięg działania	Do 5 metrów
Frekwencja	25KHz

3. Jak używać

Włączanie: Naciśnij przełącznik do pozycji "L", aby włączyć urządzenie. Wyłączanie: Naciśnij przełącznik do pozycji "OFF", aby wyłączyć urządzenie. Regulowana częstotliwość: Model ten posiada dwie różne częstotliwości ultradźwiękowe, wciśnij przełącznik do pozycji *H' dla wysokiej częstotliwości i do pozycji *L' dla niskiej częstotliwości.

Wskaźnik LED:

 Jeśli przełącznik zostanie ustawiony w położeniu *L*, biała dioda LED będzie świecić przez 1 s, wskazując niską częstotliwość.


 <Jeśli przełącznik zostanie ustawiony w pozycji *H', zielona dioda LED będzie świecić przez 1 s, wskazując wysoką częstotliwość.

(D Przy niskiej częstotliwości, naciśnięcie i przytrzymanie przycisku emisji emituje dźwięk ultradźwiękowy, któremu towarzyszy miganie białego wskaźnika LED z częstotliwością 5 razy na 1 sekundę.


® W przypadku wysokiej częstotliwości naciśnięcie i przytrzymanie przycisku emisji emituje dźwięk ultradźwiękowy, któremu towarzyszy miganie zielonego wskaźnika LED z częstotliwością 5 razy na 1 sekundę.

DIAGRAM DZIAŁANIA

①



②



③





4. NISKI STAN BATERII

Sygnalizacja słabej baterii: Czerwony wskaźnik LED miga 5 razy co 2 sekundy, w odstępach co 10 sekund.

5. ZASADA DZIAŁANIA

Po naciśnięciu przycisku emisji głośnik emituje dźwięk ultradźwiękowy, który może być słyszany tylko przez psy i nie ma wpływu na ludzi; ten dźwięk ultradźwiękowy jest bezpieczny i skuteczny dla psów. Po usłyszeniu dźwięku ultradźwiękowego pies, który szczeka nieprawidłowo, skojarzy szczekanie z tym nieprzyjemnym hałasem. Po wielokrotnych emisjach pies będzie świadomy dyskomfortu spowodowanego szczekaniem, a następnie ograniczy niechciane szczekanie.



6. PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAINSTALOWAĆ 4 BATERIE. URZĄDZENIE MOŻE PRACOWAĆ NIEPRZERWANIE PRZEZ OKOŁO 30 DNI Z W PEŁNI NAŁADOWANĄ BATERIĄ.

- (1) Wymień baterię w odpowiednim czasie. Jeśli produkt nie będzie używany przez okres dłuższy niż miesiąc, należy wyjąć baterię w celu jej przechowywania.
- (2) Przetestuj urządzenie: Usłyszysz lekki sygnał dźwiękowy, gdy przełącznik zostanie ustawiony w pozycji H lub L.

WAŻNE INFORMACJE

1. To urządzenie nie jest przeznaczone do ochrony przed agresywnymi psami.
2. To urządzenie może nie być skuteczne w przypadku starszych psów lub psów z problemami ze słuchem.
3. Różne rasy psów mogą różnie reagować na dźwięk ultradźwiękowy. Aby uzyskać optymalne wyniki, należy używać tego produktu jako pomocy szkoleniowej wraz z innymi narzędziami lub poleceniami. Prosimy o cierpliwość w procesie szkolenia.
4. To urządzenie może być używane do tresury odstraszałej szczekanie psów przy maksymalnym zasięgu działania wynoszącym do 5 metrów.
- 5 Aby uniknąć znieczulenia psa, należy włączać urządzenie tylko w okresach niepożądanego szczekania.
- 6 Urządzenie powinno być ustawione przodem do psa i znajdować się w jego zasięgu (maks. 5 metrów). Preferowana odległość między urządzeniem a psem wynosi nie więcej niż 5 m..

UWAGA

Urządzenie nie może być używane do obrony przed dzikimi psami. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innej cieczy i unikać narażania urządzenia na szok termiczny (poniżej 0°C lub powyżej 45°C). Ekstremalne temperatury mogą zdeformować urządzenie i skrócić jego żywotność. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, urządzenie należy trzymać z dala od ludzkiego ucha. To urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je z dala od dzieci. Małe części mogą spowodować zadławienie lub poważne obrażenia w przypadku połknięcia. To urządzenie może być używane tylko z psami. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do tresury psów i odstraszania. Nigdy nie próbuj używać go do celów nieopisanych w niniejszej instrukcji..

OPERATING GUIDE



