

Stacja antyszczekowa Reedog UL10



Jeżeli budka antyszczekowa Reedog UL10 znajdzie się w zasięgu szczekającego psa, wrażliwa część budy – mikrofon wychwyci dźwięk, po czym urządzenie automatycznie się włączy i wyemituje dźwięk o wysokiej częstotliwości. Dźwięki o wysokiej częstotliwości są słyszalne tylko przez psy, dla ludzi są niesłyszalne. Pies przestraszony głośnym, bezpiecznym i skutecznym dźwiękiem przestanie szczekać, bo szczekanie będzie mu się kojarzyło z tym nieprzyjemnym dźwiękiem. Kiedy pies przestaje szczekać, ultradźwięki również ustają.

Budka przeciw szczekaniu to skuteczny i humanitarny sposób na nauczanie zwierząt, aby przestały szczekać.

Główna funkcja:

- Wykorzystuje dźwięk o wysokiej częstotliwości, aby odeprzeć niepożądane szczekanie
- 3 regulowane poziomy zasięgu (5, 9 i 15 m)
- Budka zasilana jest baterią 9V
- Budka jest wodoodporna i odporna na warunki atmosferyczne
- Możliwość zastosowania do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Dwukolorowa sygnalizacja LED - zasilanie i rozładowane akumulatory
- Hak do zawieszenia na drzewie, ścianie lub słupku płotu
- Wymiary budki: 9,9 x 6,4 x 11,6 cm

Dwukolorowe diody LED: Pokazują stan baterii i tryb pracy

Normalny: Zielona dioda LED miga raz na 5 sekund. Czerwona dioda LED zapala się, gdy emitowany jest dźwięk ultradźwiękowy.

Niski poziom naładowania baterii: Czerwona dioda LED miga 1x na sekundę.

Tryb testowy: Zielona dioda LED miga 1x na sekundę. świeci się czerwona dioda LED.

Przełącznik z 4 poziomami sterowania:

Tryb testowy — służy do sprawdzania działania mikrofonu i głośnika

1 = Niski zasięg – do 5 metrów

2 = średni zasięg – do 10 metrów

3 = Duży zasięg – do 15 metrów

Jak działa budka antyszczekowa?

Instalacja i konfiguracja

Budkę antyszczekową Reedog należy ustawić bezpośrednio w kierunku i w zasięgu psa. Należy ją umieścić na wysokości do 1,5 metra. Można ją postawić na drzewie, zawiesić na słupku, słupku ogrodzeniowym itp. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, obszar pomiędzy budą przeciw szczekaniu a psem nie powinien stanowić dużej przeszkody.

Wymiana baterii

Budka odporna na zarysowania Reedog wykorzystuje wymienną baterię 9 V. Gdy bateria jest w porządku, zielona dioda LED miga 1x co 5 sekund. Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, dioda LED będzie często migać. Jeśli dioda LED nie świeci się, czas wymienić baterię. Aby wymienić baterię, otwórz pokrywę baterii. Bateria wytrzymuje do 30 dni pracy.

Tryby pracy

Budkę antyszczekową zacznij używać z trybem niskiego zasięgu („1”), jeśli pies nie reaguje, zwiększ zakres na średni („2”). Jeśli pies nie reaguje na średni zasięg („2”), zwiększ zakres na wysoki („3”). Przełącz w tryb testowy, aby sprawdzić, czy kabina przeciw szczekaniu działa prawidłowo.

Wypróbuj budkę przeciw szczekaniu Reedog

Ustaw przełącznik trybu w pozycji „T”. Trzymaj urządzenie tak, aby lampka kontrolna była skierowana w Twoją stronę. Urządzenie powinno znajdować się na wyciągnięcie ręki od ust. Aby włączyć urządzenie, szczeknij głośno w stronę mikrofonu. Dioda LED zacznie migać na czerwono i rozlegnie się sygnał dźwiękowy wskazujący, że działa prawidłowo. Przed użyciem stacji ultradźwiękowej przełącz przełącznik trybu na niski zakres „1”.

Uwaga specjalna

1. Trzymaj się na odległość wyciągniętej ręki od ludzkiego ucha, aby uniknąć uszkodzenia słuchu, jeśli pies zacznie szczekać podczas budowania, montażu lub wieszania domku ultradźwiękowego na korze.
2. Ludzie powinni również unikać stania zbyt blisko kory ultradźwiękowej, gdy jest ona włączona.
3. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z psami. Nigdy nie próbuj używać go do celów nieopisanych w tej instrukcji.
4. Nie jest przeznaczona dla dzieci.

Często zadawane pytania

Jaki jest zasięg budy przeciw szczekaniu Reedog?

Budka antyszczekowa wykrywa szczekanie i emituje dźwięk ultradźwiękowy w promieniu do 15 metrów.

Czy stacja jest skuteczna **w**zględem wszystkich psów?

Produkt może nie działać w przypadku psów głuchych lub niedosłyszących.

Czy stacja będzie działać dla wielu psów?

Tak. Jest skuteczny u wszystkich psów znajdujących się w zasięgu urządzenia

Człowiek nie słyszy dźwięków ultradźwiękowych. Czasami głośnik może wibrować, co może wydawać dźwięk

Rozwiązywanie problemów

Zielona dioda LED przestała migać i nie świeci się żadna czerwona dioda.

- Upewnij się, że bateria jest prawidłowo zainstalowana
- Wymień baterię
- Jeśli zielona dioda LED nadal nie miga, skontaktuj się z odpowiednim działem obsługi klienta Centrum.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl