


EVERSWEET 2S


INSTRUKCJA OBSŁUGI

LISTA CZĘŚCI


I WPROWADZENIE PRODUKTU




I WPROWADZENIE PRODUKTU



I WPROWADZENIE PRODUKTU



UŻYWANIE PRODUKTU




- Podłącz do źródła zasilania, a następnie włącz zasilanie
- Podłącz przewód zasilający USB do portu zasilania na spodzie głównego urządzenia i podłącz go do interfejsu zasilacza. Na koniec podłącz go do gniazdka elektrycznego i włącz się automatycznie.




- Używaj razem z inteligentnym podgrzewaczem wody PETKIT+10
- Wymij tackę na napoje, filtr i tackę filtra. Wymij tackę na napoje i wylam stałą część, popychając ją w dół. Zamocuj PETKIT 10+ SMART HEATER w poidełku. Umieść kolejno części z powrotem w poidełku, a następnie podgrzej. (PODGRZEWACZ WODY PETKIT +10 SMART należy dokupić osobno. Jeśli go nie potrzebujesz, pamiętaj, aby nie przechwalać się taką częścią)

UŻYWANIE PRODUKTU



- O Przefiltruj tacę na napoje, tacę filtra i wnętrze lufy wewnętrznej urządzenia głównego. Przed użyciem wyczyść zestaw tac (tacę do picia i tacę filtrującą), zbiornik na wodę i akcesoria wewnętrzne czystą wodą. (zaleca się dwukrotne kłanowanie). Woda można czyścić wyłącznie beczki wewnętrzne głównego urządzenia. Zewnętrzna część można wytrzeć i upewnić się, że jest sucha.


WYJAŚNIENIE



PODSTAWOWE PARAMETRY

Nazwa produktu	PETKIT EVERSWEET 2S Inteligentna fontanna do picia
Model produktu	P4101
Całkowity rozmiar	180 mm x 180 mm x 155 mm
Polecane typy zwierząt	Koty oraz psy średniej i małej wielkości
Całkowita masa maszyny	1,03kg (z kablem zasilającym USB, filtrem)
Napięcie znamionowe	5 V prądu stałego
Moc znamionowa	2W

UŻYWANIE PRODUKTU



KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1. Czystczenie i konserwacja beczki do przechowywania wody
 1. Temperatura wody w całym urządzeniu mieścić się w zakresie od 0 stopni Celsjusza do 50 stopni Celsjusza.
 2. Nie wystawiaj go na działanie słońca, aby nie przyspieszyć żółknięcia i łamliwości maszyny.
3. Po odłączeniu zasilania należy wyčystić całe urządzenie i upewnić się, że spód łączya jest suchy.
4. Bečkę wewnętrzną należy czyścić w pojemniku o dużej pojemności, takim jak zlew, aby zapobiec rozlaniu się wody.
5. Do czyszczenia urządzenia NIE używaj benzyny, nafty, proszku do polerowania, wybielaczy ani innych odczynników chemicznych.
6. Poidła i pompy wodnej nie można zanurzać we wrzącej wodzie.
7. W celu codziennej konserwacji wytrzyj powierzchnię urządzenia lub przewodu zasilającego w celu usunięcia plam miękką szmatką zwilżoną ciepłą wodą. (Najpierw odłącz zasilanie).
8. Zaleca się całkowitą wymianę wody pitnej na 3-4 dni. Podczas wymiany należy wyčystić części nadające się do prania.
9. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyčystić, a po wyschnięciu włożyć części do pudła do pakowania w oryginalnej kolejności i przechowywać je prawidłowo w suchym miejscu.

II. Wymiana elementu filtrującego

1. Filtr należy wymieniać co około 60 dni w trybie inteligentnym (SMART) i co około 30 dni w trybie normalnym (NORMALNY). (Konkretna wymiana będzie sygnalizowana lampką kontrolną filtra.)
2. Dokładnie namocz nowy filtr (zaleca się dwukrotne namoczenie, za każdym razem po pięć minut) i lekko wypłucz przed wymianą.
3. Dla zdrowia zwierząt domowych należy często wymieniać filtr, w zależności od jego użycia.

III. Czyszczenie cichej pompy CNC

Cichą pompę CNC należy czyścić co tydzień, aby zapobiec zatykaniu dróg wodnych przez brud, co może powodować nieprawidłowości, takie jak zła jakość wody i słabe odprowadzanie wody.

IV. O filtrze

1. Trochę czarnego proszku unoszącego się w wodzie: Odrobina nietoksycznego i nieszkodliwego węgla aktywnego z łupin orzecha kokosowego użytego w filtrze PETKIT unosi się wraz z przepływem wody, co jest zjawiskiem normalnym. Zapraszamy do korzystania.
2. Dźwięk „kliknięcia” używanej pompy: Ze względu na cyrkulację przepływu wody, węgiel aktywny z łupin orzecha kokosowego unoszący się w wodzie może zostać wchłonięty przez pompę. Proszę sprawdzić i posprzątać na czas.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl