

Návod k obsluze

Reedog SP32



Děkujeme, že jste si vybrali SP32. Naším posláním je nabízet nejlepší řešení elektronického tréninku. Chceme zajistit bezpečnost vašeho psa tím, že vám poskytneme nástroje a techniky pro úspěšný výcvik vašeho mazlíčka. V případě jakýchkoliv problémů nás neváhejte kontaktovat a my je okamžitě vyřešíme.

Než začnete trénovat svého psa, přečtěte si prosím pozorně celý návod k obsluze včetně FAQ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Není určeno pro agresivní psy. Nepoužívejte tento výrobek, pokud je váš pes agresivní nebo pokud má váš pes sklony k agresivnímu chování. Agresivní psi mohou svým majitelům i ostatním způsobit těžké zranění nebo dokonce smrt. Pokud si nejste jisti, zda je tento produkt pro vašeho psa vhodný, poraďte se se svým veterinářem nebo certifikovaným trenérem.

POZOR! Přečtěte si prosím pokyny v návodu a dodržujte je. Důležité je správné usazení obojku pod krkem psa. Příliš dlouho nošený obojek nebo příliš utážený obojek na krku zvířete může způsobit poškození kůže. Od zarudnutí po dekubity; tento stav je běžně známý jako proleženiny.

1. Nenechávejte obojek na psovi déle než 8 hodin z každých 24 hodin a pokuste se obojek přemístit na krku vašeho psa každé 1 až 2 hodiny, pokud je to možné.
2. Zkontrolujte usazení límce, abyste zabránili nadměrnému tlaku.
3. Denně kontrolujte kontaktní oblast, zda nevykazuje známky vyrážky nebo boláku. Může pomoci každodenní kartáčování srsti.
4. Pokud se objeví vyrážka nebo bolák, přestaňte obojek používat, dokud se kůže nezahojí.

Nevystavujte zařízení mrazu -32 °F nebo 0 °C ani podmínkám teplejším než 113 °F nebo 45 °C. Nenechávejte jednotku na přímém slunci. Nikdy nenechávejte jednotku v autě, kde se může zahřát na vysoké teploty 113 °C až 45 °C.

AEROSOLY:

1. Uchovávejte mimo dosah dětí.
2. Obsah náplně a rozprašovací límec jsou pod tlakem.
3. Používejte pouze v dobře větraném prostoru. Používejte pouze podle pokynů.

4. Při zahřátí může explodovat, nezahřívejte. Nevystavujte teplotám nad 113°F nebo 45°C.
5. Nespalujte. Nevhazujte do ohně, ani když je prázdný.
6. Chraňte před přímým slunečním zářením.
7. Nenechávejte aerosolovou nádobku ve vozidle, kde by teplota mohla překročit 113°F nebo 45°C.
8. Skladujte na chladném místě. Chraňte před jiskrami nebo plamenem. Při doplňování nekuřte.
9. Nepropichujte. Kontakt kapalného hnacího plynu s pokožkou může způsobit omrzliny.
10. Nepožívejte. V případě nehody vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě zavolejte toxikologické středisko.

Remote Spray Trainer není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Používejte jej pouze pro účely výcviku domácích mazlíčků.

Tyto kroky pomohou udržet vašeho mazlíčka v bezpečí a pohodlí. Miliony domácích mazlíčků se cítí pohodlně, když nosí sprejový obojek. Tréninky, které jsou kratší a pozitivnější (10–15 minut), jsou často nejúčinnější.

Nepoužívejte obojek u psa mladšího 6 měsíců. Nesprávné nebo nevhodné použití systému výcvikového obojku může být škodlivé. Používejte prosím tento produkt správně a dávejte pozor při výcviku svého psa.

Obsah balení

- Vysílačka
- Manuál
- Šňůrka na ruku
- USB kabel
- Přijímač
- Obojek na přijímač

Jak systém funguje

Sprejový obojek SP32 Remote se osvědčil jako bezpečný, pohodlný a účinný pro všechna domácí zvířata starší 6 měsíců. Tento systém vám pomůže ovládat vašeho mazlíčka bez vodítka na velkou vzdálenost. Stisknutím tlačítka vyšle dálkový vysílač signál, aktivuje přijímací obojek a vydá bezpečný sprej nebo varovné pípnutí nebo vibrace. Důsledným a správným používáním dálkového trenážeru lze napravit mnoho nesprávného chování, které váš mazlíček vykazuje, nebo je možné naučit jakékoli základní povely poslušnosti.

Důležité: Skutečná vzdálenost dálkového trenážeru závisí na způsobu držení dálkového vysílače, dosah se může lišit. Držte dálkový vysílač ve vodorovné poloze směrem od těla, abyste dosáhli optimálního dosahu. Terén, počasí, vegetace, vozidla, budovy, přenos z jiných rádiových zařízení a další faktory ovlivní dosah vašeho dálkového trenážeru.

Hlavní funkce

- Dosah až 150 metrů v otevřeném poli.
- Vhodné pro všechny psy
- Jednoduché, snadné použití.
- Pouze pro jednoho psa.
- Dlouhý a krátký sprej.
- Jedna vibrace.
- Jedno varovné pípnutí.
- Dobíjecí 3,7 V Li-ion baterie pro přijímač a dálkové ovládání
- Silný límec TPU.
- LED indikace nízké spotřeby přijímacího obojku. Červené světlo bude blikat 1x za sekundu, když je úroveň baterie nízká.

Vysílač

LED displej: Zobrazuje 3 tréninkové režimy: Sprej, Vibrace a Varovné pípnutí; Úroveň baterie a úroveň spreje

Tlačítko spreje: Stiskněte 1krát – přijímač vypustí jeden sprej.

Vibrační tlačítko: Stiskněte 1x – přijímač vydá jednu vibraci.

Tlačítko pípnutí: Stiskněte 1x – přijímač vydá jedno varovné pípnutí.

Kryt USB: Chcete-li nabít vysílač, otevřete kryt USB, připojte vysílač a 5V DC napájení přes USB kabel typu C

Tlačítko nahoru: Nastavte úroveň spreje na dlouhý sprej, stiskněte tlačítko 1krát, na LED displeji se zobrazí „H“

Tlačítko Dolů: Nastavte úroveň spreje na krátký sprej, stiskněte tlačítko 1krát a na LED displeji se zobrazí „L“.

Tlačítko napájení: Stiskněte a podržte 1 sekundu pro zapnutí vysílače, LED displej svítí; Dalším stisknutím a podržením na 1 sekundu vysílač vypnete. LED displej zhasne.

Přijímač

Tlačítko On/Off:

Stiskněte a podržte 1 sekundu pro zapnutí obojku. Zazní dva potvrzovací tóny a poté jednou za 5 sekund zabliká zelená LED kontrolka. Stisknutím a podržením na 1 sekundu obojek vypnete. Zazní jeden dlouhý tón a zelená LED kontrolka přestane blikat a zhasne.

Tabulka funkcí a reakcí

Funkce	Světelná odezva LED
Jednotka je zapnutá	Zelené světlo blikne 1krát za 5 sekund
Slabá baterie	Červené světlo bliká 1krát za sekundu
Nabíjení	Svítí červené světlo
Plné nabití	Svítí zelené světlo

Nabíjení

Přijímač a vysílač lze rychle nabít přibližně za 2 hodiny. I když 3–4 hodiny jsou lepší pro výdrž baterie. Lze je nabíjet připojením USB kabelu a 5V DC zdroje, jako je adaptér mobilního telefonu, notebook nebo počítač.

Zvláštní poznámka: Teplota okolí musí být při nabíjení vyšší než 0. Ideální teplota nabíjení je mezi 10–45.

Nenabíjejte baterii v horkých oblastech. držte se daleko od ohně.

1. Nabijte přijímací obojek

- 1) Při nabíjení svítí červená LED dioda.
- 2) Když je přijímací obojek plně nabitý, zelená LED kontrolka svítí a červená LED kontrolka nesvítí.
- 3) Červená LED kontrolka přijímače bude blikat jednou za sekundu, když je baterie téměř vybitá. Baterii ihned nabijte.

2. Nabijte vysílač

- 1) Úroveň baterie se během nabíjení mění.
- 2) Úroveň baterie se nemění, když je vysílač plně nabitý

Synchronizace

Krok 1: Stiskněte a podržte tlačítko „ON/OFF“. Po dvou „pípnutích“ tlačítko uvolněte, napájení přijímače je zapnuto.

Krok 2: Vyjměte vysílač. Stiskněte a podržte tlačítko vlnek + zvonečku současně, LED displej je „P“. V blízkosti přijímacího obojku 10–20CM, dokud neuslyšíte 5 „pípnutí“ z přijímače, poté uvolněte.

Poznámka: Přijímací obojek byste měli spárovat do 30 sekund po zapnutí přijímacího obojku. V opačném případě musíte obojek vypnout a poté jej znovu zapnout, aby odpovídal.

VÝCVIKOVÝ PRŮVODCE

Ujistěte se, že váš pes stojí, a poté umístěte popruh obojku doprostřed krku psa. Přijímač by měl být na spodní straně krku s rozprašovací tryskou směrem k nosu psa. Přijímací obojek by měl těsně přiléhat, ale zároveň dostatečně volný, aby se pod popruh vešel jeden prst.

Aby přijímací obojek fungoval správně, musí být tryska správně umístěna a musí být volná cesta od rozprašovací trysky k čenichu vašeho psa.

1. Ujistěte se, že je rozprašovací tryska nakloněna a směřuje nahoru k čenichu psa.
2. U dlouhosrstých psů může být nutné zastříhnout chlupy na krku podél cesty spreje. Aby byl sprej účinný, je důležité, aby se dostal až do čenichu psa.
3. Vypněte obojek a poté doplňte citronelový sprej. Pro optimální výkon by měl být přijímací obojek před každým použitím znovu naplněn.

Obecné tipy na školení

1. Udělejte tréninky krátké a pozitivní (každá lekce mezi 10–15 minutami.)
2. Trénujte vždy jednoho psa.
3. Během prvního počátečního tréninku držte psa ve známém venkovním prostředí.

4. Používejte dlouhé vodítko upevněné na nekovovém obojku, které pomůže psovi s učením.
5. Být konzistentní. Dejte svému psovi tón a/nebo sprej s každým nevhodným chováním.
6. Nejprve naučte psa povel, než povel zesílíte dálkovým vysílačem.
7. Vydávejte vždy jeden povel k poslušnosti. Nepoužívejte výcvikový systém pro povel, které se pes nenaučil.
8. Nepřeceňujte svého psa. K výcviku psa používejte co nejméně spreje.
9. Během výcviku hledejte všechny pozitivní změny v chování psa a nezapomínejte je urychleně posilovat bohatou pochvalou a odměnou.
10. Pokud si všimnete jedné situace, kdy se váš pes opakovaně chová špatně, nastavte tuto situaci jako trénink. Tím se výrazně zvýší vaše šance na úspěch.
11. Pokud váš pes reaguje na tón nebo sprej bázlivě (zejména poprvé), neznepokojujte se. Přesměrujte jeho pozornost na jednoduché a vhodné chování (tj. známý povel jako „sedni“).
12. Prosím, mějte na paměti, že byste měli mít tréninky krátké a každý trénink končit na vysoké notě. Přestaňte cvičit a hrajte si se psem, jakmile pes dosáhne nové úrovně znalostí.
13. Nikdy nepoužívejte SP32 Remote Spray Trainer k nápravě nebo odstranění jakékoli formy agresivního chování. Pokud váš pes vykazuje takové chování, kontaktujte profesionálního trenéra. Agresivita u psů je důsledkem mnoha faktorů – může to být naučené chování nebo může být způsobeno strachem. Dalším faktorem přispívajícím k agresivitě psů je sociální dominance. Každý pes je jiný.

JAK SE PSI UČÍ

Zde je několik základních pokynů, které pokrývají veškerou práci trenéra na dálku na povelch poslušnosti.

U každého příkazu postupujte krok za krokem procesem představení. Nepředpokládejte, že váš pes bude rozumět vzdálené korekci trenéra ve spojení s povellem. Podnět je může zpočátku zmást, i když příkaz znají.

Nezavádějte vzdálený trénink kolem rozptýlení.

Udržujte věci jednoduché pro vašeho psa při jeho prvních sezeních. Nemohou se dobře učit, když se děje příliš mnoho rozptýlení.

Často kladené otázky

Je sprej bezpečný pro mého psa?

– Přestože je sprej nepříjemný, pro vašeho psa je neškodný.

Je obojek voděodolný?

– Ne, neponořujte do vody.

Jak starý by měl být můj pes, než použiji toto zařízení?

– Pro používání výcvikového obojku se doporučuje, aby váš pes měl 6 měsíců. Váš pes by se měl naučit základní povely jako „sedni“ nebo „zůstaň“.

Obojek je příliš dlouhý, je v pořádku odstříhnout přebytečný obojek?

- Ano.

Mohu ho použít na svého agresivního psa?

- Žádný z našich produktů nedoporučujeme používat na agresivní psy. V této situaci se prosím obraťte na svého místního veterináře nebo profesionálního trenéra, abyste zjistili, zda může být váš pes agresivní.

Dostanu přesně rozsah 150 metrů, jak je inzerováno?

- Testování pro rozsah 150 metrů se provádí v perfektních podmínkách. Dosah, který získáte, se bude lišit podle terénu, počasí, vegetace a také přenosu z jiných rádiových zařízení. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, ujistěte se, že obojek má světlo nejblíže k nosu psa a držte ovladač vodorovně a od těla.

Musí sprej zasáhnout nos mého psa?

- Ne. Sprej je velmi jemný a jednoduše vytváří mlhu v oblasti čenichu.

Kdy budu vědět, že mám doplnit sprej?

- Doporučujeme před každým použitím sprej plně naplnit. Pokud sprej nebudete delší dobu používat, vyprázdněte jej

Mohu doplnit sprej, když pes nosí obojek?

– Ne. Sundejte jej prosím svému mazlíčkovi, vypněte přijímací obojek a doplňte sprej.

Průvodce řešením problémů

Problém č. 1: Žádný sprej ani pípnutí při stisknutí tlačítek na vysílači. Přijímač nebyl aktivován. Přijímač musí být zapnutý, jinak nebude vůbec fungovat. Přijímač nebyl spárován s vaším vysílačem. Při shodě postupujte podle pokynů.

Problém č. 2: Světlo přijímače velmi rychle mění barvu, aby signalizovalo slabou baterii. Mezi tréninky byla jednotka ponechána zapnutá. Po použití se ujistěte, že je přijímač vypnutý. Trénujte ve velmi chladném počasí.

Problém č. 3: Dálkový trenažér nemá dosah nebo je dosah výrazně snížen. Buď vás nebo psa stíní kovové konstrukce. Provozujte jej daleko od těchto struktur. Přijímač je zapnutý dozadu. Pro nejlepší dosah umístěte přijímač tak, aby světlo směřovalo k nosu psa. Rádiové rušení: Chvíli počkejte a zkuste to znovu nebo se přesuňte do jiné oblasti.

Problém č. 4: Přijímač nemůže přijímat žádný signál nebo nemůže fungovat vůbec. Zkontrolujte tlačítko zapnutí/vypnutí přijímače a ujistěte se, že je přijímač zapnutý. Zkontrolujte vysílač, pokud má vybitou baterii, nejprve ji nabijte. Nabíječka je rozbitá, zkuste to v počítači. Znovu spárujte přijímací obojek s vysílačem.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-obojky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz