

# HASZNÁLATI ÓTMUTATÓ - E-COLLAR BP504



## Funkciók:

- 1) A nyakörv a kutya ugatásának csökkentésére szolgál
- 2) Korrekció hangjelzés, állítható elektrosztatikus impulzus vagy automatikus impulzus segítségével
- 3) Az ugatás érzékenysége beállítása - 3 szint
- 4) Nyakörv-aktiválás számláló
- 5) Meríthető
- 6) Újratölthető - akkumulátorszint jelző
- 7) Takarékos üzemmód
- 8) Takarékos üzemmód



## A nyakörv előkészítése:

- 1) Az első használat előtt tölts fel a készüléket a csomagban elhelyezett töltő segítségével. A töltés ideje alatt a dióda piros színben világít. A teljesen feltöltött akkumulátort zöld dióda jelzi. A töltés ideje megközelítőleg 2 óra. Az akkumulátor lemerültségére pirosan villogó dióda figyelmeztet.
- 2) A hosszú szőrű kutyák esetében használja a hosszabb elektródákat, melyek szintén a csomag tartalma. A csomag tartalmazza az elektródák cseréjéhez szükséges segédeszközt is.
- 3) Kapcsolja be a készüléket. A kijelző kivilágít és sípoló hang hallható. A dióda zölden villog.
- 4) A készülék bekapcsolását követően a kijelzőn megjelenik az ugatás számláló (korrekció-számláló). A bekapcsoló gomb ismételt megnyomásával módosíthatók a készülék beállításai (a kijelző olvasásához fordítsa meg a készüléket, elektródákkal felfelé).

| Funkciók                  | Kijelző    | Jelentés                                                                                               |
|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| számláló                  | 00 - 99    | ugatások száma (korrekciók száma)<br><br>a gomb hosszan tartásával a számláló kinullázódik             |
| impulzusszint beállítása  | L 0 - L 9  | L 1 – L 8 = impulzusok szintje<br><br>L 0 = csak hangjelzés<br><br>L9=automatikus üzemmód (impulzusok) |
| érzékenység beállítása    | L - ПП - H | alacsony – közepes – magas<br><br>ugatás érzékenysége beállítása                                       |
| hangjelzés impulzus előtt | O - F      | deaktiválva - aktiválva                                                                                |
| teszt üzemmód             | - Γ        | teszt üzemmód aktiválása az új beállításokhoz                                                          |

Amennyiben szeretné beállítani az egyes üzemmódok szintjét (erejét), nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot. Amint a szimbólum villogni kezd a kijelzőn, a gomb ismételt megnyomásával beállíthatja a szükséges szintet. A kiválasztott szintet megerősíti a gomb ismételt hosszadalmas megnyomásával. Az egyes funkciók kiválasztásánál és beállításánál hangjelzés is figyelmeztet.

- **Impulzusszint beállítása** - mindig a legalacsonyabb impulzusszintet állítsa be. Ha úgy érzi, hogy a kutya nem reagál a legalacsonyabb impulzusszintre, fokozatosan növelje 1 fokkal. Ügyelni kell arra, hogy a kutya ne érezzen fájdalmat (nyűszítés).
- **Automata üzemmód (L9)** - automatikusan növekvő impulzus szint, mely mindig az 1. szintről indul és minden második ugatásnál egy szinttel növekszik. Amennyiben a kutya abbahagyja az ugatást több mint 10 másodpercig, a következő ugatásnál az üzemmód automatikusan az 1. szintről indul. Ez az üzemmód nem ajánlott és nem alkalmas kisebb, érzékenyebb kutyáknak, mivel a magasabb impulzusszintek túlzottan erősek lehetnek.
- **A készülék érzékenysége beállítása** - a legtöbb kutyafajta esetében elegendő a közepes szintű ugatás-érzékenység beállítása. Amennyiben úgy véli, hogy a nyakörv kevésbé érzékeli a kutya ugatását, növelheti az érzékenységi szintjét.
- **Hangjelzés** - a nem kívánt ugatás leszoktatásának a leggyorsabb módja, hangjelzések használata impulzus korrekciót megelőzően. A kutya nagyon gyorsan megtanulja és kitapasztalja, hogy amennyiben hangjelzést követően nem hagyja abba az ugatást, impulzus érkezik. Ha a kutya kizárólag az impulzusokra reagálva hagyja abba az ugatást, nincs értelme hangjelzések használata - deaktiválja a hangjelzés funkciót.

## Biztonság:

A kutya biztonságának és a maximális hatékonyság elérésének érdekében ellenőrizze a vevőkészülék elhelyezkedését a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével. Továbbá ellenőrizze az érintkezési pontokat, nem keletkeztek-e kiütések vagy sérülés a kutya bőrén. Amennyiben bármilyen sérülést észlelne, a nyakörvet rövidebb időközönként használja és szükség esetén forduljon az állatorvosához.

A nyakörv 12 óránál hosszabb ideig tartó folyamatos használata nem ajánlott (általános javaslat, mely minden elektromos és nem elektromos nyakörvre érvényes).

Youtube csatornánkon számos fontos tanáccsal állunk a felhasználók rendelkezésére a kutya kiképzése, valamint elektromos kiképző eszközök használata és telepítése terén ([www.Youtube.com/ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky)).

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel lett ellátva. Minden szükséges dokumentáció elérhető az importőr honlapján és üzletében. A használati útmutatót az alábbi címen töltheti le: <https://www.elektro-nyakorvek.hu/ugatasgatlo-nyakorvek/e-collar-bp-504-ugatasgatlo-nyakorv>

A műszaki paraméterek, jellemzők megváltozásának és nyomtatási hibák jogát fenntartjuk.

**A garanciát és a jótállás utáni javításokat az importőr biztosítja:**

**Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Praha 10  
Csehország**

Információs vonal: +36 800 88 110

Email: [info@elektro-nyakorvek.hu](mailto:info@elektro-nyakorvek.hu)

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a [www.elektro-nyakorvek.hu](http://www.elektro-nyakorvek.hu) weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

#### Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: [info@elektro-nyakorvek.hu](mailto:info@elektro-nyakorvek.hu)