


Deutsch

PETKIT


BEDIENUNGSANLEITUNG

PETKIT EVER SWEET SOLO 2 DRAHTLOSE PUMPE



Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.

01 PRODUKTBESCHREIBUNG



Bitte beachten: Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, werden wir in regelmäßigen Abständen Produktverbesserungen vornehmen. Die Produktbilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung auf der Verpackung abweichen. Bei Unstimmigkeiten beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.

8

03 REINIGUNG UND WARTUNG



Scannen Sie den QR-Code ein, um ein Video mit Anleitungen zur Reinigung und Wartung Ihres Geräts aufzurufen.

9

02 INSTALLATION UND VERWENDUNG



Einscannen, um ein Vorstellungsvideo über die Installation des Produkts anzusehen

Scannen Sie den QR-Code ein und laden Sie die PETKIT-Anwendung herunter, um weitere Unterstützung zu erhalten.

10

05 GRUNDSPEZIFIKATIONEN

Produktbezeichnung	PETKIT EVER SWEET SOLO 2 (DRAHTLOSE PUMPE)	Produktgewicht	0.8kg
Produktcode	P4114	Drahtlose Kompatibilität	Bluetooth
Produktabmessungen	185*185*164mm	Nennspannung	5V—1A
Verwendungszweck	Für Katzen und kleine Hunderassen	Nennleistung	2W
Produktmaterialien	ABS, Silizium	Produktkapazität (Volumen)	2L

11

04 ANZEIGELEUCHTE



07 SICHERHEITSHINWEISE

Die Nichtbeachtung der nachstehenden Sicherheitshinweise kann zu einer Fehlfunktion des Produkts oder anderen unvorhergesehenen Fehlfunktionen führen.

- Installieren und verwenden Sie das Gerät bitte gemäß den Anweisungen der Bedienungsanleitung.
- Nur zur Verwendung im Innenbereich.
- Dieses Gerät arbeitet mit niedrigen Spannungen; dennoch können Haustiere das Netzkabel beschädigen, wenn sie darauf herumkauen. Bitte halten Sie Ihre Haustiere vom Kabel fern.
- Bitte stellen Sie das Produkt auf einem ebenen Untergrund auf. Drehen Sie das Gerät nicht verkehrt herum, ansonsten könnte es sein, dass es nicht korrekt funktioniert und Wasser ausläuft.
- Tauchen Sie das Hauptgehäuse nicht in Wasser ein.
- Vor dem Gebrauch gut reinigen.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt oder bewegt wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker.
- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht durch einen Erwachsenen bedienen.
- Reparaturen dürfen nur unter der Anleitung einer Fachkraft ausgeführt werden, um Sicherheitsgefahren zu vermeiden.
- Bitte überprüfen Sie vor Ihrem Urlaub den Wasserstand im Trinkbrunnen.
- Sollten während der Verwendung dieses Produkts Probleme auftreten, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

12

Edsorgung
Die europäische Richtlinie 19/2012 über Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektrogeräte nicht über den normalen unsortierten Gemeinschaftsentsorgungskanal entsorgt werden, sondern die Abfälle müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling in den entsprechenden Materialen zu ermöglichen und die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Das Symbol der "Sturmflut" auf dem Produkt steht für den Produktende und Anwendungsfeld. Bitte geben Sie uns zu entscheiden. Verbraucher sollten sich an die entsprechenden örtlichen gesetzlichen Anordnungen halten, um die korrekte Entsorgung ihres Altersguts zu informieren.

Hersteller: Dongguan Zhongtai Plastic Technology Co., Ltd.
Adresse: Gebäude 10, Pusheke, Pusheke Road, Gangtang Village, Gangtang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Tel: +49 176 34 433 212
E-mail: info@elektro-halsbander.de