





PETONEER




Instrukcja obsługi


Poznaj swoje urządzenie



Zawartość opakowania



Miska



Kabel USB typu C do USB-A 2.0 (1,2 m)




Pochłaniacz wilgoci

Obsługa

1. Włącz urządzenie


Rozpakuj i podłącz kabel USB Type-C do gniazda zasilania na dole, a następnie podłącz zasilanie do gniazdka.



* Zasilacz nie jest częścią opakowania; proszę kupić osobno!


2. Montaż miski

Włóż miskę do wylotu urządzenia.




3. Otwieranie pokrywy

Otwórz pokrywę zgodnie z zaznaczonym kierunkiem.



4. Włóż osuszacz


Wyjmij środek osuszający z opakowania i umieść go w pudełku ze środkiem osuszającym.



* Zaleca się wymianę środka osuszającego raz w miesiącu. NIGDY nie używaj go, jeśli jest uszkodzony.


5. Napełnij tacę

Włóż
karmę



6. Zamknij pokrywę

Zamykasz pokrywę zgodnie z zaznaczonym kierunkiem.



7. Karmienie ręczne


Krótkie naciśnięcie przycisku karmienia ręcznego umożliwia natychmiastowe podanie paszy.

(Domyślna ilość to jedna porcja, którą można dostosować za pomocą aplikacji.)




8. Podłącz urządzenie do telefonu i zaplanuj karmienie

Aby obejrzeć wideo w czasie rzeczywistym, kliknij przycisk WIDEO, a następnie ikonę FEED.



Instalowanie zapasowej baterii

Za pomocą śrubokręta otwórz pokrywę komory baterii w dolnej części. Włóż baterię LR14 (zwróć uwagę na pola dodatnie i ujemne), załóż pokrywę i dokręć śruby.



Uwaga: Baterie należy zakupić osobno. Obsługiwane są wyłącznie baterie alkaliczne. Przed instalacją upewnij się, że w komorze baterii nie ma żadnych przedmiotów. Zainstaluj baterie, które będą stanowić awaryjne zabezpieczenie w przypadku awarii zasilania. Jeśli nie zamierzasz używać baterii przez dłuższy czas, wyjmij je.

Szybki montaż

1. Zeskanuj kod QR po prawej stronie, aby pobrać aplikację Petoneer dostępną w App Store i Google Play. Kliknij przycisk Zarejestruj się, aby utworzyć konto Petoneer.
2. Włącz zasilanie i upewnij się, że wskaźnik Wi-Fi miga powoli, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do połączenia z siecią Wi-Fi. Otwórz aplikację Petoneer, kliknij przycisk „+” i daj się poprowadzić przez etapy KONFIGURACJI.

Uwaga: Upewnij się, że Twoja sieć Wi-Fi to 2,4G.

Jeśli wskaźnik Wi-Fi nie miga powoli po włączeniu, naciśnij i przytrzymaj przycisk podawania ręcznego, aż wskaźnik zacznie powoli migać.



Stan diody

Stan diody		Dane techniczne
Czerwone światło nie świeci	Karmy jest ponad 10%	Model: PF005
		Pobór mocy: 5V "1A
		Pojemność: 2,6 l (1,2 kg)
Czerwone światło miga szybko	Karmy jest mniej niż 10%	Rozmiar: 7,52 x 7,52 x 12,40 cala, 191 x 191 x 315 mm
		Komunikacja: Wi-Fi (2,4 GHz)
Czerwone światło stale świeci	Zablokowany	Zasięg: 98,5 stóp (30 m)
		Masa netto: 1,55 kg
		Gwarancja 1 rok

Środki ostrożności

1. Używaj w pomieszczeniu.
2. Do leja zasypowego nie wkładaj niczego poza suchą karmą. W przeciwnym razie istnieje ryzyko nieprawidłowego działania lub nieprawidłowego podawania.
3. Aby zapobiec przypadkowemu wejściu zwierząt do urządzenia, zalecamy umieszczenie karmnika w rogu lub przy ścianie.
4. Dobrze ułóż przewód zasilający, aby zapobiec ugryzieniu przewodu przez zwierzę i spowodowaniu niebezpiecznej sytuacji, takiej jak porażenie prądem.
5. Kształt i gęstość pokarmu dla zwierząt domowych z pewnością powodują odchylenia od pojemności pojemnika i ilości wyposażenia.
6. Po każdym napełnieniu magazynka może wystąpić odchylenie o dwie dawki w momencie pierwszego podania. Zalecamy ręczne wykonanie kalibracji!
7. Regularnie czyść kanał podający, aby granulki wychodziły gładko.
8. NIE czyść jednostki głównej, zamiast tego wytrzyj ją szmatką. Po wyczyszczeniu ostatnich części należy je wysuszyć przed ponownym montażem.
9. Dzieci mogą z niego korzystać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Czechy
Tel: +48 579 061 399
E-mail: info@obroza-elektryczna.pl