

Bark Control Pro™ használati útmutató

Tartalmazza a csomagot



Bark Control Pro



Távoli
Ellenőrzés



Esőkabát

Külön eladó




AC adapter
(külön megvásárolható)



60 láb Kiterjesztés
(külön megvásárolható)

Elkezdeni

1. Válassza az Energiaforrás lehetőséget




1. lehetőség: Helyezze be az akkumulátort

Helyezzen be egy 9 V-os elemet (nem tartozék) az elemtartóba.

Megjegyzés: Az akkumulátor 1 hétig vagy kevesebb ideig bírja a kezdeti edzési időszak alatt. Az akkumulátor élettartama kell fejlődik, ahogy a kutyát képezik.

VAGY




2. lehetőség: Csatlakoztassa

Dugja be a váltóáramú adaptert (külön megvásárolható) az egyenáramú aljzatba, és dugja be a fali aljzatba.

Megjegyzés: A károk elkerülése vagy a garancia érvénytelenítése érdekében csak a hivatalos AC adaptert használja.

VAGY



3. lehetőség: Használja a bővítményt és csatlakoztassa


Dugja be a 60 láb hosszabbító (külön megvásárolható) egyik végét a váltóáramú adapterbe, a másik végét pedig az egyenáramú aljzatba, és dugja be a konnektorba.

Megjegyzés: Az Ugatásgátló károsodásának elkerülése érdekében Pro vagy érvényteleníti a garanciát, kérjük, csak a hivatalos AC adaptert használja.

2. Kapcsolja be


Forgassa el az Ugatásgátlót
A Pro bekapcsolásához nyomja felfelé a bekapcsológombot.

Álljon meg, amikor eléri az Audio beállítást.



Az egység működésének ellenőrzéséhez nyomja meg a távirányítót.


Az egység ezután 3-5 másodpercig hangot ad ki, és az előlő LED-jelzőfények villogni kezdenek.




3. Állítsa be az Ugatásérzékenység tárcsát

Megjegyzés: Próbáljon viszonylag csendes környezetet találni ennek a lépésnek a végrehajtásához, hogy az ugatáson kívüli hangok ne aktiválják a készüléket.

A Bark Control Pro által kibocsátott hangok nem hatolnak át szilárd korlátokon, mint például falak, mennyezetek, ablakok vagy tömör kerítések. Ügyeljen arra, hogy az egységet úgy helyezze el, hogy szilárd korlátok ne akadályozzák.



Ez nem hangerőszabályzó.
Ehelyett beállítja az egység kutyaugatásra való érzékenységét.
Ne fordítsa „Szia”-ra, kivéve, ha a kutya nagyon messze van, vagy ha azt szeretné, hogy az egység szinte bármilyen hangra bekapcsoljon!



Forgassa el a tárcsát, amíg negyed fordulattal a „Lo” fölé nem kerül. Kérjük, ne fordítsa a tárcsát „Lo” állásba - ennél a beállításnál egyáltalán nem érzékeli az ugatást.

Várja meg, amíg a kutya természetesen ugat (ne kényszerítse ugatásra), és figyelje meg, hogy az egység aktiválódott-e.

Ha az egység nem aktiválódott, forgassa felfelé a tárcsát negyed fordulattal, és próbálja újra.

Ismételje ezt a folyamatot, amíg a Bark Control Pro hangot nem ad minden alkalommal, amikor a kutya ugat.

Optimális ugatásérzékenység: Az optimális érzékenység beállítása számos tényezőtől függ, beleértve azt is, hogy a Bark Control Pro milyen közel van a kutyához. Minél távolabb van az eszköz az ugatástól, valószínűleg annál nagyobb érzékenységre lesz szükség, és fordítva.

Nagy kutyák: Egyes nagyobb kutyák jobban reagálnak az audio frekvenciára, míg a kisebbek jobban reagálnak az Ultra beállításra.

A reakciók nagyon eltérőek a kutyák között. Javasoljuk, hogy mindig az Ultra móddal kezdje, és onnan állítsa be.


Hallássérült kutyák: A süket kutyák nem fogják hallani a Bark Control Pro-t. A nagyfrekvenciás halláskárosodással küzdő kutyák hallhatják az „Audio” beállítást.

4. Válassza ki a Hangbeállítást



Ha szeretné hallani az egység aktiválását, hagyja a kapcsolót Audio állásban.

Amikor egy kutya ugat, az egység hallható és ultrahangos hangot is bocsát ki.



VAGY

Állítsa a kapcsolót Ultra állásba, ha csak azt szeretné, hogy a kutya hallja a hangot.
Amikor egy kutya ugat, a készülék ultrahangot bocsát ki.


Ez a beállítás a szomszéd kutyáihoz vagy beltéri létesítményekhez ajánlott.



Ha az egységet ugatással aktiválták, a LED-ek villognak, jelezve a kibocsátott hang típusát.

Mindkét jelzőfény (piros és zöld) kigyullad, ha az egység hangra van állítva, míg Ultra állásban csak a zöld LED villog.


5. Telepítés



Nyújtsa ki a kihajtható lábakat, és helyezze a Bark Control Pro-t bármilyen sík felületre beltéren vagy kültéren.

Ha beltérben szereli fel, helyezze az egységet nyílt helyre abban a helyiségben, ahol a kutyája leggyakrabban ugat.

VAGY



Az egység felakasztásához használja a hátulján található rögzítőkeretet.

Akassza fel kerítésre, falra, fára vagy más szilárd felületre szöggel vagy csavarral rögzítve.



Fedje le a Bark Control Pro-t vízálló esőkabáttal, ha szabadban vagy bármilyen helyzetben telepíti ahol nedvességnek lehet kitéve.

Eső esetén vigye be a készüléket.
A víz által okozott károk érvénytelenítik a garanciát.

A mellékelt kulcstartós távirányító lehetővé teszi a Bark Control Pro manuális aktiválását. Ez tökéletes olyan helyzetekben, amikor a kutya kívül van a 75 láb automatikus érzékelési tartományon.

• Ha a távirányítóval aktiválja, a Bark Control Pro hallható hangot ad ki, ha a bekapcsológomb „Audio” állásban van, és ultrahangot ad ki, ha a főkapcsoló „Ultra” állásban van.

• A távirányító nem kapcsolja be vagy ki a készüléket. • A távirányító akár 75 láb távolságra is működik a Bark Control Pro-tól.



7. Ez az! Íme néhány fontos megjegyzés, amelyet szem előtt kell tartania a képzési folyamat során:

- Hagyjon sok időt: A Bark Control Pro egy edzőeszköz. Az optimális eredmény eléréséhez várjon 2-3 hetet. • „Láthatatlan kerítés” rendszerek: Nem javasoljuk láthatatlan kerítésrendszerek használatát a Bark Control Pro-val. • Védő ugatás: Ha a kutya ugatása egy hónapon belül nem szűnik meg, annak az lehet az oka, hogy a kutya ösztönből ugat, zaklatják, erős stresszhelyzetben van vagy védekező tevékenységet folytat. Az ilyen típusú ugatás nem zavaró ugatás.
- Alacsony fogyasztás jelző: ha a Bark Control Pro akkumulátorral működik, és leállt, vagy hangot ad ki folyamatosan, ez annak a jele, hogy az akkumulátor lemerült vagy alacsony a feszültség. Cserélje ki az akkumulátort, vagy használja a hálózati adaptert.
- Nedvesség: Ha nedvesség kerül a készülék belsejébe, próbálja meg lefelé fordítva fektetni, amíg az összes víz el nem folyik, és teljesen meg nem szárad.

Jellemzők és specifikációk

- Hangtávolság: Akár 150 láb
- Kéregészlelési tartomány: akár 50 láb
- Távirányító hatótávolsága: 75 láb • Méretek: 6,5"Ma x 5"Sz x 1,5"M

- Ultrahangos kimenet: 111 db • Súly: 1 lb (2 font AC adapterrel) • Tápellátási lehetőségek: 9 V-os elem (nem tartozék) vagy AC Adapter (külön megvásárolható)

Hibaelhárítás

"A kutya nem reagál azonnal a Bark Control Pro-ra."

Ne feledje, hogy a Bark Control Pro egy edzőeszköz. Néhány kutyának hosszabb időre van szüksége ahhoz, hogy megtanulja az Bark Control Pro hangjait az ugatásukkal társítani. Míg egyes kutyákat órák vagy napok alatt lehet kiképezni, más kutyáknál ez akár 2-3 hétig is eltarthat.

„Ez nem csökkenti a kutya ugatását” vagy „A kutya először reagált a Bark Control Pro-ra, de most úgy tűnik, figyelmen kívül hagyja.”

- Ez általában azt jelenti, hogy az ugatásérzékenységi tárcsa nincs megfelelően beállítva, ami miatt az egység túl gyakran vagy nem elég gyakran aktiválódik. Ez összezavarja a kutyát, és negatív hatással lesz a képzésére. Állítsa be újra a kéregérzékenységet az „Első lépések” szakasz 3. lépésében leírtak szerint.
 - Kevesebb, mint egy hete kezdte el használni a Bark Control Pro-t? Ha igen, adjon több időt a kutya betanítására. • Lehet, hogy az akkumulátor lemerült. Ha a készüléket akkumulátorról használja, próbálja meg kicserélni. • Győződjön meg arról, hogy az egység megfelelően működik. Nyomja meg a gombot a távirányítón, vagy más módon indítsa el az egységet. Ha az „Ultra” beállítást használja, a zöld fénynek villognia kell. Az „Audio” beállításban látni fogja, hogy a piros és a zöld fény is felkapcsol. • Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló „Ultra” vagy „Audio” állásban van-e, és nincs-e „Ki” állásban. Ha lehetséges, próbálja meg közelebb vinni az egységet a kutyához.
 - További hibaelhárításhoz forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz a 800-657-8214 telefonszámon.

„A kutya TÖBBET ugat, mint mielőtt elkezdtem használni a Bark Control Pro-t.”

Ez tulajdonképpen jó jel, és gyakori szakasza az edzési folyamatnak. Ez azt jelenti, hogy a kutya hallja a hangot, és biztosan nem szereti! Ennek néhány naptól egy hétig kell tartania. E lépés után a kutya megtanulja társítani a hangot az ugatásával.

„Legálisan használható a Bark Control Pro a szomszéd kutyáján?”

A Bark Control Pro a legtöbb városban/megyében a lakossági ultrahang hangszintek elfogadott határértékein belül van. Bizonyos kereskedelmi övezeteken belül további korlátozások léphetnek fel. További információért forduljon a helyi üzleti hatósághoz.

„Használhatom a Bark Control Pro-t kiskutyával?”

Nem javasoljuk a Bark Control Pro használatát 1 évesnél fiatalabb kölyökkutyáknál. Használat előtt konzultáljon állatorvosával.

"A távirányítóm már nem működik"

A távirányítójának valószínűleg új elemre van szüksége. A távirányító 23A, 12V-os elemet (L1028) használ. Hívjon minket, vagy látogasson el a Bark Control Pro oldalára a www.ultimatebarkcontrol.com címen csere megrendelésére. Az elem behelyezéséhez csavarja ki a két kis csavart a távirányító hátulján távolítsa el a fedelet. Ha kész, cserélje ki.

"A Bark Control Pro véletlenszerűen vagy folyamatosan ad ki hangot."

- Lehet, hogy az ugatásérzékenység tárcsa túl magasra van állítva, ami miatt a készüléket az ugatáson kívüli hangok is működésbe hozhatják. Próbálja meg kikapcsolni az „Első lépések” szakasz 3. lépését követve.
- Lehet, hogy az akkumulátor lemerült. Az alacsony akkumulátorfeszültség a készülék hibás működését okozhatja. Próbálja meg kicserélni az akkumulátort.
- Ha az egység a váltóáramú adapterhez csatlakozik, húzza ki, és próbáljon helyette akkumulátort használni. Ha a probléma megszűnik, előfordulhat, hogy a váltóáramú adapter nem működik megfelelően. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megbeszéljük a váltóáramú adapter cseréjét.
- További hibaelhárításhoz forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz a 800-657-8214 telefonszámon.



Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: 1. Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és 2. Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

FCC azonosító: ZJ8UP1730

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu