





Nutri Mini Feeder


Model: PF005

Uživatel'ský manuál


Zoznámte sa so svojím inteligentným podávačom



Vnútri škatule



Miska



Kábel USB typu C na USB-A 2.0 (1,2 m)




Vysúšadlo

Prevádzka

1. Zapnutie podávača


Rozbaľte a pripojte kábel USB typu C k napájacej zásuvke v spodnej časti podávača a potom pripojte napájanie do elektrickej zásuvky.



* Napájací zdroj nie je súčasťou balenia; zakúpte si ho prosím samostatne!


2. Montáž misky

Misku zasuňte do výstupu podávača.




3. Odstránenie veka

Otvorte veko podľa vyznačeného smeru.



4. Naplňte vysúšadlo


Vyberte vysúšadlo z obalu a vložte ho do vysúšacej skrine.



* Odporúčame vymieňať vysúšadlo raz za mesiac, nesmie padať do zásobníka a NIKDY ho nepoužívajte, ak je poškodené.


5. Naplňte zásobník krmivom

Nasypte



6. Zatváranie veka

Uzamknite veko podľa vyznačeného smeru.



7. Manuálne kŕmenie

Krátkym stlačením tlačidla ručného podávania môžete podávať okamžite.
(Predvolené množstvo je jedna porcia prispôsobiteľná prostredníctvom aplikácie.)




8. Prepojte podávač s telefónom a naplánujte si kŕmenie

Kliknutím na položku Video môžete sledovať v reálnom čase a ťuknutím na ikonu FEED môžete expresne podávať informácie.



Inštalácia záložnej batérie

Pomocou skrutkovača otvorte kryt priestoru na batérie v spodnej časti. Vložte dovnútra batérie LR14 (všimnite si kladný a záporný pól), nasad'te kryt a utiahnite skrutky.



Poznámka: Batérie je potrebné zakúpiť samostatne a podporované sú len alkalické suché batérie. Pred inštaláciou sa ubezpečte, že sa v priestore na batérie nič nenachádza. Nainštalujte batérie na núdzové zálohovanie v prípade výpadku napájania. Ak sa batérie dlhší čas nepoužívajú, vyberte ich.

Rýchle nastavenie

1. Naskenujte QR kód vpravo a stiahnite si aplikáciu Petoneer, ktorá je k dispozícii v App Store a Google Play. Kliknutím na tlačidlo Zaregistrovať sa prejdete k vytvoreniu svojho účtu Petoneer.
2. Zapnite napájanie a ubezpečte sa, že indikátor WiFi pomaly bliká, čo znamená, že zariadenie je pripravené na pripojenie k sieti WiFi. Otvorte aplikáciu Petoneer, kliknite na tlačidlo „+“ a prejdite krokmi SET-UP.

Upozornenie: Ubezpečte sa, že vaša WiFi je 2,4 GHz.

Ak indikátor WiFi po zapnutí pomaly neblinká, dlho stlačte a podržte tlačidlo ručného podávania, kým indikátor začne pomaly blikáť.



Stav LED

Stav LED		Špecifikácia
Červené svetlo je vypnuté	Krmivo predstavuje viac ako 10 %	Model: PF005
		Príkon: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
		Objem: 2,6 l (1,2 kg)
Rýchlo blikajúca červená	Krmivo predstavuje menej ako 10 %	Veľkosť: 7,52 × 7,52 × 12,40 palca, 191 × 191 × 315 mm
		Komunikácia: Wi-Fi (2,4 Ghz)
Červená farba je stále zapnutá	Vzpriečenie	Dosah: 98,5 stôp (30 m)
		Čistá hmotnosť: 1,55 kg
		Záruka: 1 rok

Bezpečnostné opatrenia

1. Používajte iba vo vnútornom prostredí.
2. Do zásobníka na krmivo nevhadzujte nič iné ako suché krmivo. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy alebo chybného kŕmenia.
3. Aby ste predišli tomu, že kŕmidlo zhodia domáce zvieratá, odporúčame umiestniť kŕmidlo do rohu alebo k stene.
4. Napájací kábel dobre chráňte, alebo uložte tak, aby ste zabránili tomu, že domáce zviera prehryzie kábel a spôsobí nebezpečné situácie, napríklad úraz elektrickým prúdom.
5. Tento výrobok je vhodný len na suché krmivo a mokré krmivo je zakázané.
6. Odporúča sa vymieňať vysúšadlo raz za mesiac, nesmie padať do zásobníka a nikdy ho nepoužívajte, ak je poškodené.
7. Tvar a hustota krmiva pre domáce zvieratá spôsobujú určité odchýlky od kapacity zásobníka na krmivo a množstva kŕmnej jednotky.
8. Po každom naplnení zásobníka môže dôjsť k odchýlke dvoch dávok pri počiatočnom podávaní. Odporúča sa kalibrovať ručne!
9. Pravidelne čistite priechod na krmivo, aby sa granule hladko vysypali.
10. Hlavnú jednotku NEČISTITE, namiesto toho ju utrite handrou. Po vyčistení ostatných častí ju pred opätovnou inštaláciou vysušte.
11. Deti môžu používať len pod dohľadom dospelých.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Tento výrobok je v súlade s týmito smernicami: Smernica č. 2014/53/EU a smernica č. 2011/65/EU v znení smernice 2015/863/EU.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektricke-objky.sk Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +421 322 601 057

Email: info@elektricke-objky.sk