

Inteligentna fontanna Fresco Ultra
Instrukcja obsługi

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

UWAGA FCC:

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność. Takie modyfikacje mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

— Zmien orientację lub położenie anteny odbiorczej.


— Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.

— Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik


połączony.

— Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

W pudełku



Poznaj swój Fresco Ultra



Jak działa sterylizacja:

Światło ultrafioletowe UVC emitowane przez rurkę znajdującą się na dnie fontanny może zniszczyć strukturę DNA mikroorganizmów, takich jak bakterie, powodując ich śmierć. Działa przez 3 minuty w każdym interwale. Oświetlenie trwa 3 minuty w każdym odstępie czasu, zabijając do 99,7% bakterii.

Warunki środowiska

Temperatura pracy: 14°F do 131°F, (-10°C do 55°C) (tylko w pomieszczeniach)

SkyRC Technology Co., Ltd. oświadcza, że ten Fresco Ultra (WF002) jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy w sprawie sprzętu radiowego (2014/53/UE).

Utylizacja przyjazna dla środowiska

Możesz pomóc chronić środowisko!

Należy pamiętać o przestrzeganiu lokalnych przepisów: niesprawny sprzęt elektryczny należy utylizować w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów.

Przeczytaj wszystkie instrukcje

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

- Nie dotykaj gorących powierzchni. Użyj uchwytów.
- Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem nie zanurzaj urządzenia, nie podłączaj go do wody lub innego płynu.
- Jeśli jakiegokolwiek urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór.
- Odłącz od gniazdka, gdy nie jest używany i przed czyszczeniem. Przed założeniem lub zdjęciem części i przed czyszczeniem urządzenia poczekaj, aż ostygnie.
- Nie używaj żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
- Producent urządzenia nie zaleca używania akcesoriów, ponieważ może to spowodować obrażenia.
- Nie używać na zewnątrz.
- Nie pozwól, aby przewód zwiisał z krawędzi stołu lub blatu ani nie dotykał gorących powierzchni.
- Nie umieszczaj na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego, ani w nagrzanym piekarniku.

Działanie

- Złóż**
Proszę umieścić wszystkie części w odpowiednich miejscach zgodnie z ilustracją.
- Włącz**
Podłącz kabel Micro USB do gniazda wejściowego zasilania na dole, a następnie podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka ściennego.
- Napełnij**
Wej wodę do zbiornika. Nie przekraczaj maksymalnego poziomu wody.
- Posprzątaj**
Podnieś zbiornik i wyczyść jego wnętrze.
- Wymiana akcesoriów**
Zaleca się regularną wymianę filtra i pianki.
- Podłącz fontannę**
Pobierz aplikację PetoneerApp i podłącz fontannę do Wi-Fi, aby monitorować i sterować.

Szybki montaż

- Zeskanuj kod QR po prawej stronie i pobierz aplikację PetoneerApp, która jest dostępna w App Store i Google Play. Kliknij Zarejestruj się, aby przejść przez proces tworzenia konta Petoneer.
- Włącz zasilanie i upewnij się, że dioda LED wskaźnika Wi-Fi świeci

miga szybko, wskazując, że urządzenie jest gotowe do połączenia z siecią Wi-Fi. Otwórz aplikację PetoneerApp i kliknij przycisk „+”, aby przejść przez etapy KONFIGURACJI.

- Uwaga: 1. Fontanna nie obsługuje Wi-Fi 5 GHz, upewnij się, że Twoje Wi-Fi to 2,4G.
2. Jeśli wskaźnik Wi-Fi nie miga szybko po włączeniu zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania, aż wskaźnik zacznie szybko migać.

- Zawsze najpierw podłączaj wtyczkę do urządzenia, a następnie podłączaj przewód do gniazdka ściennego.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż przeznaczone.
- OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Ostrzeżenie: podczas używania trzymaj końcówkę zasilającą z dala od końcówki grzewczej i metalowej obudowy.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- Jeżeli PRZEWÓD ZASILAJĄCY jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- OSTRZEŻENIE:** Gdy narzędzie nie jest używane, należy je postawić na stojaku.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.

Do zasilania za pomocą adaptera należy używać wyłącznie odłączonego zasilacza dostarczonego z tym urządzeniem:

Producent: Dong Guan City GangQi Electronic CO., LTD
Model: GQ12-050200-ZG
Wejście: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,4 Amaks
Wyjście: 5,0 V — 2,0 A, 10,0 W



Producent: SkyRC Technology Co., Ltd.

4, 5, 8 piętro, budynek 4, Meitai Science Park, Guanguang Road, Guanlan, dystrykt Longhua, Shenzhen, Chiny.

Stan diody

Stan diody		Specyfikacja	
Niebieski	Poziom wody	Model: WF002 Waga: 1220 g (43,03 uncji)	Rozmiar: 8,19*7,80*7,13 cala (208 x 198 x 181 mm)
Czerwony	Powiadomienie o zmianie filtra	Zasilanie: DC 5 V 2 A Pojemność: 2 l Komunikacja: Zasięg Wi-Fi: 30 m (98,5 stóp)	Szybkość sterylizacji: 99,7% Żywotność lampy UVC: 15000

Środki ostrożności

- Proszę używać go w środowisku wewnętrznym;
- Podczas czyszczenia wiadra nie myj bezpośrednio dna wiadra ani nie zanurzaj go w wodzie; podczas czyszczenia całej maszyny **NALEŻY ODŁĄCZYĆ** zasilanie;
- Dzieci muszą używać urządzenia pod okiem osoby dorosłej;
- Proszę umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu się, co mogłoby spowodować zrasanie fontanny lub nieprawidłowe działanie.
- Należy dobrze osłonić lub uporządkować przewód zasilający, aby zapobiec ugryzieniu kabla przez zwierzę i spowodowaniu niebezpiecznych sytuacji, takich jak porażenie prądem;
- Ta fontanna jest odpowiednia dla kotów oraz małych i średnich psów;
- TDSf Całkowita zawartość substancji stałych): Zawartość rozpuszczonych substancji stałych w wodzie. Im niższa wartość TDS, tym wyższa czystość wody. TDS Służy jako wskaźnik określający ogólną jakość wody. Kryteria i standardy jakości wody różnią się znacznie w zależności od kraju i regionu. Proszę zapoznać się z lokalnymi standardami.
- Ponieważ światło ultrafioletowe UVC nie może przenikać przez plastik ani odzież, a źródło światła widzialnego ekspozowane przez lampę UV nie powoduje szkód.
- Po długim czasie użytkowania żółknięcie wnętrza fontanny jest zjawiskiem normalnym

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Czechy
Tel: +48 579 061 399
E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

* Wszystkie zdjęcia pokazane w instrukcji służą wyłącznie celom ilustracyjnym.
Rzeczywisty produkt może się różnić ze względu na ulepszenia produktu.