





Fresco Smart Fountain Ultra

Benutzerhandbuch


Im Inneren der Box



Brunnen



Filter



5 V 2 A
Stromversorgung




Micro-USB-Kabel 1,2 m (4
Fuß)



Ersatz-Schaumstoff

Treffen Sie Ihr Fresco Ultra




Wie die Sterilisation funktioniert:

Das UVC-UV-Strahlungslicht, das von der Röhre am Boden des Brunnens ausgestrahlt wird, kann die DNA-Struktur von Mikroorganismen wie Bakterien zerstören, so dass die Bakterien absterben. Es wirkt 3 Minuten lang in jedem Intervall. Die Beleuchtung dauert 3 Minuten pro Intervall und tötet bis zu 99,7 % der Bakterien ab.

Betrieb


1) Montage

Bitte legen Sie alle Teile entsprechend der Abbildung an die richtige Stelle.



2) Einschalten

Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an den Netzeingang an der Unterseite an und verbinden Sie den Netzadapter mit einer Steckdose.



3) Füllen Sie auf

Gießen Sie Wasser in den Eimer. Der maximale Wasserstand darf nicht überschritten werden.

4) Aufräumen

Heben Sie den Eimer an und reinigen Sie das Innere des Eimers.

5) Ersetzen von Zubehör

Es wird empfohlen, den Filter und den Schaumstoff regelmäßig auszutauschen.

6) Anschluss des Springbrunnens

Laden Sie die Petoneer App herunter und verbinden Sie den Brunnen zur Überwachung und Steuerung mit Ihrem Wi-Fi.

Schnelle Einrichtung

1. **Scannen Sie den QR-Code** auf der rechten Seite und laden Sie die Petoneer App herunter, die im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Klicken Sie auf "Anmelden", um Ihr Petoneer-Konto zu erstellen.



2. **Schalten Sie das Gerät ein** und vergewissern Sie sich, dass die Wi-Fi-Anzeige-LED langsam blinkt, um anzuzeigen, dass das Gerät bereit für die Verbindung mit dem Wi-Fi ist. Öffnen Sie die Petoneer App, klicken Sie auf die Schaltfläche "+" und lassen Sie sich durch die Einrichtungsschritte führen.

Hinweis:

1. Der Brunnen unterstützt kein 5-GHz-Wi-Fi, bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Wi-Fi 2.4 G ist.
2. Wenn die Wi-Fi-Anzeige nach dem Einschalten nicht schnell blinkt, halten Sie bitte die Taste für den manuellen Einzug lange gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt.

LED-Status

LED-Status

Blau	Wasserstand
Rot	Alarm bei Filterwechsel

Spezifikation

Gewicht:	43,03 Unzen (1220 g)	Größe:	8,19 x 7,80 x 7,13 Zoll (208 x 198 x 181 mm)
Leistungsaufnahme:	DC 5 V 2 A	Kapazität:	2 L
Kommunikation:	Wi-Fi	Reichweite:	30 m (98,5 Fuß)
Sterilisationsrate:	99.7 %	Lebensdauer der UVC-Röhren:	15 000 Stunden

Vorsichtsmaßnahmen

1. **Bitte verwenden Sie** es in Innenräumen.
2. **Wenn Sie** den Eimer **reinigen**, waschen Sie den Boden des Eimers nicht direkt ab und tauchen Sie ihn nicht in Wasser ein; wenn Sie das gesamte Gerät reinigen, unterbrechen Sie die Stromzufuhr.
3. **Kinder müssen** das Gerät unter der Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
4. **Bitte stellen Sie** das Gerät auf einen ebenen Boden, um ein versehentliches Umkippen zu vermeiden, wodurch die Fontäne spritzen oder nicht richtig funktionieren könnte.
5. **Bitte schirmen Sie** das Netzkabel gut **ab**, um zu verhindern, dass das Haustier in das Kabel beißt und gefährliche Situationen wie einen Stromschlag verursacht.
6. **Dieser Brunnen** ist für Katzen oder kleine und mittelgroße Hunde geeignet.

- 7. TDS (Total dissolved solids - gelöste Feststoffe):** Der Gehalt an gelösten Feststoffen im Wasser. Je niedriger der TDS-Wert, desto höher die Reinheit des Wassers. Der TDS-Wert wird als Indikator zur Bestimmung der allgemeinen Wasserqualität verwendet. Die Kriterien und Normen für die Wasserqualität sind in den verschiedenen Ländern und Regionen sehr unterschiedlich. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Normen.
- 8. Da UVC-Ultraviolettlicht** weder Kunststoff noch Kleidung durchdringen kann und die sichtbare Lichtquelle, die von der UV-Röhre ausgesetzt wird, keinen Schaden anrichtet.
- 9. Nach längerem Gebrauch** ist das Vergilben des Brunnens normal!

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefonnummer: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

