





Nutri Mini Feeder

Model: PF005

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch


Ismerje meg az intelligens etetőgépet




A doboz további tartalma



Tál



USB Type-C USB-A 2.0 kábel (1,2M)




Szárítószerves

Műveletek

1. Az etetőgép bekapcsolása


Vegye ki a dobozból és csatlakoztassa az USB Type-C kábelt az etetőgép alján lévő hálózati aljzathoz, majd csatlakoztassa a tápegységet a fali konnektorhoz.



* A tápegység nem tartozék; kérjük, vásárolja meg külön!


2. Tál rögzítése

Csúsztassa a tálat az etetőgép kivezető nyílásába.




3. Fedél eltávolítása

Nyissa ki a fedelet a megjelölt iránynak megfelelően.



4. Töltse be a szárítószeret


Vegye ki a szárítószeret a csomagolásból, és helyezze a szárítószeres szekrénybe.



* Ajánlott havonta egyszer cserélni a szárítószeret. Ügyeljen arra, hogy ne essen a tartályba és SOHA ne használja, ha sérült.


5. Töltse meg a tartályt étellel

Öntse be
az ételt



6. Fedél zárása

Zárja a fedelet a megjelölt iránynak megfelelően.




7. Kézi etetés

Az azonnali adagoláshoz nyomja meg röviden a kézi adagolás gombot.
(Az alapértelmezett mennyiség egy adag, amely az alkalmazáson keresztül testre szabható.)




8. Csatlakoztassa az etetőgépet a telefonjához és ütemezze az etetést

Koppintson a VIDEO gombra a valós idejű megtekintéshez, és a FEED ikonra az expressz etetéshez.



Tartalék akkumulátor telepítése

Egy csavarhúzóval nyissa ki az elemtartó alján lévő fedelet. Tegye bele az LR14 elemeket (vegye figyelembe a pozitív és negatív pólusokat), helyezze vissza a fedelet, és húzza meg a csavarokat.



Megjegyzés: Az elemeket külön kell megvásárolnia, és csak alkáli szárazelemek támogatottak. A beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy nincs semmi az elemtartóban. Telepítse az elemeket vészhelyzeti tartalékként áramkimaradás esetére. Ha az elemeket hosszabb ideig nem használja, kérjük, vegye ki azokat.

Gyors beállítás

1. Szkennelje be a jobb oldalon található QR-kódot, és töltsse le a Petoneer alkalmazást, amely elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kattintson a Regisztráció gombra, hogy a Petoneer-fiók létrehozásához szükséges lépéseket megtegye.
2. Kapcsolja be a készüléket, és győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi jelző LED lassan villog, ami azt tükrözi, hogy a készülék készen áll a Wi-Fihez való csatlakozásra. Nyissa meg a Petoneer alkalmazást, és kattintson a "+" gombra, majd menjen végig a SET-UP lépéseken.

Értesítés: Kérjük, győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi 2.4GHz-es.

Ha a Wi-Fi jelző nem villog lassan a bekapcsolás után, kérjük, tartsa lenyomva a kézi adagolás gombot, amíg a jelző lassan villog.



LED állapot

LED állapot		Specifikáció
A piros jelzőfény nem villog	Az élelmiszer több mint 10 %	Modell: PF005
		Tápellátás: $\overline{\sim}$ 1A
		Kapacitás: 2,6 L (1,2 kg)
Gyorsan villogó piros	Az élelmiszer kevesebb, mint 10 %.	Méret: 7,52x7,52x12,40 hüvelyk 191x191x315 mm
		Kommunikáció: (2.4 Ghz)
A piros folyamatosan világít	Elakadás	Hatótávolság: 30 m (98,5 láb)
		Nettó súly: 1,55 kg
		Garancia: 1 év

Óvintézkedések

1. Kérjük, használja beltéri környezetben.
2. A száraz eledelen kívül semmi mást ne dobjon az ételtartályba. Ellenkező esetben fennáll a működési zavar vagy a téves etetés veszélye.
3. Annak érdekében, hogy a háziállatok ne ütközzenek az etetőnek, ajánlott az etetőt a sarokba vagy a falhoz állítani.
4. Kérjük, jól árnyékolja vagy rendezze a tápkábelt, hogy megakadályozza, hogy a háziállat megharapja a kábelt és veszélyes helyzeteket, például áramütést okozzon.
5. Ez a termék csak száraztáphoz alkalmas, nedves eledelhez tilos használni.
6. Javasoljuk, hogy havonta egyszer cserélje ki a szárítószeret. Ügyeljen arra, hogy ne essen a tartályba és soha ne használja, ha sérült.
7. Az állateledel formája és sűrűsége bizonyos eltéréseket okoz az ételtartály kapacitásától és az etetőegység mennyiségétől.
8. A tartály minden egyes feltöltése után a kezdeti adagolási időben két adag eltérés lehet. Javasoljuk a kézi kalibrálást!
9. Rendszeresen tisztítsa meg a táplálékjáratot, hogy a táplálék zökkenőmentesen kijöjjön.
10. NE tisztítsa meg a főegységet, inkább törölje le egy ronggyal. A többi rész megtisztítása után, kérjük, szárítsa meg, mielőtt visszaszerelné.
1. A gyerekek csak felnőttek felügyelete mellett használhatják.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu